

AMAYA



Pentru o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-le într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

Informații generale și atenționări de siguranță

- Scoateți toate ambalajele și asigurați-vă că difuzorul este intact. Nu lăsați materialele de ambalare, precum ar fi pungi și cleme, la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Utilizați difuzorul numai în scopul pentru care a fost destinat.
- Producătorul nu este responsabil pentru nici o daună cauzată de utilizarea incorectă sau defectuoasă.
- Nu atingeți niciodată difuzorul cu mâinile sau picioarele umede.
- Difuzorul trebuie așezat întotdeauna pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu lăsați niciodată difuzorul la îndemâna copiilor.
- Înainte de curățare, opriți și deconectați difuzorul de la rețeaua electrică.
- Când nu utilizați difuzorul, opriți-l și deconectați-l de la rețeaua electrică.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de a scoate husa superioară sau atunci când nu îl utilizați.
- Nu scufundați husa superioară în apă și nici nu îl spălați sub jetul de apă. Utilizați doar o lavetă umedă sau un burete și lăsați să se usuce complet înainte de a-l utiliza din nou.
- Se recomandă schimbarea apei la fiecare 8 ore și curățarea aparatului o dată pe lună.
- Nu depășiți linia maximă de umplere.
- Nu lăsați difuzorul USB nesupravegheat atunci când este pornit.
- Dispozitivul nu conține piese pe care le puteți repara singur. Dacă difuzorul USB necesită reparații, consultați un electrician.
- Nu utilizați dispozitivul dacă recipientul de apă a căzut și s-a spart.
- Utilizați numai apă rece de la robinet în difuzor.
- Nu beți apa din difuzor.
- Dispozitivul este potrivit pentru utilizare cu câteva picături de uleiuri esențiale în apă (opțional).
- Dispozitivul nu este potrivit pentru scopuri comerciale.

Specificații tehnice

Temperatura de funcționare: -15 ~ 45 °C

Funcție cronometru: 3 ore

Tensiune: DC 5V

Volumul recipientului de apă: 100 ml

Debit de ceață: 10 ml pe oră

Descrierea părților individuale ale dispozitivului

- 1 Husă difuzor
- 2 Buton de lumină
- 3 Buton de ceață
- 4 Cablu USB



Instrucțiuni de utilizare

1. Scoateți husa superioară și umpleți recipientul cu apă curată de la robinet, având însă grijă să nu umpleți recipientul peste linia de umplere maximă.
2. Adăugați 2-3 picături din uleiul esențial solubil în apă preferat (opțional).
3. Puneți husa superioară a difuzorului și husa din porțelan la locul lor.
4. Conectați cablul de alimentare USB și apăsați butonul de ceață o dată pentru a-l porni, acesta va funcționa timp de 3 ore. De asemenea, va trece continuu prin toate luminile colorate una după alta. Pentru a schimba culoarea, apăsați butonul de lumină pentru a sări peste culori sau până când lumina se stinge.
5. Apăsați butonul de ceață a doua oară pentru a elibera ceața în rafale intermitente. Dacă apăsați butonul de ceață a treia oară veți opri ieșirea de ceață.
6. Puteți utiliza lumina chiar și fără funcția de ceață. Apăsați butonul de lumină pentru a aprinde lumina și pentru a schimba modul de culoare, apoi puteți apăsa din nou butonul de lumină, pentru a sări peste și pentru a alege culoarea dorită și pentru a menține culoarea aprinsă, ordinea este: roșu, verde, albastru, galben, albastru deschis, roz, violet deschis, oprită.
7. Dacă recipientul de apă este gol în timpul de utilizare dorit, difuzorul se va opri automat.

Notă: Dacă funcția de ceață se oprește automat, lumina va trebui să fie oprită manual.

Curățare și întreținere

1. Curățați recipientul de apă la fiecare trei zile sau curățați după fiecare utilizare pentru a îndepărta cât mai mult rezidurile de ulei.
2. Opriți dispozitivul și deconectați-l de la priza electrică. Apoi pliați părțile deasupra apei.
3. Scurgeți și clătiți bine recipientul de apă pentru a îndepărta toate depunerile și resturile. Ștergeți și uscați cu o lavetă moale sau un prosop de hârtie.

Orice garanție este nulă, dacă produsul a fost utilizat greșit, neglijat sau ați încercat să reparați altfel decât la propriul nostru centru de service.

Datorită îmbunătățirii continue a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica datele tehnice ale produsului fără notificare prealabilă.

Păstrați acest document pentru referințe viitoare.

Culorile și conținutul pot varia.

Produsele electrice uzate nu ar trebui aruncate împreună cu deșeurile menajere. Reciclați acolo unde există instalații de eliminare a deșeurilor. Informații legate de reciclare vă vor oferi autoritățile locale sau distribuitorul dvs.

Vă informăm că toate produsele care au simbolul de mai jos trebuie să fie reciclate.

