

FIXO

SK: Tento návod si dôkladne prečítajte a uschovajte si ho.

- Pre dlhodobé zachovanie výrobku ho čistite utierkou namočenou do mydlovej vody.
- Na čistenie nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

CZ: Návod k použití po pečlivém přečtení uschovejte.

- Údržbu výrobku provádějte vlhkým hadrem a mýdlem.
- Nepoužívejte korozivní a brusné prostředky.

HU: Olvassa végig alaposan és a későbbi felhasználáshoz őrizze meg a használati útmutatót.

- A terméket a jó állapotának megőrzéséhez egy nedves és szappanos törölruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon maró és karcoló tisztítószerket.

RO: Citiți toate instrucțiunile și păstrați-le pentru referință.

- Pentru curățarea produsului folosiți o cârpă umedă și săpun. Nu folosiți detergenți corozivi sau abrazivi.

HR: Pažljivo pročitajte upute za upotrebu i sačuvajte ih za buduće potrebe.

- Za dobro održavanje proizvoda, čistite ga krpom navlaženom sapunicom.
- Ne koristite nagrizajuće ili abrazivne proizvode.

SI: Ta navodila natančno preberite in jih shranite za prihodnjo uporabo.

- Za dolgotrajno ohranitev izdelka ga čistite s krpo, navlaženo z milnico.
- Za čiščenje ne uporabljajte korozivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.

