

# MASÁŽNE KRESLO

**Pozorne si prečítajte návod na obsluhu ešte pred použitím kresla**

## **Diaľkové ovládanie**

Funkcie diaľkového ovládania

Tlačidlo Zapnutia a Vypnutia

Intenzita masáže

Výber masážnych funkcií

Chrbát

Kríže

Stehná

Nohy

Časovač

## **Vlastnosti zariadenia**

- 8 Vybračných motorčekov
- 5 Masážnych funkcií
- Nastaviteľná intenzita
- 4 Masážne zóny (chrbát, kríže, stehná alebo nohy)
- Štandardný časovač je 15 – 60 min.

## **Návod na použitie**

1. Vložte jeden koniec adaptéra do zásuvky na zadnej strane masážneho vankúša, potom druhý koniec do elektrickej zásuvky.
  2. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla POWER, keď LED svetielko zasvieti – znamená, že zariadenie je zapnuté.
  3. Tlačidlá masážnych zón stláčajte podľa Vašej potreby – Chrbát, Kríže, Stehná, alebo nohy. LED svetielko zabliká keď sa zóna aktivuje. Pre vypnutie danej zóny stlačte tlačidlo ešte raz.
  4. Pre vybratie požadovanej funkcie masáže stlačte MODE tlačidlo. Pre zmenu funkcie podržte tlačidlo MODE kým svetielko pri funkcii začne svietiť.
  5. Pre zmenu masážnej intenzity stlačte INTENSITY tlačidlo. Po jej výbere sa LED svetielko rozsvieti.
- POZNÁMKA: Pri nepohodlnom pociate, alebo bolesti zariadenie okamžite prestaňte používať.
6. POZNÁMKA: Pre Vaše lepšie využitie je masážna podložka vybavená automatickým vypínaním, ktorá po 25 minútach neustáleho používania automaticky masážny vankúš vypne.
  7. Nepoužívajte dlhšie ako 25 minút nepretržitého masírovania.

## **Dôležité bezpečnostné inštrukcie**

Pri používaní elektrických zariadení by ste sa vždy mali riadiť bezpečnostnými pokynmi, vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie je určené na 12V okruh. Uistite sa, že je zariadenie pripojené do elektrického vedenia s adekvátnou intenzitou.
2. Po použití a pred čistením zariadenie vždy odpojte od elektrického vedenia.
3. Ak Vám zariadenie spadne do vody, NESNAŽTE sa ho hneď vytiahnuť. Ihneď ho ODPOJTE od elektrického vedenia.

4. Zariadenie nikdy nenechávajte bez dohľadu, keď je zapojené v elektrickom vedení. Vždy ho najprv odpojte, aj pred pridávaním, alebo odoberaním častí a príslušenstva.
5. Len pre použitie vo vnútri, nie je určené na exteriérové používanie.
6. Neprenášajte zariadenie uchytané za kábel namiesto rukoväte.
7. Udržiavajte kábel ďaleko od vyhrievaných povrchov.
8. Riadny dozor sa vyžaduje pri manipulácii so zariadením v blízkosti detí a invalidov.
9. Zariadenie nie je hračka. Deti by nemali manipulovať so zariadením ani sa s ním hrať.
10. Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde sa používajú spreje a iné aerosolové prípravky.
11. Nepoužívajte v blízkosti očí a iných citlivých oblastí.
12. Pre vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo POWER do OFF režimu, uistite sa, že sú všetky funkcie pozastavené a odpojte zariadenie od elektrického vedenia.
13. Udržiavajte aj odpojený kábel ďaleko od vyhrievaných povrchov.
14. Zariadenie používajte výlučne na úmysel, na ktorý je zariadenie určené a opísané v tomto manuále. Nepoužívajte príslušenstvo neurčené pre toto zariadenie.

## **Zdravotné upozornenie:**

- Ak máte nejaké obavy ohľadom Vášho zdravia, prekonzultujte použitie zariadenia s Vaším lekárom.
- Ľudia s kardiostimulátorom by nemali toto zariadenie používať.
- Ak ste zaznamenali bolesť v kĺboch, alebo svaloch dlhší čas, prestaňte používať zariadenie a prekonzultujte to so svojím lekárom. Pretrvávajúce pocity bolesti môžu byť príznakom vážnejšieho ochorenia.

## **Návod na údržbu:**

### SKLADOVANIE :

Skladujte zariadenie v jemu určenej krabici, alebo na bezpečnom, suchom a chladnom mieste. Zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré môžu potrať, alebo inak poškodiť materiál na zariadení. Neomotávajte kábel okolo zariadenia, ani ho za kábel nevešajte.

### ČISTENIE :

- Uistite sa, že je zariadenie odpojené od elektrického vedenia a nechajte ho chvíľu odstáť pred čistením.

- Nepoužívajte žiadne chemické ani iné tekuté prostriedky na čistenie zariadenia. Látkový materiál na zariadení vyčistite navlhčenou handričkou s troškou mydla, alebo saponátu. Potom pretrite suchou handričkou.

- Nepoužívajte kefy, benzín, petrolej, nábytkové leštidlá, leštidlá určené na sklo, alebo vodu teplejšiu ako 120 °C na čistenie zariadenia.

