

Massázsszék

A szék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

Távirányító

Távirányító funkciók

Nyomógomb Bekapcsolása / Kikapcsolása

A masszázs intenzitása

Massázs funkciók kiválasztása

Hát

Far

Combok

Lábak

Időzítő

Az eszköz jellemzői

- 8 Vibráló motor
- 5 Massázs funkció
- Állítható intenzitás
- 4 masszázszóna (hát, derék, combok vagy lábak)
- A szokásos időzítő 15 - 60 perc.

Használati utasítás

1. Helyezze az adapter egyik végét a masszászárna hátulján található aljzatba, majd a másik végét az elektromos csatlakozóaljzatba.
2. Kapcsolja be az eszközt a POWER gomb megnyomásával, amikor a LED világít - jelzi, hogy az eszköz be van kapcsolva.

3. Szükség szerint nyomja meg a masszázszóna gombjait - hát, derék, comb vagy láb. A zóna aktiválásakor a LED villog. A zóna kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

4. Nyomja meg a MODE gombot a kívánt masszázs funkció kiválasztásához. A funkció megváltoztatásához tartsa lenyomva a MODE gombot, amíg a funkció jelzőfénye kigyullad.

5. Nyomja meg az INTENSITY gombot a masszázs intenzitásának megváltoztatásához. A kiválasztás után a LED kigyullad.

MEGJEGYZÉS: Ha kényelmetlen vagy fájdalmas, akkor azonnal hagyja abba a készülék használatát.

6. **MEGJEGYZÉS:** A jobb felhasználás érdekében a masszázs szőnyeg automatikus kikapcsolással van felszerelve, amely 25 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsolja a masszázspárnát.

7. Ne használjon 25 percnél hosszabb folyamatos masszázst.

Fontos biztonsági előírások

Elektromos berendezések használatakor mindig be kell tartania a biztonsági utasításokat, ideértve a következőket:

1. Ezt a készüléket 12 V-os áramkörökhöz tervezték. Győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelelő erősségű tápvezetékekhez van csatlakoztatva.

2. Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

3. Ha az eszköz vízbe esik, NE próbálja meg onnan azonnal eltávolítani. Helyette *azonnal húzza ki* a hálózati csatlakozóból (*konnektorból*).

4. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva. Az alkatrészek és a tartozékok hozzáadása vagy eltávolítása előtt mindig húzza ki a konnektorból.

5. Kizárólag beltéri használatra, kültéri használatra nem ajánlott.

6. Soha *ne* tartsa vagy hordozza a *készüléket* a hálózati *kábelnél* fogva!

7. *Tartsa távol* a hálózati *kábelt* forró *felületektől*.

8. Megfelelő felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek vagy rokkant személyek közelében kezelik.

9. Az eszköz nem játék. A gyermekek nem kezelhetnek és nem játszhatnak a készülékkel.

10. Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol spray-eket és más aeroszolos termékeket használnak.

11. Ne használja szem közelében vagy más érzékeny területeken.

12. Az egység kikapcsolásához nyomja meg a POWER gombot KI módba, ellenőrizze, hogy

minden funkció szüneteltetett-e, és húzza ki a készüléket a hálózati kábelből.

13. A tápkábelt *tartsa távol a fűtött felületektől is.*

14. A készüléket csak arra a célra használja, amelyre a jelen használati útmutatóban szerepel. Ne használjon kiegészítőket, amelyeket nem ehhez a készülékhez terveztek.

Egészségügyi figyelmeztetés:

- Ha bármilyen aggálya van az egészségével kapcsolatban, keresse fel orvosát az eszköz használatával kapcsolatban.

- *Nem használható a szívritmus szabályozót használók számára.*

- Ha hosszú ideje fájdalmat tapasztalt az ízületekben vagy az izmokban, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvosához. A tartós fájdalom súlyosabb betegség tünete is lehet.

Karbantartási utasítások:

TÁROLÁS:

Tárolja a készüléket a kijelölt dobozában vagy biztonságos, száraz és hűvös helyen. Kerülje az érintkezést olyan éles tárgyakkal, amelyek elszakíthatják vagy egyéb módon megrongálhatják az eszköz anyagát. Ne tekerje a kábelt a készülékre, és ne tegye a kábelhez.

TISZTÍTÁS:

- A tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a gépet le-e kapcsolta a hálózatról, és hagyja egy ideig állni.

- A készülék tisztításához ne használjon vegyi vagy más folyékony mosószert. Tisztítsa meg a gép szövetét egy nedves ruhával egy kevés szappannal vagy mosószerrel. Ezután száraz ruhával törölje le.

- A készülék tisztításához ne használjon kefét, benzint, petróleumot, bútorfényezőket, üvegfényezőket vagy 120 ° C-nál melegebb vizet.