

SK

Návod na obsluhu

**1,7l BEZKÁBLOVÁ RYCHLOVARNÁ KANVICA
NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE**

DUSTIN

BT-K01



Vážený spotrebiteľ, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku nesprávneho použitia a lepšie porozumeli funkciám tohto produktu. Venujte osobitnú pozornosť návodu na obsluhu. Ak odovzdáte zariadenie tretej strane, je potrebné odovzdať aj tento návod na obsluhu. Ušchovajte si ich pre budúce použitie



TEMPO KONDELA, s.r.o., Závodná 459, Nižná 027 43
www.temponabytok.sk

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Ušchovajte aktuálne pokyny pre budúce použitie.
- Skontrolujte, či vaše sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na spotrebiči.
- Používajte spotrebič len v domácnosti a na domáce alebo na podobné účely, napr:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov, v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - na farmách;
 - klientmi v hoteloch, motelloch a inom prostredí ubytovacieho typu;
 - v prostredí penziónov
- Spotrebič používajte len spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu.
- **Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadiel alebo iných nádob s vodou.**
- Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti výstupu vody.
- Nikdy nepoužívajte tento spotrebič mokrymi rukami.
- Ak spotrebič nešťastne namokne, ihneď vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Informujte prípadných používateľov o týchto pokynoch.
- V priebehu používania nikdy nenechávajte tento spotrebič bez dozoru.
- Spotrebič sa smie používať iba na určený účel. Za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nesprávnym zaobchádzaním nenesieme žiadnu zodpovednosť.
- **Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú oboznámení pokynmi týkajúcimi sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.**
- Tento spotrebič nie je hračka, nenechávajte malé deti alebo osoby so zdravotným postihnutím hrať sa so spotrebičom.
- Aby ste zaistili bezpečnosť vašich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.
- **Upozornenie! Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou:**

HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA SA!
- Z času na čas skontrolujte kábel, či nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak kábel alebo spotrebič vykazuje akékoľvek známky poškodenia.
- Spotrebič z akéhokoľvek dôvodu nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy spotrebič nedávajte do umývačky riadu.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti horúcich povrchov.
- **Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kompetentná kvalifikovaná osoba (*), aby sa predišlo nebezpečenstvu.**
- Pred akýmkoľvek čistením a vykonaním údržby príslušenstva odpojte kábel zdroja napájania.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič vonku a vždy ho umiestnite na suchom mieste.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom. Mohlo by predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa a riziko poškodenia spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte iný konektor, ako je dodaný.
- Nikdy nehýbte spotrebič ťahaním za jeho kábel. Dbajte na to, aby sa kábel nemohol zachytiť.
- Nikdy nenavíjajte kábel okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
- Uistite sa, či napájací kábel neprichádza do styku s horúcimi časťami tohto spotrebiča.
- Pred čistením a uskladnením sa uistite, či spotrebič vychladol.
- Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča veľmi vysoká. Nikdy sa nedotýkajte týchto častí spotrebiča, aby nedošlo k popáleniu.

- Dbajte na to, aby sa spotrebič nikdy nedostal do kontaktu s horľavými materiálmi, ako sú záclony, látky atď. a napájací kábel a zástrčka neprišli do styku s vodou.
- Pred čistením vždy odpojte spotrebič od napájania a nechajte ho vychladnúť.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Spotrebič vždy položte na stôl alebo rovný povrch. Zabezpečte tiež, aby nebol spotrebič zakrytý a nebolo naň nič položené.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho vyťahnite z elektrickej zásuvky.
- Pri použití predlžovacieho kábla vždy skontrolujte, či je celý kábel odvíjaný z cievky. Používajte iba predlžovacie káble schválené CE. Vstupný výkon musí byť najmenej 16 A, 250 V, 3000 W.
- Nesprávna prevádzka a nesprávne použitie môžu spotrebič poškodiť a spôsobiť zranenie používateľa.
- Tento spotrebič vyhovuje normám týkajúcim sa tohto typu produktu.

(*) **Príslušná kvalifikovaná osoba:** popredajné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo iná osoba, ktorá je kvalifikovaná, schválená a kompetentná na vykonávanie tohto druhu opráv

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA pre túto RÝCHLOVARNÚ KANVICU

- **Postavte spotrebič na stôl alebo rovný povrch.**
- Nepoužívajte ani neuchovávajte tento výrobok vonku počas dažďa.
- Neskladujte spotrebič v blízkosti horúcich pecí alebo vykurovacích zariadení.
- Niektoré časti spotrebiča sa môžu zahriať. Nedotýkajte sa ich, pretože by ste sa mohli popáliť.
- Spotrebič nikdy neupravujte.
- Pri plnení spotrebiča používajte iba studenú vodu.
- Hladina vody musí byť medzi značkami MAX. a MIN..
- Pred vybratím kanvice zo základne ju vypnite.
- Vždy sa uistite, či je veko pevne zatvorené.
- Dno a vonkajší povrch kanvice nesmú byť mokré.
- Používané telo kanvice musí zodpovedať základni kanvice.
- Pri plnení používajte iba studenú vodu.

POUŽITIE SPOTREBIČA

Pred prvým použitím spotrebiča: Vnútrajšok kanvice opláchnite.

1. Naplňte polovicu nádoby čerstvou vodou. (bez dodatku akéhokoľvek produktu).
2. Prepnite prepínač do polohy "ON". Indikátor sa rozsvieti, čo znamená, že sa voda začína zohrievať.
3. Po zovretí vody sa spotrebič automaticky vypne.
4. Kanvicu zdvíhajte opatrne a vodou vylievajte do drezu opatrne, aby ste sa neobliali (hrozí nebezpečenstvo obarenia).
5. Spotrebič je pripravený na použitie.

POUŽÍVANIE

1. Položte elektrickú nabíjaciu základňu na rovný povrch.
2. Naplňte varnú kanvicu čerstvou vodou (bez žiadnych prídavkov.).

Poznámka: Kanvicu neprepĺňajte! Sledujte indikátor hladiny vody.

3. Umiestnite kryt
4. Položte varnú kanvicu na základňu.
5. Spotrebič pripájajte iba k správne nainštalovanej bezpečnostnej elektrickej zásuvke 230 V ~ 50 Hz.

(skontrolujte, či elektrické napätie, ktoré chcete používať, je rovnaké ako elektrické napätie spotrebiča. Podrobnosti nájdete na typovom štítku na základni)

6. Prepnite spotrebič do polohy „1“. Indikátor na varnej kanvici ukazuje, že sa voda zohrieva.
7. Po zovretí vody sa spotrebič automaticky vypne.
8. Vezmite varnú kanvicu a jemne vylejte vodu do umývadla.

Poznámka : Dajte pozor, aby nedošlo k popáleniu.

Pri nalievaní netlačte na veko kanvice.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebič vypnite. Pred čistením spotrebič vždy odpojte a nechajte ho vychladnúť. Vonkajšiu časť spotrebiča očistite špongiou alebo mierne navlhčenou tkaninou.

Časti (odnímateľné), ktoré prichádzajú do styku s potravinami, ako sú tanieri, vidličky, špachtle atď., sa môžu umývať v horúcej vode špongiou a jemným čistiacim prostriedkom alebo vložiť do umývačky riadu.

Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny!

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky ani kovové kefy ani iné drsné predmety.

ULOŽENIE

- Skontrolujte, či je spotrebič úplne chladný a suchý.
- Kábel ovíjajte iba okolo základne spotrebiča, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Spotrebič uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

ZÁRUKA

Pred dodaním sú všetky naše výrobky podrobené prísnej kontrole.

Na tento spotrebič máte záruku 12 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Doklady preukazujúce záruku sú:

- Faktúra a
 - **Vyplnený a opečiatkovaný záručný list (umiestnený na boku alebo spodku balenia). Bez týchto dokladov nie je možné vykonať žiadnu bezplatnú výmenu ani opravu.**
- Počas záručnej doby sa bezplatne zaoberáme chybami spotrebiča alebo príslušenstva, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia materiálu alebo výroby opravou alebo výmenou. Služby v rámci záruky nezahŕňajú žiadne predĺženie záručnej doby a nezakladajú právo na novú záruku!

V prípade uplatnenia záruky odovzdajte kompletný spotrebič svojmu predajcovi v pôvodnom obale spolu s dokladmi o kúpe.

Rozbitie sklenených alebo plastových častí nie je vo všetkých prípadoch súčasťou záruky. Poruchy príslušenstva alebo opotrebitelných častí (napríklad: uhlíky motorov, háčiky, hnacie remene, diaľkové ovládanie, výmenné zubné kefky, pásy atď.), ako aj čistenie, údržba alebo výmena opotrebovaných častí nie sú súčasťou záruky a je potrebné ich teda zaplatiť!

V prípade cudzieho zásahu sa záruka stáva neplatnou.

Po uplynutí záručnej doby môžu byť opravy vykonané za úplatu v špecializovanom obchode alebo v opravovni.

TECHNICKÁ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou AC 220-240 V 50/60 Hz

Výkon 1850 - 2200 W

Norma I. triedy

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

Tejto spotrebič je vybavený elektrickou zásuvkou s uzemnením a musí byť uzemnený v súlade so zástrčkou.

Poznámka: V prípade otázok týkajúcich sa uzemnenia alebo elektrického pripojenia sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom.

V prípade skratu znižuje uzemnenia riziko úrazu elektrickým prúdom a súčasne umožňuje, aby bol prúd evakuovaný uzemňovacím vodičom.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou a montážou príslušenstva spotrebič vždy odpojte zo siete.

UPOZORNENIE: Ak je elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho popredajný servis alebo ľudia s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom, v prípade poruchy neotvárajte kryt, ale požiadajte o opravu kvalifikovaného technika.

Tento spotrebič vyhovovuje smerniciam ES a bol riadený podľa všetkých súčasných európskych smerníc, ako sú: elektromagnetická kompatibilita (EMC) a nízke napätie (LVD). Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na posledné bezpečnostné predpisy a technické špecifikácie.

UPOZORNENIE



Účelom blesku v rovnostrannom trojuholníku je upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov týkajúcich sa obsluhy a údržby (servisu) v dokumentácii sprevádzajúcej spotrebič.



Tento symbol znamená: „Varovanie: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla, sprchy obsahujúcej vodu“



Chráňte naše životné prostredie:

Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Toto zariadenie by ste mali odovzdať do miestneho recyklačného strediska, aby ste ho mohli bezpečne odstrániť. Prispieje to k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.



Symbol „Pary“ v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitého prúdu pary a na vykonanie všetkých potrebných opatrení proti popáleninám.



Symbol „CE“; Je zárukou dodržiavania harmonizovaných, voliteľných európskych noriem, ktoré rešpektujú základné požiadavky v technických špecifikáciách. Tieto normy nie sú záväzné, ale sú zárukou zhody so základnými požiadavkami.



Toto logo „Recyklácia“ upozorňuje spotrebiteľa na potrebu recyklácie jeho odpadu. Recyklácia je proces, pri ktorom sa materiály, ktoré tvoria výrobok na konci jeho životnosti (priemyselný alebo domáci odpad), opätovne používajú úplne alebo čiastočne a opätovne sa uvedú do pôvodného výrobného cyklu.



Toto logo „zelený bod“ je partnerským symbolom programu valorizácie domáceho balenia. Spoločnosti sa podieľajú na tomto programe a sú v súlade so zákonom, ktorý ich zaväzuje podieľať sa na recyklácii obalov, ktoré uvádzajú na trh, a používajú sa na inštaláciu selektívneho zberu obalov pre domácnosti. Obaly označené zeleným bodom sa však nedajú recyklovať. Ak chcete získať informácie v blízkosti jeho radnice.

CZ

Návod k obsluze

1,7 l BEZKABELOVÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE

NEREZOVÉ OCELE

DUSTIN

BT-K01



Vážený spotřebiteli, před použitím si pozorně přečtete tento návod, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného použití a lépe porozuměli funkcím tohoto produktu. Věnujte zvláštní pozornost návodu k obsluze. Pokud předáte zařízení třetí straně, je třeba předat i tento návod k obsluze. Uchovejte si ho pro budoucí použití.



TEMPO KONDELA, s.r.o., Závodná 459, Nižná 027 43
www.temponabytok.sk

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím si pozorně přečtěte tento návod.
 - Uschovejte aktuální pokyny pro budoucí použití.
 - Zkontrolujte, zda vaše síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči.
 - Používejte spotřebič jen v domácnosti a na domácí nebo pro podobné účely, např.:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - na farmách;
 - klienty v hotelech, motelech a jiném prostředí ubytovacího typu;
 - v prostředí penzionů
 - Spotřebič používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu k obsluze.
 - **Tento spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.**
 - Tento spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti výstupu vody.
 - Nikdy nepoužívejte tento spotřebič mokřýma rukama.
 - Pokud spotřebič nešťastně namokne, ihned vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 - Informujte případné uživatele o těchto pokynech.
 - V průběhu používání nikdy nenechávejte tento spotřebič bez dozoru.
 - Spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu. Za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením neneseme žádnou odpovědnost.
 - **Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou obeznámeny pokyny týkajícími se používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.**
 - Tento spotřebič není hračka, nenechávejte malé děti nebo osoby se zdravotním postižením hrát si spotřebičem.
 - Abyste zajistili bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén atd.) mimo jejich dosah.
 - **Upozornění! Nedovolte malým dětem hrát si s fólií:**
- ### HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
- Čas od času zkontrolujte kabel, zda není poškozený. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud kabel nebo spotřebič vykazuje jakékoliv známky poškození.
 - Spotřebič z jakéhokoliv důvodu nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
 - Nikdy spotřebič nedávejte do myčky.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti horkých povrchů.
 - **Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kompetentní kvalifikovaná osoba (*), aby se předešlo nebezpečí.**
 - Před jakýmkoli čištěním a prováděním údržby příslušenství odpojte kabel zdroje napájení.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič venku a vždy jej umístěte na suchém místě.
 - Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Mohlo by představovat nebezpečí pro uživatele a riziko poškození spotřebiče.
 - Nikdy nepoužívejte jiný konektor, než který je dodán.
 - Nikdy neohýbejte se spotřebičem taháním za jeho kabel. Dbejte na to, aby se kabel nemohl zachytit.
 - Nikdy nenavíjejte kabel okolo spotřebiče a neohýbejte ho.
 - Zkontrolujte, zda napájecí kabel nepřichází do styku s horkými částmi tohoto spotřebiče.
 - Před čištěním a uskladněním se ujistěte, zda spotřebič vychladl.

- Teplota přístupných povrchů může být během provozu spotřebiče velmi vysoká. Nikdy se nedotýkejte těchto částí spotřebiče, aby nedošlo k popálení.
- Dbejte na to, aby se spotřebič nikdy nedostal do kontaktu s hořlavými materiály, jako jsou záclony, látky atd. a napájecí kabel a zástrčka nepřišly do styku s vodou.
- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení a nechte ho vychladnout.
- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Spotřebič vždy položte na stůl nebo rovný povrch. Zajistěte také, aby nebyl spotřebič zakrytý a nebylo na něm nic položeného.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy ho vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Při použití prodlužovacího kabelu vždy zkontrolujte, zda je celý kabel odvíjen z cívky.
- Používejte pouze prodlužovací kabely schválené CE. Vstupní výkon musí být nejméně 16 A, 250 V, 3000 W.
- Nesprávný provoz a nesprávné použití mohou spotřebič poškodit a způsobit zranění uživatele.
- Tento provoz a nesprávné použití mohou spotřebič poškodit a způsobit zranění uživatele.

(*) **Příslušná kvalifikovaná osoba:** poprodejní oddělení výrobce nebo dovozce nebo jiná osoba, která je kvalifikovaná, schválená a kompetentní k provádění tohoto druhu oprav

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ pro tuto RYCHLOVARNOU KONVICI

- **Postavte spotřebič na stůl nebo rovný povrch.**
- Nepoužívejte ani neuchovávejte tento výrobek venku během deště.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti horkých kamen nebo topných zařízení.
- Některé části spotřebiče se mohou zahřát. Nedotýkejte se jich, protože byste se mohli popálit.
- Spotřebič nikdy neupravujte.
- Při plnění spotřebiče používejte pouze studenou vodu.
- Hladina vody musí být mezi značkami MAX. a MIN.
- Před vyjmutím konvice ze základny ji vypněte.
- Vždy se ujistěte, zda je víko pevně zavřené.
- Dno a vnější povrch konvice nesmí být mokré.
- Používané tělo konvice musí odpovídat základně konvice.
- Při plnění používejte pouze studenou vodu.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím spotřebiče: Vnitřek konvice opláchněte.

1. Naplňte polovinu nádoby čerstvou vodou. (Bez dodatku jakéhokoliv produktu).
2. Přepněte přepínač do polohy „ON“. Indikátor se rozsvítí, což znamená, že se voda začíná ohřívat.
3. Po přivedení vody do varu se spotřebič automaticky vypne.
4. Konvici zvedejte opatrně a vodou vylévejte do dřezu opatrně, abyste se nepolíli (hrozí nebezpečí opaření).
5. Spotřebič je připraven k použití.

POUŽÍVÁNÍ

1. Položte elektrickou nabíjecí základnu na rovný povrch.
2. Naplňte varnou konvici čerstvou vodou (bez žádných přísad).

Poznámka: Konvici nepřeplyňte! Sledujte indikátor hladiny vody.

3. Umístěte kryt
4. Položte varnou konvici na základnu.
5. Spotřebič připojujte pouze ke správně nainstalované bezpečnostní elektrické zásuvce 230 V ~ 50 Hz.

(zkontrolujte, zda elektrické napětí, které chcete používat, je stejné jako elektrické napětí spotřebiče. Podrobnosti naleznete na typovém štítku na základně)

6. Přepněte spotřebič do polohy „1“. Indikátor na varné konvici ukazuje, že se voda ohřívá.
7. Po přivedení vody do varu se spotřebič automaticky vypne.
8. Vezměte varnou konvici a opatrně vylijte vodu do umyvadla.

Poznámka: Dejte pozor, aby nedošlo k popálení.

Při nalévání netlačte na víko konvice.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním spotřebič vypněte. Před čištěním spotřebič vždy odpojte a nechte ho vychladnout.

Vnější část spotřebiče očistěte houbou nebo mírně vlhkým hadříkem.

Části (odnímatelné), které přicházejí do styku s potravinami, jako jsou talíře, vidličky, špachtle atd., se mohou mýt v horké vodě houbou a jemným čisticím prostředkem nebo vložit do myčky nádobí. Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky ani kovové kartáče ani jiné drsné předměty.

ULOŽENÍ

- Zkontrolujte, zda je spotřebič úplně chladný a suchý.
- Kabel omotávejte pouze kolem základny spotřebiče, aby nedošlo k jeho poškození.
- Spotřebič uchovávejte na chladném a suchém místě.

ZÁRUKA

Před dodáním jsou všechny naše výrobky podrobeny přísné kontrole.

Na tento spotřebič máte záruku 12 měsíců od data zakoupení.

Doklady prokazující záruku jsou:

- Faktura a
 - **Vyplněný a orazítovaný záruční list (umístěný na boku nebo spodku balení). Bez těchto dokladů nelze provést žádnou bezplatnou výměnu ani opravu.**
- Během záruční doby se bezplatně zabýváme chybami spotřebiče nebo příslušenství, které vznikly v důsledku poškození materiálu nebo výroby opravou nebo výměnou. Služby v rámci záruky nezahrnují žádné prodloužení záruční doby a nezakládají právo na novou záruku!**

V případě uplatnění záruky předejte kompletní spotřebič svému prodejci v původním obalu spolu s doklady o koupi.

Rozbití skleněných nebo plastových částí není ve všech případech součástí záruky. Poruchy příslušenství nebo opotřebitelných částí (například: uhlíky motorů, háčky, hnací řemeny, dálkové ovládání, výměnné zubní kartáčky, pásy atd.), jakož i čištění, údržba nebo výměna opotřebovaných částí nejsou součástí záruky a je třeba je tedy zaplatit!

V případě cizího zásahu se záruka stává neplatnou.

Po uplynutí záruční doby mohou být opravy provedeny za úplatu ve specializovaném obchodě nebo v opravně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií AC 220-240 V 50/60 Hz

Výkon 1850 - 2200 W

Norma I. třídy

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Tento spotřebič je vybaven elektrickou zásuvkou s uzemněním a musí být uzemněn v souladu se zástrčkou.

Poznámka: V případě otázek týkajících se uzemnění nebo elektrického připojení se poraďte s kvalifikovaným odborníkem.

V případě zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem a současně umožňuje, aby byl proud evakuován uzemňovacím vodičem.

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou a montáží příslušenství spotřebič vždy odpojte ze sítě.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je elektrický kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo lidé s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. Aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem, v případě poruchy neotevírejte kryt, ale požádejte o opravu kvalifikovaného technika.

Tento spotřebič vyhovuje směrnicím ES a byl řízen podle všech současných evropských směrnic jako jsou: elektromagnetická kompatibilita (EMC) a nízké napětí (LVD). Tento spotřebič byl navržen a vyroben s ohledem na poslední bezpečnostní předpisy a technické specifikace.

UPOZORNĚNÍ



Účelem blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu produktu, které může být dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých pokynů týkajících se obsluhy a údržby (servisu) v dokumentaci doprovázející spotřebič.



Tento symbol znamená: „Varování: Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy obsahující vodu“



Chraňte naše životní prostředí:

Odpadové elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Toto zařízení byste měli odevzdat do místního recyklačního střediska, abyste jej mohli bezpečně odstranit. Přispěje to k recyklaci a dalším formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení.



Symbol „Páry“ v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitého proudu páry a na provedení všech nezbytných opatření proti popáleninám.



Symbol „CE“; Je zárukou dodržování harmonizovaných, volitelných evropských norem, které respektují základní požadavky v technických specifikacích. Tyto normy nejsou závazné, ale jsou zárukou shody se základními požadavky.



Toto logo „Recyklace“ upozorňuje spotřebitele na potřebu recyklace jeho odpadu. Recyklace je proces, při kterém se materiály, které tvoří výrobek na konci jeho životnosti (průmyslový nebo domácí odpad), opětovně používají zcela nebo částečně a opětovně se uvedou do původního výrobního cyklu.



Toto logo „zelený bod“ je partnerským symbolem programu valorizace domácího balení. Společnosti se podílejí na tomto programu a jsou v souladu se zákonem, který je zavazuje podílet se na recyklaci obalů, které uvádějí na trh, a používají se k instalaci selektivního sběru obalů pro domácnosti. Obaly označené zeleným bodem však nelze recyklovat. Pokud chcete získat informace, obraťte se na radnici.

TEMPO
KONDELA
HOME

RO

Manual de utilizare

1,7L FIERBĂTOR DE ÎNCĂLZIT APĂ FĂRĂ
CABLU, DIN OȚEL INOXIDABIL

DUSTIN

BT-K01



Stimați consumatori, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea datorată unei utilizări necorespunzătoare și pentru a înțelege mai bine funcțiile acestui produs. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de utilizare. Dacă predați dispozitivul unei terțe părți, trebuie să predați și aceste instrucțiuni de operare. Păstrați-l pentru utilizări viitoare.



TEMPO KONDELA, s.r.o., Závodná 459, Nižná 027 43
www.temponabytok.sk

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile actuale pentru utilizări viitoare.
- Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde tensiunii indicate pe dispozitiv.
- Utilizați dispozitivul numai în gospodărie și în scopuri casnice sau similare, ca de exemplu:
 - spații de bucătărie pentru angajați, în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - la ferme
 - de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip cazare;
 - în medii precum pensiuni
- Utilizați dispozitivul numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare.
- **Nu utilizați niciodată acest dispozitiv lângă baie, duș, chiuvetă sau alte recipiente cu apă.**
- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv lângă apropierea apei
- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv cu mâinile ude.
- Dacă dispozitivul se udă accidental, deconectați imediat cablul de la rețeaua de alimentare.
- Informați utilizatorii potențiali despre aceste instrucțiuni.
- Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopul prevăzut. Nu suntem responsabili pentru pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de manipularea greșită.
- **Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit o supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.**
- Acest dispozitiv nu este o jucărie, nu permiteți copiilor mici sau persoanelor cu dizabilități să se joace cu dispozitivul.
- Pentru a asigura siguranța copiilor dvs., păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) departe de îndemâna acestora.
- **Atenție! Nu permiteți copiilor mici să se joace cu folia:**

EXISTĂ UN PERICOL DE SUFOCARE!

Din când în când, verificați cablul dacă nu este deteriorat. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă cablul sau dispozitivul prezintă semne de deteriorare.

Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau în alt lichid din orice motiv.

- Nu puneți niciodată dispozitivul în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul lângă suprafețe fierbinți.
- **În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de serviciu sau de persoane calificate în mod similar (*) pentru a evita un pericol.**
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța sau repara accesoriile.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul în exterior și așezați-l întotdeauna într-un loc uscat.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt recomandate de producător. Poate reprezenta un pericol pentru utilizator și un risc de deteriorare a dispozitivului.
- Nu utilizați niciodată alt conector decât cel furnizat.
- Nu mișcați niciodată dispozitivul trăgând de cablul său. Asigurați-vă că cablul nu se putea agăța undeva.
- Nu înfășurați niciodată cablul în jurul dispozitivului și nu îl îndoiți.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu părțile fierbinți ale acestui dispozitiv.
- Înainte de curățare și depozitare, asigurați-vă că dispozitivul s-a răcit.

- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi foarte ridicată în timpul funcționării. Pentru a preveni arsurile, nu atingeți niciodată aceste părți ale dispozitivului.
- Asigurați-vă că dispozitivul nu intră niciodată în contact cu materiale inflamabile, precum ar fi perdele, țesături etc. iar cablul de alimentare și mufa nu au intrat în contact cu apa.
- Înainte de curățare, scoateți întotdeauna dispozitivul și lăsați-l să se răcească.
- Acest dispozitiv nu este destinat să funcționeze cu un cronometru extern sau cu un sistem de telecomandă separat.
- Puneți întotdeauna dispozitivul pe o suprafață plană. De asemenea, asigurați-vă că dispozitivul nu este acoperit și că nu este pus nimic pe el.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul atunci când nu îl utilizați.
- Când utilizați un prelungitor, asigurați-vă întotdeauna că cablul este dezlegat de la bobină.
- Utilizați numai prelungitor cu categoria CE. Puterea de intrare trebuie să fie de cel puțin 16 A, 250 V, 3000 W.
- Funcționarea necorespunzătoare și utilizarea necorespunzătoare poate deteriora dispozitivul și poate cauza răni utilizatorului.
- Acest dispozitiv respectă standardele aplicabile acestui tip de produs.

(*) **Persoană relevant calificată:** departamentul de vânzări al producătorului sau importatorului sau al unei alte persoane calificate, omologate și abilitate să efectueze acest tip de reparații.

PRECAUȚII SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACEST FIERBĂTOR DE APĂ

- Așezați acest dispozitiv pe o masă sau pe o suprafață plană.
- Nu utilizați și nu depozitați acest produs în aer liber în timpul ploii.
- Nu depozitați dispozitivul în apropierea cuptoarelor fierbinți sau a aparatelor de încălzire.
- Unele părți ale dispozitivului pot deveni fierbinți. Nu-l atingeți, deoarece v-ați putea arde.
- Nu reparați niciodată dispozitivul.
- Utilizați doar apa rece atunci când umpleți dispozitivul.
- Nivelul apei trebuie să fie între MAX. și MIN ..
- Opriți-l înainte de a scoate fierbătorul de la bază.
- Asigurați-vă întotdeauna că capacul este bine închis.
- Suprafața inferioară și exterioră a fierbătorului nu trebuie să fie ude.
- Corpul fierbătorului folosit trebuie să corespundă bazei fierbătorului.
- Utilizați doar apă rece atunci când umpleți.

FOLOSIREA DISPOZITIVULUI

Înainte de prima utilizare a dispozitivului: Clătiți interiorul fierbătorului.

1. Umpleți jumătate din recipient cu apă proaspătă. (fără adăugarea vreunui produs).
2. Setați comutatorul în poziția „ON”. Indicatorul se aprinde, ceea ce înseamnă că apa începe să se încălzească.
3. Dispozitivul se oprește automat când apa fierbe.
4. Ridicați fierbătorul cu atenție și turnați apă în chiuvetă cu atenție, pentru a nu vă uda (risc de arsuri).
5. Dispozitiv este gata de utilizare.

UTILIZARE

1. Așezați baza de încărcare electrică pe o suprafață plană.
2. Umpleți fierbătorul cu apă proaspătă (fără aditivi).

Notă: Nu umpleți complet fierbătorul! Urmăriți indicatorul nivelului apei.

3. Închideți capacul
4. Așezați fierbătorul pe bază.
5. Conectați dispozitivul numai la o priză electrică de siguranță de 230 V ~ 50 Hz instalată corect.

(Verificați dacă tensiunea pe care doriți să o utilizați este aceeași cu tensiunea dispozitivului. Consultați placa tip de pe bază pentru detalii)

6. Comutați dispozitiv în poziția "1". Indicatorul de pe fierbător arată că apa se încălzește.
7. Dispozitivul se oprește automat când apa fierbe.
8. Luați fierbătorul și turnați ușor apa în chiuvetă.

Notă: Aveți grijă să nu vă ardeți.

Nu apăsați pe capacul fierbătorului când turnați.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Opriti dispozitivul înainte de curățare. Deconectați întotdeauna dispozitivul și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.

Curățați exteriorul dispozitivului cu un burete sau o cârpă ușor umedă.

Piesele (detașabile) care vin în contact cu alimentele, precum ar fi farfuria, furculițe, spatule etc., pot fi spălate în apă caldă cu un burete și un detergent ușor sau introduse într-o mașină de spălat vase.

Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau în niciun alt lichid!

Nu utilizați substanțe de curățare abrazive, plăcuțe de curățare, perii metalice sau alte obiecte abrazive.

DEPOZITARE

- Asigurați-vă că dispozitivul este complet rece și uscat.
- Înfășurați cablul numai în jurul bazei dispozitivului pentru a preveni deteriorarea.
- Depozitați dispozitiv într-un loc răcoros și uscat.

GARANȚIE

Înainte de livrare, toate produsele noastre sunt supuse unei inspecții stricte.

Acest dispozitiv are o garanție de 12 luni de la data achiziționării.

Documentele care dovedesc garanția sunt:

Factura și

Formularul de garanție completat și ștampilat (situat pe partea laterală sau inferioară a pachetului).

Fără aceste documente, nu este posibilă înlocuirea sau repararea gratuită.

În perioada de garanție, ne ocupăm gratuit de defectele dispozitivului sau de accesoriile, apărute ca urmare a deteriorării materialului sau a producției prin reparare sau înlocuire. Serviciile de

garanție nu includ nici o prelungire a perioadei de garanție și nu stabilesc dreptul la o nouă garanție!

Dacă se solicită garanția, returnați dispozitivul complet la distribuitorul dvs. în ambalajul original împreună cu dovada achiziției.

Spargerea părții din sticlă sau a pieselor din plastic nu este acoperită de garanție în toate cazurile.

Defectele la accesorii sau piese consumabile (de exemplu: ale motorului, cârlige, curele de antrenare, telecomandă, înlocuirea perilor de dinți, curele etc.), precum și curățarea, întreținerea sau înlocuirea pieselor uzate nu sunt acoperite de garanție și trebuie plătite!

În caz de intervenție străină, garanția nu este valabilă.

După expirarea perioadei de garanție, reparațiile pot fi efectuate contra cost într-un magazin de specialitate sau într-un atelier de reparații.

INFORMAȚII TEHNICE

Alimentare cu energie electrică AC 220-240 V 50/60 Hz

Putere 1850 - 2200 W

Standard Clasa I

Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă

Acest dispozitiv este echipat cu o priza electrică cu împământare și trebuie așezată în pământ în conformitate cu mufa

Notă: Dacă aveți întrebări cu privire la împământare sau conexiune electrică, consultați un profesionist calificat.

În caz de scurtcircuit, împământarea reduce riscul de electrocutare în același timp permite evacuarea curentului de cablul de la sol.

Deconectați întotdeauna dispozitiv înainte de curățarea sau întreținerea și instalarea accesoriilor.

ATENȚIONARE: Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, personalul din serviciu sau de persoane calificate pentru a evita un pericol. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu deschideți capacul în caz de defecțiune, ci lăsați să fie reparat de un tehnician calificat.

Acest dispozitiv respectă directivele CE și a fost respectat în conformitate cu toate directivele europene actuale, precum ar fi: compatibilitate electromagnetică (EMC) și joasa tensiune (LVD). Acest dispozitiv a fost proiectat și fabricat cu cele mai recente reglementări de siguranță și specificații tehnice.

ATENȚIONARE



Scopul triunghiului echilateral este de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare pentru persoane.



Punctul de exclamare din cadrul unui triunghi echilateral este destinat să avertizeze utilizatorul cu privire la instrucțiunile importante de operare și întreținere (serviciu) în literatura de specialitate care însoțește dispozitiv



Acest simbol înseamnă: "Avertisment: nu utilizați acest aparat lângă baie, lighean, duș care conține apă"



Protejați mediul nostru înconjurător:

Deșeurile produselor electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Ar trebui ca deșeurile din produsele electrice să fie duse la un centru local de reciclare pentru eliminarea în condiții de siguranță. Acest lucru va contribui la reciclarea și la alte forme de reutilizare a echipamentelor electrice și electronice.



Simbolul "Vapor" dintr-un triunghi echilateral este destinat să avertizeze utilizatorul cu privire la un flux important de aburi și să ia toate măsurile de precauție necesare împotriva arsurilor.



Simbolul CE; Acesta garantează respectarea standardelor europene opționale armonizate, care respectă cerințele de bază din specificațiile tehnice. Aceste standarde nu sunt obligatorii, dar garantează respectarea cerințelor esențiale



Acest logo „Reciclare” avertizează consumatorii cu privire la necesitatea reciclării deșeurilor. Reciclarea este procesul prin care materialele care alcătuiesc un produs la sfârșitul vieții sale (deșeuri industriale sau menajere) sunt reutilizate integral sau parțial și reintroduse în ciclul de producție inițial.



Acest logo „punct verde” este un simbol partener al programului de valorificare a ambalajelor pentru gospodărie. Companiile participă la acest program și respectă legea care le obligă să participe la reciclarea ambalajelor pe care le introduc pe piață și sunt folosite pentru a instala o colecție selectivă de ambalaje casnice. Cu toate acestea, ambalajele marcate cu punct verde nu pot fi reciclate. Pentru a obține informații mergeți la cea mai apropiată primărie.

TEMPO
KONDELA
HOME

HU

Használati útmutató

1,7l VEZETÉK NÉLKÜLI VÍZFORRALÓ
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

DUSTIN

BT-K01



Tisztelt vásárló, kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Ez lehetővé teszi a helytelen használatból adódó károk megelőzését és a funkciók megértését. Szenteljen figyelmet a használati utasításnak. A készülék továbbadása esetén egy harmadik személynek mellékelje a készülékhez a használati utasítást is. Őrizze meg későbbi használatra.



TEMPO KONDELA, s.r.o., Závodná 459, Nižná 027 43
www.temponabytok.sk

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség egyezik-e a készüléken feltüntetett feszültséggel.
- A készülék csak háztartásokban és hasonló helyeken használható, például:
 - alkalmazottak konyháiban boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
 - farmokon;
 - hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által;
 - panziókban
- A készüléket csak a használati utasításban ismertetett módon szabad használni.
- **Soha ne használja ezt a készüléket fürdőkád, tussoló, mosdó vagy más, vízzel töltött tartályok közelében.**
- A készüléket nem szabad folyó víz mellett használni.
- Soha nem használja vizes kézzel ezt a készüléket.
- Ha a készülék véletlenül vizes lesz, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
- Ismertesse az összes felhasználóval a használat szabályait.
- Működés közben soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni ezt a készüléket.
- A készülék csak rendeltetési céljára használható. Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból, vagy bánásmódból adódó esetleges károkért.
- **A készüléket nem használhatják gyerekek és korlátozott fizikai, mentális vagy érzékszervi képességű felnőttek, amennyiben nem felügyel rájuk egy, a biztonságukért felelős személy, és nem kaptak kellő felvilágosítást a készülék biztonságos használatát illetően.**
- A készülék nem játékszer, ne engedje, hogy gyermekek vagy fogyatékos személyek használják a terméket.
- Biztonsági okokból a csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, dobozok, poliészter stb.) gyermekektől távol kell tárolni.
- **FIGYELMEZTETÉS! Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a fóliával:**
FENNÁLL A FÜLLADÁS VESZÉLYE!
- Időnként ellenőrizze a tápkábelt sérülések szempontjából. Soha ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy maga a készülék bármilyen módon megsérült.
- A készüléket soha nem szabad vízbe vagy bármilyen más folyadékba meríteni.
- A készüléket nem szabad mosogatógépben tisztítani.
- A készüléket nem szabad forró felületek közelében használni.
- **A sérült tápkábelt a fennálló veszélyek végett csak a gyártó, márkaszerviz vagy más, megfelelő képesítésű személy (*) végezheti el.**
- A tartozékok tisztítása vagy ápolása előtt mindig ki kell húzni a csatlakozódugót a dugaljából.
- Ne használja szabad ég alatt a készüléket, és tárolja egy száraz helyen.
- Soha ne használjon olyan tartozékot, amit nem a gyártó javasolt. Ez veszélyes lehet a felhasználó szempontjából, és a készülék is megsérülhet.
- Kizárólag a mellékelt csatlakozót szabad használni.
- Soha ne húzza meg a készüléket a tápkábelnél fogva. Ügyeljen, hogy ne lehessen megbotlani a kábelben.
- Ne csavarja a készülék köré a kábelt, és ne nyomja össze.
- Ügyeljen, hogy a kábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
- Tisztítás és tárolás előtt ellenőrizze, kihűlt-e már a készülék.
- Az elérhető felületek hőmérséklete üzemeltetés közben nagyon magas lehet. Ne érintse meg ezeket a részeket, mert fennáll az égési sérülések veszélye.

- Ügyeljen, hogy a készülék ne érintkezzen gyúlékony anyagokkal, pl. függönyökkel, szövetekkel stb., a tápkábel és csatlakozódugó pedig soha nem érintkezhetnek vízzel.
- Tisztítás előtt válassza le a tápellátásról és hagyja kihűlni a készüléket.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy egy önálló távirányítós rendszerrel.
- A készüléket egy asztalra vagy más egyenes felületre kell helyezni. Ügyelni kell, hogy ne legyen letakarva a készülék, és ne legyen semmi ráhelyezve.
- Ha nem használja a készüléket, mindig húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából.
- Hosszabbító kábel használata esetén ügyeljen, hogy az egész kábel ki legyen húzva a tartóból.
- Csak jóváhagyott CE hosszabbítókat szabad használni. A bemenő teljesítmény legalább 16 A, 250 V, 3000 W kell, hogy legyen.
- A helytelen üzemeltetés és helytelen használat a készülék működési zavarait okozhatja és személyi sérülésekhez is vezethet.
- Ez a készülék megfelel az adott terméktípusra vonatkozó szabványoknak.

(*) **Megfelelő képzésű személy:** a gyártó szerviz-szolgáltató részlege vagy más szakképzett, engedéllyel rendelkező és az adott javítás elvégzésére alkalmas személy.

SPECIÁLIS ÓVINTÉZKEDÉSEK ehhez A VÍZFORRALÓHOZ

- **Helyezze egy asztalra vagy más egyenes felületre a készüléket.**
- Ne használja és ne tárolja ezt a készüléket a szabadban, ha esik az eső.
- Ne tárolja ezt a készüléket forró kemencék vagy tűzhelyek közelében.
- A készülék néhány része nagyon forró lehet. Ne érintse meg ezeket, mert fennáll az égési sérülések veszélye.
- Nem szabad módosítani a készüléket.
- A készüléket csak hideg vízzel szabad feltölteni.
- A vízszintnek a MAX. és MIN. jelzések között kell lennie.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leemelné a talpazatról.
- Mindig ellenőrizze, szorosan van-e lezárva a fedél.
- A vízforraló alja és külső felülete nem lehet vizes.
- A használt vízforraló tartálynak illeszkednie kell a talpazatra.
- Csak hideg vízzel szabad feltölteni a tartályt.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék első használata előtt: Öblítse ki a tartályt vízzel.

1. Töltse meg félig friss vízzel a tartályt. (bármilyen más szer hozzáadása nélkül).
2. Állítsa a kapcsolót "ON" állásba. Felvilágít a jelző, ami azt jelenti, hogy a víz melegedni kezd.
3. Amikor forrni kezd a víz, a készülék automatikusan kikapcsol.
4. Óvatosan emelje le a tartályt és óvatosan öntse ki a vizet, nehogy leforrázza magát (fennáll az égési sérülések veszélye).
5. A készülék használatra készen áll.

HASZNÁLAT

1. Helyezze egy egyenes felületre az elektromos töltőtálcát.
2. Töltse fel friss vízzel a vízforralót (adalékok nélkül).

Megjegyzés: Ne töltse túl a tartályt! Ügyeljen a vízszintjelzőre.

3. Zárja le a fedelet.
4. Helyezze a vízforralót a talpazatra.
5. A készüléket csak szakszerűen beszerelt biztonsági 230 V ~ 50 Hz elektromos aljzathoz szabad csatlakoztatni.

(Ellenőrizze, hogy a helyi hálózat elektromos feszültsége egyezik-e a készülék elektromos feszültségével. Részletes információk a készülék talpázatán levő terméklapon található.)

6. Állítsa a kapcsolót „1” állásba. A jelzőlámpa a vízforralón a víz melegítését jelzi.
7. Ha a víz felforr, a készülék magától kikapcsol.
8. Emelje le a vízforralót és óvatosan öntse ki a vizet.

Megjegyzés: Vigyázzon, nehogy leforrassa magát.

Ne nyomja a vízforraló fedelét a víz töltésénél.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Tisztítás előtt mindig válassza le a tápellátásról és hagyja kihűlni a készüléket.

Tisztítsa meg a készülék külső felületét egy szivaccsal vagy egy benedvesített ronggyal.

Az élelmiszerekkel is érintkező (leválasztható) részeket, mint a tányérokat, villákat, spatulákat stb. egy szivaccsal, mosogatószeres forró vízben, vagy mosogatógépben is lehet tisztítani.

Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket!

Ne használjon súroló hatású szereket, drótból készült szivacsot vagy drótkéféket és más durva eszközöket.

TÁROLÁS

- Ellenőrizze, teljesen hideg és száraz-e a készülék.
- A kábelt csak a talpázat köré szabad tekerni, nehogy megsérüljön.
- Tárolja egy hűvös és száraz helyen a készüléket.

JÓTÁLLÁS

Szállítás előtt valamennyi termékünk szigorú ellenőrzésen megy át.

A termékre a vásárlás napjától számítva 12 hónap jótállás érvényes.

A jótállást bizonyító dokumentumok:

- Számla

- Kitöltött és lepecsételt jótállási jegy (a csomagolás oldalán vagy alján). Ezen kísérő dokumentumok nélkül nem lehet az árut díjmentesen kicseréltetni vagy megjavíttatni.

A jótállás ideje alatt díjmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük gyártási vagy anyagi hibákból kifolyólag sérült készüléket vagy tartozékokat. A jótállási szolgáltatásokba nincs belefoglalva a jótállás meghosszabbítása, és nem jogosítanak fel egy újabb garanciára!

A jótállási igény érvényesítése esetén adja át a teljes készüléket az eladónak az eredeti csomagolásban, a kísérő dokumentumokkal együtt.

Az üveg – és műanyag részek repedései nem képezik minden esetben a jótállás részét. A tartozékok és elhasználódott részek (pl.: motorkefék, kampók, hajtószíjak, távirányítók, cserélhető fogkefék, szalagok stb.) károsodása, valamint az elhasználódott részek tisztítása, ápolása vagy cseréje nem képezik a jótállás részét, és ezekért fizetni kell!

Idegen beavatkozás esetén a jótállás érvényét veszíti.

A jótállási idő letelte után a javítást a specializált boltban vagy szervizben, szolgáltatási díj ellenében lehet igényelni.

MŰSZAKI ADATOK

Tápegység AC 220-240 V 50/60 Hz

Teljesítmény 1850 - 2200 W

1. osztályú szabvány

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak

Ez a készülék egy földelt elektromos csatlakozódugóval rendelkezik, és a csatlakozódugó alapján kell földelni.

Megjegyzés: A földeléssel vagy elektromos bekötéssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon egy képzett szakemberhez.

Rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát, és ezzel egyidejűleg lehetővé teszi az áram elvezetését a földelő vezetéken át.

Minden tisztítás, ápolás vagy a tartozékok szerelése előtt le kell választani a készüléket a tápellátásról.

FIGYELMEZTETÉS: A sérült tápkábelt a fennálló veszélyek végett csak a gyártó, szervizszolgálat vagy egy hasonló képesítésű személy cserélheti ki. Az elektromos áramütés veszélyének minimalizálása miatt működési zavar esetén soha ne nyissa ki a burkolólapot, hanem forduljon segítségért egy képzett technikushoz.

A készülék megfelel az ES irányelveknek, és valamennyi aktuális európai irányelvnek: elektromágneses kompatibilitás (EMC) és alacsony feszültség (LVD). A készülék tervezése és kivitelezése a legújabb biztonsági előírásokra és műszaki specifikációkra való tekintettel zajlott.

FIGYELMEZTETÉS



Az egyenlő oldalú háromszögbe foglalt villám a termék burkolatában levő nem szigetelt, veszélyes feszültségre figyelmezteti a felhasználót, amely elég jelentős lehet ahhoz, hogy fennálljon az elektromos áramütés veszélye.



A felkiáltójel az egyenlő oldalú háromszögben a kísérő dokumentumokban található, vezérléssel és ápolással (szervizzel) kapcsolatos fontos utasításokra figyelmezteti a felhasználót.



A szimbólum jelentése: „Vigyázat: Ne használja ezt a készüléket fürdőkád, mosdó, tussoló és vízzel töltött tartályok közelében.



Környezetvédelem:

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt selejtezni. Vigye el ezt a készüléket a helyi hulladékfeldolgozó telepre, ahol biztonságosan selejtezik majd. Ezzel Ön is hozzájárul az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához és az ismételt felhasználás más formáihoz.



A „Gőz” jele az egyenlő oldalú háromszögben a működéshez fontos gőzpára áramlására figyelmezteti a felhasználót, valamint az égési sérülések elkerülésére szolgáló biztonsági óvintézkedések betartására.



A „CE” jel; A harmonizált, választható európai szabványok betartását szavatolja, amelyek tiszteletben tartják a műszaki előírások alapvető követelményeit. Ezek a szabványok nem kötelező jellegűek, de szavatolják az összhangot az alapvető követelményekkel.



Az „Újrahasznosítás” védjegy a hulladék újrahasznosításának fontosságára figyelmezteti a felhasználót. Az újrahasznosítás egy folyamat, melyben a terméket alkotó anyagok a felhasználási idő végén (ipari vagy házi hulladék) részben vagy teljesen megint felhasználásra kerülnek, és ismételten visszajutnak az eredeti gyártási ciklusba.



A „Zöld pont” védjegy a házi csomagolóanyagok valorizációs programjának partner-jelképe. A vállalatok részt vesznek ebben a programban és összhangban a törvénnyel, amely kötelezi őket a piacra került csomagolóanyagok ismételt felhasználására, megszervezik a háztartások számára a csomagolási hulladék szelektív begyűjtését és hasznosítását. A zöld ponttal jelölt csomagolóanyagokat azonban nem lehet ismét hasznosítani. További információkért forduljon a helyi hivatalhoz.

TEMPO
KONDELA
HOME