

CÂNTAR BUCĂTĂRIE






**Înainte de a utiliza cântarul citiți
aceste instrucțiuni de utilizare**

1. Utilizare inițială


Acest dispozitiv funcționează cu două baterii AAA de 1,5 V. La prima utilizare, scoateți folia izolantă din compartimentul bateriei. Dacă este nevoie ca bateriile să fie înlocuite o unele noi, introduceți-le sub eticheta corectă pozitivă și negativă.



2. Date tehnice

- * Butoane tactil **UNIT**/**TARE**
- * Greutate maximă 5 kg, Greutate minimă 5 g
- * Piese 1 g
- * Baterie livrată (AAA 1,5 V x 2)
- * Cu funcția de adăugare a ingredientelor în timpul cântăririi (buton **TARE**)
- * 4 unități de măsură (g/oz/lb:oz/ml)
- * Resetare automată și oprire automată (după 1 minut)
- * Indicație baterie slabă () , introduceți o baterie nouă
- * Indicație de suprasarcină () , nu puneți niciodată pe cântar mai mult de 5 kg
- * **PORNIRE**: Prin atingerea butonului  **TARE** porniți cântarul
- * **OPRIRE**
- * Oprire automată: cântarul se oprește automat după 1 minut de inactivitate.
- * Pentru a opri alimentarea, apăsați și mențineți apăsat butonul  **TARE** timp de 2 secunde

3. Cântărire

- 1) Prin atingerea butonului „TARE“ porniți cântarul (modul de cântărire).
- 2) Programați unitatea de măsură dorită apăsând butonul „UNIT“.
- 3) Așezați obiectul pentru cântărire pe suprafață și cântăriți-l.
Dacă este necesar să mai adăugați mai multe ingrediente la suprafață, atingeți butonul „TARE”, cântarul va afișa din nou „0”, după adăugarea ingredientului va fi afișată doar greutatea ingredientelor adăugate și greutatea obiectului original plasat la suprafață nu va fi luat în considerare.
- 4) Puneți deoparte toate articolele cântărite, cântarul va indica greutatea negativă reală și apăsați butonul „TARE” **pentru a reseta.**
- 5) Pentru lichide, făină sau orice alte articole veți avea nevoie de un recipient sau bol, înainte de a începe să cântăriți, puneți un recipient sau bol adecvat pe suprafață, atingeți butonul „TARE”, cântarul va afișa din nou „0”, puneți elementul(y), pe care îl veți cântări într-un recipient sau bol.

4. Adăugarea și cântărirea (funcția Tare)

Cântarul puteți seta înapoi la valoarea de „0” în mod repetat, pentru a cântări din nou alte sub-cantități suplimentare.

- 1) Pentru acest scop, apăsați butonul „TARE” o singură dată. Pe cântar se va afișa din nou „0”
- 2) Așezați alte obiecte care trebuie cântărite pe suprafață sau într-un recipient. Se va afișa greutatea obiectelor nou adăugate.

Avertizare

- * Această procedură o puteți repeta de mai multe ori. Cu toate acestea, nu așezați niciodată mai mult de 5 kg de articole pe cântar.
- * După ce ați scos recipientul sau ingredientele de pe cântar și ați apăsat butonul „TARE”, va apărea din nou „0” în partea dreaptă a ecranului.

5. Scoaterea articolelor cântărite

- 1) Scoateți cantitatea necesară de articol. Valoarea greutateii articolului scos va apărea pe ecran ca valoare negativă.
- 2) Apăsăți o singură dată butonul „TARE”, cântarul va indica din nou greutatea „0”.

6. Oprirea funcției de cântărire

Dacă în decurs de 1 minut nu veți cântări nimic, cântarul se va opri automat.

7. Sfaturi pentru utilizare

- * Cântarul trebuie să fie pe o suprafață dreaptă, plană și fermă.
- * Acest cântar nu este rezistent la apă. Nu-l expuneți la umezeală.
- * Curățați cântarul cu o lavetă ușor umedă. Nu folosiți detergenți chimici/abrazivi pentru a curăța cântarul.
- * Dacă nu veți utiliza cântarul pentru o mai lungă perioadă de timp, scoateți din el bateria.
- * Aveți grijă să nu scăpați cântarul sau să săriți pe el. Este un instrument precis. Manipulați cu atenție cu cântarul.