

NOLUN

SK (Obrázky slúžia len na orientačné účely)
CZ (Obrázky jsou pouze orientační)
SI (Slike so samo za primerjavo)

RO (Pozele sunt doar pentru referință)
HR (Slike su samo kao pomoćna ilustracija)
HU (A képek csak illusztrációként)

SK: Toto je všetko príslušenstvo.
CZ: Toto je veškeré příslušenství.
SI: To je vsa dodatna oprema.
RO: Acestea sunt toate accesoriile.
HR: Ovo je sav pribor.
HU: Ezek a tartozékok.



1. SK: Pripojte základňu a podporný stojan cez C.
CZ: Připojte základnu a podpěrný stojan přes „C”.
SI: Podstavek in podporno stojalo povežite s „C”.
RO: Conectați baza și suportul de susținere prin intermediul „C”.
HR: Spojite bazu i postolje za potporu putem "C".
HU: Csatlakoztassa az alapot és a tartóállványt a "C" segítségével.



2. SK: Vložte D do A, s guľovou podložkou v strede. Potom ho vložte do otvoru v hornej časti stojana. CZ: Vložte "D" do "A", s kuličkovou částí uprostřed. Poté jej vložte do otvoru v horní části stojanu.
SI: Vstavite „D” v „A”, s krogličnim delom na sredini. Nato ga vstavite v luknjo na vrhu stojala. RO: Puneți „D” în „A”, cu partea în formă de minge în mijloc. Apoi puneți-l în orificiul din partea de sus a suportului. HR: Stavite "D" u "A", pri čemu obli dio treba biti u sredini. Zatim ga stavite u rupu na vrhu postolja.
HU: Helyezze a "D" elemet az "A" elembe úgy, hogy a gömb rész középen legyen. Ezután helyezze az állvány tetején lévő lyukba.



3. SK: Spojte A a B ako na fotografii.
CZ: Spojte „A” a „B” jako na fotografii.
SI: Povežite „A” in „B”, kot je prikazano na fotografiji.
RO: Conectați „A” și „B” ca în fotografie.
HR: Spojite "A" i "B" kako je na slici.
HU: Csatlakoztassa az "A" és "B" elemet a képen látható módon.



4. SK: Zaveste kôš.
CZ: Košík zavěste.
SI: Košarico obesite.
RO: Agățați coșul.
HR: Objesite košaru.
HU: Akassza fel a kosarat (ülőrészt).



5. SK: Výrobok je hotový
CZ: Hotový výrobek.
SI: Končni izdelek
RO: Produs gata
HR: Gotov proizvod
HU: Kész termék

