

MANEL TYP 1 - 5



EN: Step 1 Fix the stainless steel on the handrail with small screws.

SK: Krok 1 Nerezovú ocel' pripevnite na zábradlie malými skrutkami.

CZ: Krok 1 Upevněte nerezovou ocel na madlo pomocí malých šroubů.

RO: Pasul 1 Fixați oțelul inoxidabil pe balustradă cu șuruburi mici.

HR: Korak 1 Pričvrstite nehrđajući čelik na rukohvat pomoću malih vijaka.

HU: Lépés 1 Rögzítse a rozsdamentes acélt a korlátra kis csavarokkal.

SI: Korak 1 Z majhnimi vijaki pritrdite nerjaveče jeklo na ograjo.



EN: Step 2 Mark on the wall.

SK: Krok 2 Vyznačte miesto na stene.

CZ: Krok 2 Označte na zdi.

RO: Pasul 2 Marcați pe perete.

HR: Korak 2 Označite poziciju na zidu.

HU: Lépés 2 Jelölje meg a falon a rögzítés helyét.

SI: Korak 2 Označite na steni.



EN: Step 3 Percussion drilling.

SK: Krok 3 Vyvrtajte príklep.

CZ: Krok 3 Přiklepové vrtání.

RO: Pasul 3 Găurire cu percuție.

HR: Korak 3 Udarno bušenje.

HU: Lépés 3 Végezze el a fúrást.

SI: Korak 3 Udarno vrtanje.



EN: Step 4 Drive the expansion plug into the wall.

SK: Krok 4 Vtlačte rozpernú hmoždinku do steny.

CZ: Krok 4 Zasuňte rozšiřovací zástrčku do zdi.

RO: Pasul 4 Introduceți mufa de extensie în perete.

HR: Korak 4 Zabijte tipl u zid.

HU: Lépés 4 Üsse be a tiplít a falba.

SI: Korak 4 Razširitveni čep vtaknite v steno.



EN: Step 5 Fix the wall bracket with long screws.

SK: Krok 5 Pripevnite držiak na stenu dlhými skrutkami.

CZ: Krok 5 Upevněte nástěnný držák pomocí dlouhých šroubů.

RO: Pasul 5 Fixați suportul de perete cu șuruburi lungi.

HR: Korak 5 Pričvrstite zidni nosač dugim vijcima.

HU: Lépés 5 Rögzítse a fali tartót hosszú csavarokkal.

SI: Korak 5 Z dolgimi vijaki pritrdite stenski nosilec.