

AMAYA



Pro správné použití si před prvním použitím pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Všeobecné informace a bezpečnostní upozornění

- Odstraňte všechny obaly a ujistěte se, že je difuzér neporušený. Nenechávejte obalové materiály, jako jsou sáčky a svorky, v dosahu dětí a domácích zvířat.
- Difuzér používejte pouze k určenému účelu.
- Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nesprávným nebo chybným používáním.
- Nikdy se nedotýkejte difuzéru mokřýma rukama nebo nohama.
- Difuzér musí být vždy umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Difuzér vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před čištěním vypněte a odpojte difuzér od elektrické sítě.
- Když difuzér nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od elektrické sítě.
- Před demontáží horního krytu, nebo když se zařízení nepoužívá, jej vždy odpojte od napájení.
- Horní kryt neponořujte do vody ani jej nemyjte pod tekoucí vodou. Používejte pouze vlhký hadřík nebo houbu a před opětovným použitím nechte úplně vyschnout.
- Doporučuje se vyměňovat vodu každých 8 hodin a čistit zařízení jednou za měsíc.
- Nepřekračujte čáru maximálního naplnění.
- Nenechávejte USB difuzér bez dozoru, když je zapnutý.
- Zařízení neobsahuje žádné díly, které byste mohli opravit svépomocí. Pokud USB difuzér potřebuje opravu, poraďte se s elektrikářem.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zásobník na vodu spadl a rozbil se.
- Do difuzéru používejte pouze studenou vodu z vodovodu.
- Nepijte z difuzéru.
- Zařízení je vhodné pro použití s několika kapkami esenciálních olejů ve vodě (volitelné).
- Zařízení není vhodné pro komerční účely.

Technické údaje

Provozní teplota: -15 ~ 45 °C

Funkce časovače: 3 hodiny

Napětí: DC 5 V

Objem zásobníku na vodu: 100 ml

Výstup mlhy: 10 ml za hodinu

Popis jednotlivých částí zařízení

- 1 Kryt difuzéru
- 2 Tlačítko světla
- 3 Tlačítko mlhy
- 4 USB kabel



Pokyny k používání

1. Sejměte horní kryt a naplňte zásobník čistou vodou z vodovodu, přičemž dbejte na to, abyste zásobník nepřeplnili nad čáru maximálního naplnění.
2. Přidejte 2-3 kapky vašeho preferovaného ve vodě rozpustného esenciálního oleje (volitelné).
3. Vraťte vrchní kryt difuzéru a porcelánový kryt na své místo.
4. Připojte USB napájecí kabel a jedním stisknutím tlačítka mlhy jej zapněte, bude v provozu 3 hodiny. Také bude nepřetržitě procházet všemi barevnými světly jedno za druhým. Chcete-li změnit barvu, stiskněte tlačítko světla, abyste přeskočili barvy nebo dokud světlo nezhasne.
5. Podruhé stiskněte tlačítko mlhy, aby se mlha uvolnila v přerušovaných dávkách. Třetím stisknutím tlačítka mlhy vypnete výstup mlhy.
6. Světlo můžete použít i bez funkce mlhy. Stisknutím tlačítka světla zapnete světlo do režimu změny barvy, pak můžete znovu stisknout tlačítko světla, abyste přeskočili a vybrali si požadovanou barvu, aby tato barva zůstala zapnutá, přičemž pořadí je: červená, zelená, modrá, žlutá, světle modrá, růžová, světle fialová, vypnuto.
7. Pokud se zásobník na vodu vyprázdí během požadované doby používání, difuzér se automaticky vypne.

Poznámka: Pokud se funkce mlhy automaticky vypne, světlo bude třeba vypnout manuálně.

Čištění a údržba

1. Zásobník na vodu čistěte každé tři dny nebo čistěte po každém použití, abyste odstranili co nejvíce zbytků oleje.
2. Vypněte zařízení a odpojte jej z elektrické zásuvky. Potom složte části nad vodou.
3. Vypusťte a důkladně opláchněte zásobník na vodu, abyste odstranili všechny usazeniny a nečistoty. Otřete dočista a osušte čistým měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Jakákoliv záruka je neplatná, pokud byl výrobek nesprávně používán, zanedbán nebo jste se pokusili o opravu jinak než v našem vlastním servisním středisku.

Z důvodu neustálého zlepšování produktu si vyhrazujeme právo změnit technické údaje produktu bez předchozího upozornění.

Uchovejte si tento dokument pro jeho budoucí použití.

Barvy a obsah se mohou lišit.

Odpad z elektrických výrobků by se neměl likvidovat s domovním odpadem. Recyklujte tam, kde existují zařízení na likvidaci odpadu. Informace o recyklaci vám poskytne váš místní úřad nebo prodejce.

Upozorňujeme, že všechny produkty s níže uvedeným symbolem musí být recyklovány.

