

# AMAYA



**Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo.**

## **Splošni podatki in varnostni napotki**

- Odstranite vso embalažo in se prepričajte, da je difuzor nedotaknjen. Shranjujte embalažni material, npr. vrečke in spone, izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Difuzor uporabljajte samo za predvideni namen.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe aparata.
- Nikoli se ne dotikajte difuzorja z mokrimi rokami ali nogami.
- Difuzor je treba namestiti na ravno in stabilno površino.
- Hranite ga izven dosega otrok.
- Aparat izklopite in izključite iz električne energije.
- Izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice, če naprave ne uporabljate.
- Pred odstranjevanjem zgornjega pokrova in kadar naprave ne uporabljate, napravo odklopite iz napajanja.
- Zgornjega pokrova ne potaplajte v vodo in ne pomivajte pod tekočo vodo. Uporabite samo vlažno krpo ali gobico in pred ponovno uporabo pustite, da se popolnoma posuši.
- Priporočljivo je vodo zamenjati vsakih 8 ur in napravo čistiti enkrat mesečno.
- Rezervoar napolnite do oznake najvišjega nivoja.
- USB difuzorja med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Naprava nima nobenih delov, ki bi jih uporabnik lahko sam popravil. Če naprava potrebuje popravilo, se obrnite na električarja.
- Ne uporabljajte naprave, če je rezervoar za vodo padel in se razbil.
- Polnite ga le s hladno vodo iz vodovoda.
- Ne pijte iz difuzorja.
- Naprava je primerna za uporabo z nekaj kapljicami eteričnih olj v vodi (neobvezno).
- Naprava ni namenjena za komercialne namene.

## **Tehnični podatki**

Delovna temperatura: -15 ~ 45 °C

Funkcija časovnika: 3 ure

Napetost: DC 5 V

Prostornina rezervoarja za vodo: 100 ml

Izhod meglice: 10 ml na uro

## Poimenovanje delov naprave

- 1 Pokrov difuzorja
- 2 Stikalo za lučko
- 3 Stikalo za meglico
- 4 USB kabel



## Napotki za uporabo

1. Odstranite zgornji pokrov in napolnite rezervoar s čisto vodo iz pipe, pri čemer pazite, da ne nalijete vode nad najvišji nivo.
2. Dodajte 2-3 kapljice vašega priljubljenega v vodi topnega eteričnega olja (neobvezno).
3. Vrnite zgornji pokrov difuzorja in pokrov iz porcelana na svoje mesto.
4. Priključite USB napajalni kabel in vklopite difuzor s pritiskom na stikalo za meglico, naprava bo delovala 3 ure. Prav tako se bo neprestano spreminjala barva svetlobe. Če želite spremeniti barvo, pritisnite na stikalo za lučko, da preskočite barve ali dokler lučka ne ugasne.
5. Če drugič pritisnite na stikalo za meglico, bo meglica izhajala v prekinjenih odmerkih. S tretjim pritiskom na stikalo za meglico izklopite izhajanje meglice.
6. Lučko lahko uporabite tudi brez funkcije meglice. S pritiskom na stikalo za lučko vklopite osvetlitev v način spreminjanja barv, nato lahko spet pritisnete na stikalo za lučko, da preskočite in izberete zeleno barvo, da ostane prižgana ta barva, pri čemer je vrstni red naslednji: rdeča, zelena, modra, rumena, svetlo modra, roza, svetlo vijolična, izklopljena.
7. Če se rezervoar za vodo izprazni med zelenim časom uporabe, se difuzor samodejno izklopi.

**Opomba:** Če se funkcija meglice samodejno izklopi, je treba lučko izklopiti ročno.

## Čiščenje in vzdrževanje

1. Očistite rezervoar za vodo vsake tri dni ali pa ga očistite po vsaki uporabi, da odstranite čim več ostankov olja.
2. Izklopite napravo in izključite jo iz omrežja. Nato odstranite dele nad vodo.
3. Temeljito izpraznite in sperite rezervoar za vodo, da odstranite usedline in umazanijo. Temeljito obrišite in posušite s čisto mehko krpo ali papirnato brisačo.

Garancija je neveljavna, če je bil izdelek napačno uporabljen, zanemarjen ali ste ga poskušali popraviti drugače kot v našem servisnem centru.

Zaradi neprestanega razvoja in tehnološkega napredka si proizvajalec pridržuje pravico do tehničnih sprememb proizvoda brez predhodnega obvestila.

Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.

Barve in vsebina se lahko razlikujejo.

Odpadnih električnih izdelkov ne smete zavreči z gospodinjskimi odpadki. Reciklirajte tam, kjer je oprema za odstranjevanje odpadkov. Za informacije o recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

**Upoštevajte, da je treba vse izdelke s spodnjim simbolom reciklirati.**

