

AMAYA



A helyes használat érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatához.

Általános információk és biztonsági figyelmeztetések

- Távolítson el minden csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a diffúzor sértetlen. Ne hagyja a csomagolóanyagokat, például a zacskókat és a kapcsokat gyermekek és háziállatok számára elérhető helyen.
- A diffúzor csak rendeltetésszerűen használható.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy hibás használatból eredő károkért.
- Soha ne érintse meg a diffúzort nedves kézzel vagy lábbal.
- A diffúzort mindig sík és stabil felületre kell helyezni.
- A diffúzort mindig gyermekektől távol kell tartani.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki és válassza le a diffúzort a hálózatról.
- Kapcsolja ki és válassza le a diffúzort a hálózatról, ha nem használja.
- Mindig válassza le a diffúzort a tápegységről, mielőtt eltávolítaná a felső burkolatot, vagy ha a készüléket nem használja.
- Ne merítse a felső fedelet vízbe, és ne mossa folyó víz alatt. Csak nedves ruhát vagy szivacsot használjon, és hagyja teljesen megszáradni újabb használat előtt.
- Javasoljuk, hogy 8 óránként cserélje ki a vizet, és havonta egyszer tisztítsa meg a készüléket.
- Ne lépje túl a maximális töltésvonalat.
- Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül az USB diffúzort.
- A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket önmaga meg tudna javítani. Ha az USB-diffúzor javításra szorul, forduljon villanyszerelőhöz.
- Ne használja a készüléket, ha a víztartály leesett és eltört.
- Csak hideg csapvizet használjon a diffúzorban.
- Ne igyon a diffúzorból.
- A készülékbe néhány csepp vízben oldódó illóolajat is lehet tenni (opcionális).
- A készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet: -15 ~ 45 °C

Időzítő funkció: 3 óra

Feszültség: DC 5 V

Víztartály kapacitása: 100 ml

Ködkibocsátás: 10 ml óránként

A készülék részeinek leírása

- 1 Diffúzor - burkolat
- 2 Világítás gomb
- 3 Köd gomb
- 4 USB kábel



Használati utasítások

1. Távolítsa el a felső fedelet, és töltsön fel a tartályt tiszta csapvízzel, ügyelve arra, hogy ne töltsön vizet a maximális töltési vonal fölé.
2. Adjon hozzá 2-3 csepp tetszés szerinti vízben oldódó illóolajat (opcionális).
3. Helyezze vissza a diffúzor felső kupakját és a porcelánburkolatot a helyére.
4. Csatlakoztassa az USB tápkábelt, és kapcsolja be a köd gomb egy megnyomásával, a készülék 3 órán át működik. Emellett folyamatosan, egymás után váltakozik az összes színes fény. A színváltáshoz nyomogassa a világítás gombot a színek átugrásához, vagy amíg a világítás ki nem alszik.
5. Nyomja meg másodszor is a köd gombot a köd szakaszos kibocsátásához. Nyomja meg harmadszor a köd gombot a ködkibocsátás kikapcsolásához.
6. A világítás a köd funkció nélkül is használható. Nyomja meg a világítás gombot a színváltó üzemmód aktiválásához, majd nyomja meg újra a világítás gombot a színek kihagyásához és a kívánt szín beállításához, hogy az adott szín maradjon bekapcsolva, a sorrend: piros, zöld, kék, sárga, világoskék, rózsaszín, világos lila, kikapcsolva.
7. Ha a víztartály az adott használati idő alatt kiürül, a diffúzor automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: A köd funkció automatikus kikapcsolása esetén a világítást kézzel kell kikapcsolni.

Tisztítás és karbantartás

1. Háromnaponta vagy minden használat után tisztítsa meg a víztartályt a lehető legtöbb olajmaradvány eltávolításához.
2. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos aljzatból. Ezután szerelje le a víz feletti a részeket.
3. A víztartályt alaposan ürítse ki és öblítse át az összes üledék és szennyeződés eltávolításához. Törölje le és szárítsa meg tiszta, puha ruhával vagy papírtörülővel.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket helytelenül használták, elhanyagolták, vagy ha a terméket nem a saját szervizközpontunkban, hanem máshol próbálták megjavítani.

A folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk a termékleírások előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát.

Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot a jövőbeni használatra.

A színösszeállítás és tartalom eltérő lehet.

A régi elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Adja le a terméket újrahasznosítás céljából egy hulladékkezelő vállalatnál. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi szimbólummal ellátott termékeket újra kell hasznosítani.

