


Montarea mobilierului

Atenționare: Înainte de a începe montarea mobilierului, citiți toate instrucțiunile de montaj, inclusiv regulile de întreținere și utilizare.

Respectați paragrafele din regulile generale de asamblare a mobilei pentru fiecare etapă de asamblare.

PĂSTRĂȚI ACEST MANUAL PE TOATĂ PERIOADA DE UTILIZARE A MOBILIERULUI.



1. ATENȚIE! Nu continuați asamblarea dacă unele componente sunt defecte sau deteriorate.
2. În timpul asamblării, așezați componentele pe o suprafață moale și curată, cum ar fi un prosop sau o pătură. Nu montați mobilierul pe cărpe, covoare etc.
3. Introduceți știfturile f1 în găurile cu diametrul de 8 mm situate pe marginile componentelor. Lăsați libere orificiile pentru șuruburile cu came. Fiecare știft care depășește 10 mm trebuie îndepărtat, înlocuit și scurtat, deoarece poate deteriora pereții laterali în timpul montajului.
4. Înainte de fixarea peretelui din spate, asigurați-vă că diagonalele au aceeași lungime.
5. ATENȚIE! Curea de siguranță. Instalați conform instrucțiunilor. Mobilierul fixat necorespunzător se poate desprinde și poate cădea în timpul utilizării.
6. Stimate client, în cazul unei reclamații, vă rugăm să menționați numărul de cod indicat pe prima pagină a manualului de asamblare. Raportați toate comentariile și reclamațiile acolo unde ați achiziționat mobilierul. Dacă este posibil, furnizați eticheta produsului defect cu data ambalării și ambalajul.



Explicațiile / observațiile utilizate în instrucțiunile de asamblare:

§1	simbolul componentei	cod	dimensiuni [mm]	cantitate [buc]	ambalaj
	A	B	C	D	E

- Prima etapă a montării implică asamblarea componentelor cu accesoriile corespunzătoare, așa cum se specifică în desenele de mai jos.
- §2 Simbolul ⊕ indică locurile unde este necesară o atenție sporită în timpul montării.

- Șurubul de reglare ajustează deschiderea ușii (strângeți șurubul astfel încât ușa dulapului să se deschidă mai ușor). ATENȚIONARE!!!
- §3 O setare necorespunzătoare reprezintă un risc de deschidere necontrolată a ușii.

- ATENȚIONARE!!!
- După asamblarea completă, montați unitatea pe perete. Fixarea incorectă a mobilierului poate cauza desprinderea acestuia în timpul asamblării sau utilizării și căderea acestuia. Unitatea poate fi montată pe perete doar de către o persoană calificată. Verificați în prealabil dacă peretele este potrivit pentru a susține mobilierul. Alegeți un bolț de ancorare adecvat și verificați rezistența și calitatea fixării.

- ATENȚIONARE!!!
- §5 Plasați unitatea superioară pe unitatea de bază, apoi conectați-le cu ajutorul plăcii de conectare n52 și șuruburilor p25. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, unitatea se poate desprinde și cădea în timpul utilizării.

- §6 Asamblați unitatea conform desenelor de mai jos, utilizând conectorii și / sau legăturile furnizate.

- §7 ATENȚIE! Operațiunea trebuie efectuată cu foarte mare atenție pentru a nu deteriora părțile produsului.

- §8 Aplicați adezivul y1 în orificiile componentei indicate, fixați-o și așteptați ca adezivul să se usuce.

- §9 Curățați bine zona lipită.

- §10 Modificare

- §11 ATENȚIONARE!!! Manipulați cu mare grijă componentele din sticlă pentru a nu vă tăia și pentru a evita deteriorarea sau spargerea acestor componente.

- §12 Găuriți orificiile conform desenelor. Aveți grijă să nu vă tăiați și să nu deteriorați componentele în timpul acestei operațiuni!

- §13 Strângeți șuruburile e8 astfel încât să nu iasă în afara muchiei.

- §14 Opțiune

- §15 Plasați inserția pe cadru cu susul în jos, în locul prevăzut pentru această componentă folosind unitatea superioară dezasamblată.

- §17 Conectați unitățile adiacente cu ajutorul șuruburilor de conectare VHS.

- §18 ATENȚIONARE!!! Folosiți bandă de siguranță, deoarece este esențială pentru a garanta siguranța persoanelor care utilizează mobilierul.

- §19 Ușa poate fi montată pe partea stângă sau dreaptă a unității.

- §20 ATENȚIONARE!!! Unitatea de pat și clapeta au tendința de a se lovi când se închid. Există risc de accidentare.

- §21 Folosiți bandă / unitate de mascare în zonele vizibile.


- §22 ATENȚIONARE!!! Mobila se poate desprinde și poate cădea dacă nu este folosită cu atenție.

- §23 ATENȚIONARE!!! Suprafețele foarte lucioase sunt acoperite cu folie de protecție care trebuie îndepărtată după montarea componentei. Aceste suprafețe lucioase pot fi curățate după cel puțin 4 săptămâni de la îndepărtarea foliei de protecție.



Componentele suplimentare sunt disponibile pentru achiziție în magazinele specializate.

Utilizarea și întreținerea mobilei





1. Unitățile de mobilier trebuie plasate pe o suprafață plană și nivelată.
2. Verificați starea știfturilor cu came în timpul utilizării mobilei. Strângeți-le dacă este necesar.
3. ATENȚIONARE!!! Nu vă urcați pe mobilier
4. Mobilierul trebuie amplasat în încăperi uscate, cu ventilație funcțională și la cel puțin 1 m distanță de sursele active de căldură. Camerele trebuie să fie protejate de condițiile meteorologice nefavorabile (lumină directă a soarelui, ploaie etc.).
5. ATENȚIONARE!!! Supraîncălzirea mobilierului este periculoasă pentru utilizatori și poate cauza deteriorări permanente.
6. Mobilierul trebuie mutat prin ridicare, abia după ce a fost în prealabil golit de orice obiect. Atenționare: împingerea sau tragerea mobilierului poate cauza deteriorări permanente. La mutare, prindeți mobilierul de elementele verticale ale unității, mai exact de părțile laterale și picioare. Nu prindeți mobilierul de elementele orizontale, cum ar fi rafturile sau sertarele, deoarece acestea sunt mai susceptibile la deteriorare.
7. Curățați mobilierul cu o lavetă umedă sau cu șervețele de hârtie.

GRABIE -2W




B186-REG2W






A	B	C			D	E
1	B186-224	790	405	22	1	2/5
2	B186-225	790	405	22	1	2/5
3	B186-136	1836	405	22	1	1/5
4	B186-137	1836	405	22	1	1/5
6	B186-517	743	360	6	4	3/5
7	B186-041	1830	275	19	1	1/5
8	B186-042	1830	460	19	1	1/5
9	B186-518	1563	213	4	2	4/5
10	B186-927	1845	754	2,5	1	2/5
13	dodatki				1	5/5







d3 x16	s67 x4	O1 x14	P38 x28	a203 x8	o26 x4
b90 x8	a63 x8	P51 x16	l2 x20	d4 x4	cb6 x2
j3 x4	nb1 x4	z1 x1	f1 x8	f35 x1	p17 x1
e27 x8	n14/2 x1				

1 §2




		
d3	x16	f1
	x8	b90
		x8









2



3



4



5








X = Y

X









Y



I2 x20















6





	66x21x15/1.5mm		Ø3,5x16mm
n14/2	x1	p38	x2
	Ø5x50mm		10x50mm
p17	x1	f35	x1
s67			x4

7

 o1	x14	 p51	x16	 a63	x8	 a203	x8
 o26	x4	 p38	x10	 j3	x4	 cb6	x2



8



9

