


# Montáž nábytku

Poznámka: Před zahájením montáže nábytku si přečtěte všechny montážní pokyny, včetně pravidel údržby a používání.

Postupujte v jednotlivých fázích montáže podle odstavců uvedených ve § Všeobecných pravidlech pro montáž nábytku.

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD BĚHEM CELÉ DOBY POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU.



1. POZOR! Nepokračujte v montáži, pokud jsou některé součásti vadné nebo poškozené.

2. Během montáže pokládejte součásti na měkký, čistý povrch, např. na ručník nebo příkrývku. Nábytek nemontujte na hadrech, koberec atp.

3. Kolík f1 zasuňte do otvorů o průměru 8 mm, které se nacházejí na okrajích součásti. Otvory pro vačkové šrouby nechte volné. Každý kolík, který vyčnívá více než 10 mm, je třeba vymout, vyměnit a zkrátit, protože může poškodit boční stěnu během montáže.

4. Před připevněním zadní stěny se ujistěte, že úhlopříčky mají stejnou délku.

5. POZOR! Bezpečnostní popruh. Nainstalujte podle pokynů. Nesprávně upevněný nábytek se může během používání uvolnit a spadnout.

6. Vážený zákazníku, v případě reklamace prosím uveďte kódové číslo uvedené na první straně montážního návodu. Nahlásit všechny komentáře a stížnosti, kde jste nábytek zakoupili. Pokud je to možné, poskytněte štítek vadného výrobku s uvedením data balení a balírny.



Vysvětlení/případné poznámky použité v návodu k montáži:

symbol součásti	kód	rozměry [mm]	množství [ks]	balení
§1	A	B	C	D E

První fáze montáže zahrnuje montáž součásti se správným příslušenstvím, jak je specifikováno na níže uvedených výkresech.  
Symbol ① označuje místa, kde je během montáže nutná zvláštní opatrnost.

Seřizovací šroub upravuje otevírání dvířek klapky skřínky (utáhněte šroub, aby dveře klapky skřínky volněji padaly). POZNÁMKA!! Nedostatek pro nesprávné nastavení představuje riziko volného pádu klapky dveří.

**POZNÁMKA!!**  
Po kompletním sestavení připevněte jednotku na stěnu. Nesprávně připevněný nábytek se může během montáže nebo používání uvolnit a spadnout. Jednotku může na zeď připevnit pouze kvalifikovaná osoba. Předtím zkontrolujte, zda je stěna vhodná pro připevnění nábytku. Vyberte vhodný kotevní šroub a zkontrolujte pevnost a kvalitu upevnění.

**POZNÁMKA!!**  
Umístěte horní jednotku na základní jednotku a poté je spojte pomocí připojovací desky n52 a šroubů p25. Při nedodržení tohoto pokynu se může jednotka během používání uvolnit a spadnout.

Sestavte jednotku podle níže uvedených výkresů s použitím určených konektorů a/nebo spojů.

**POZOR!** Úkon se musí provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození části výrobku.

Naneste lepidlo y1 do otvorů znázorněné součásti, připevněte jej a počkejte, až lepidlo zaschně.

Lepené místo důkladně vyčistěte.

Úprava

**POZNÁMKA!!** Se skleněnými součástmi zacházejte mimořádně opatrně, abyste se nepořezali a součásti nepoškodili nebo nerobzili.

§12 Vyvrťte otvory podle nákresů. Během této operace dávejte pozor, abyste se nepořezali nebo nepoškodili součást!

§13 Utáhněte šrouby e8 tak, aby nevyčnívaly nad ráfek.

§14 Možnost

§15 Vložku umístěte na rám vzhůru nohama na místo určené pro tuto součást pomocí rozložené horní jednotky.

§17 Připojte sousední jednotky pomocí spojovacích šroubů VHS.

§18 **POZNÁMKA!!** Používejte bezpečnostní pásku, protože je nezbytná pro zajištění bezpečnosti lidí, kteří používají vás nábytek.

§19 Dveře lze instalovat na levou nebo pravou stranu jednotky.

§20 **POZNÁMKA!!** Lůžková jednotka a klapka mají tendenci při zavírání bouchnout. Existuje riziko zranění.

§21 Na viditelných místech použijte maskovací pás/jednotku.

§22 **POZNÁMKA!!** Nábytek se může uvolnit a spadnout, pokud není používán opatrně.

§23 **POZNÁMKA!!** Vyrovnávací pruhy jsou pokryty ochrannou fólií, která se po zavěšení komponenty odstraní. Povrch těchto předních ploch se může čistit až po 4 týdnech od odstranění ochranné fólie.




Prvky příslušenství určené pro vlastní nákup ve specializovaných prodejnách.

## Používání a údržba nábytku



1.




2.




3.




4.



5.



6.



7.

1. Nábytkové jednotky musí být umístěny na rovném povrchu a vyrovnané.

2. Během používání nábytku zkontrolujte stav vačkových čepů. V případě potřeby je utáhněte.

3. **POZNÁMKA!!** Nelezte na nábytek

4. Nábytek musí být umístěn v suchých místnostech s funkčním větráním a nejméně 1 m od aktivních zdrojů tepla. Pokoj musí být chráněný před nepříznivými povětrnostními podmínkami (sluneční světlo, deště atd.).

5. **POZNÁMKA!!** Nadměrné zatížení nábytku je pro uživatele nebezpečné a může způsobit trvalé poškození.

6. Nábytek se musí přemisťovat zvednutím bez zatížení. Poznámka: posunutí nebo tažení nábytku může způsobit trvalé poškození. Při přemisťování držte vertikální prvky jednotky, tzn. j. boční strany a nohy. Nezachycujte vodorovné prvky, například konstrukční police nebo zásuvky, protože jsou náhylné k poškození.

7. Nábytek čistěte vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou




A	B	C			D	E
1	B186-001	790	60	19	1	1/2
2	B186-401	1040	790	16	1	1/2
3	B186-301	690	250	16	1	1/2
4	dodatki				1	2/2



790

266










1100



	x1		x5		x2		x1		x1
Ø8x30 mm		Ø15x12 mm #16		20/11		7x50mm		Ø5x11mm	
	x4		x3		x3		x3		x4
qa28		r2		e2		e4		qa28	x2
	x1		x2	278mm			x2		x13
g68\1L		g68\8				p6		p21	
Ø4x35mm						Ø4x30mm		Ø12,7x3,5mm	
									x2

**1**





$\varnothing 5 \times 11 \text{ mm}$		$x4 \text{ g2}$		$x2 \text{ f1}$		$x2 \text{ r1}$		$x3$
--------------------------------------	---	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	------

**2**





2

$\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$	20/11
f1	x2

r42	x3
-----	----





**3**




4




$\varnothing 12,7 \times 3,5\text{mm}$	7x50mm	
s50	x2e1	x3z1



5



278mm g68\8	x2	g68\1P x1
		Ø4x30mm x13 g59 x5
g68\1L	x1	p21
g68\2	x1	s59
g68\8	x3	p6
g68\1P	x3	x3



# 6

