




# DEDERIK




180 MIN















Ø10









KODA	DIMENZIJE	PAKET 0001	PAKET 0002
022391	1867x850x2		2
134648	1837.5x421x15	1	
134649	1900x544x15	1	
134650	1900x573x15		1
328584	1673x527x15	2	
328615	829x420x15	2	
633453	865x1888x15		2
S39666	865x5x2		2











MONTAŽO JE TREBA IZVESTI V SKLADU Z NAVODILI PROIZVAJALCA  
– V NASPROTNEM PRIMERU LAHKO PRIDE DONEVARNOSTI.



Pred montažo pohištva na steno ali pritrditve le-tega k steni (v cilju preprečitve, da se ne prevrne) prej preverite vrsto in močnost stene. Izberite vložke in vijake, ki odgovarjajo vrsti stene. V primeru dvomov se posvetujte s specialistom. Montažo sme opraviti izključno ustrezno kvalificirana oseba. **POZOR!!!** Če so k izdelku priloženi razporni vložki z vijaki, so le-ti namenjeni samo in izključno za montažo na stene, izdelane iz masivnih in homogenih materialov.




Pohištvo sestavljenoto iz leseni plošč (iverna plošča, plošče iz leseni vlaken, furnir itd.) lahko v zrak v prostorih izhlapeva manjše količine snovi, ki so se uporabljale v proizvodnjih postopkih. Raven te emisije je testirana in ustreza veljavnim standardom. Po namestitvi pohištva je priporočeno redno prezračevati prostor, v katerem se pohištvo nahaja. Prezračevanje naj bi trajalo približno štiri tedne oz. dokler vonj ne izgine.

16x S70969  $\varnothing 8 \times 28$	8x S30211 	8x S30212  $\varnothing 15 \times 12$	10x S30129  $\varnothing 3,5 \times 25$
37x S30161  $\varnothing 4 \times 16$	4x S34701  $\varnothing 4 \times 14$	5x S30157  $\varnothing 4 \times 30$	26x S31298-14  $\varnothing 4 \times 14$
12x S32080  $\varnothing 6,4 \times 50$	70x S31299  $\varnothing 1,6 \times 30$	12x S30312  	8x S3yyyy  
5x S38808 	4x S34702  	2x S32892  	1x S20557 
4x S33396 	4x S38389  	1x S30066  	
2x S36628  $\varnothing 10 \times 50$ , $\varnothing 5 \times 60$	2x S34802  $L=822$		
2x S38812  $L - 1888$			
1x S37912-N  $L - 1672$	1x S37911-N  $L - 1672$		


S36417-N




**1x1**



**2**










**3**




**4x1**

**5**






**6****7****8 x2**

9




10




**11****12**

**13**




**14**









DA BI PREPREČILI PREVRAČANJE POHIŠTVA ZA TRAJNO PRITRDITEV  
NA STENO.

15




16




**17****18****19**




**20**





**21 x1**




**22x1**




**23 x1**





**24x1**




**25x1**




**26x1**




**27x1**




**28x1**




**29x1**




**30x1**




**31x1**




**32x1**






**2x**




**33**







34



36





### NAVODILA GLEDE VZDRŽEVANJA POHIŠTVA

Prosimo, da pri vzdrževanju pohištva upoštevate spodnja navodila in opozorila: Za čiščenje uporabljajte čisto, suho in mehko krpo.

Če je potrebno temeljitejše čiščenje pohištva, lahko krpo rahlo navlažite z vodo ali tekočim čistilnim sredstvom, namenjenim za čiščenje pohištva, nato je treba čiščene elemente obrisati do suhega. Kovinske in steklene dele čistite s čistilnimi sredstvi, namenjenimi za čiščenje te vrste materialov, ki so na voljo v trgovinah; ta sredstva uporabljajte skladno s priloženimi navodili proizvajalcev. Ne uporabljajte jedkih, abrazivnih sredstev in podobnih sredstev, katerih namembnost ni opredeljena.

**Čistilna sredstva, ki jih uporabljate, morajo imeti jasno označbo, da so namenjena za čiščenje pohištva.**

**POZOR!!! Elemente visokega sijaja, s katerih je bila odstranjena zaščitna folija, je dovoljeno čistiti in uporabljati šele po preteklu 72 ur.**