







BODIL












180 MIN

























+






Montažo je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca – v nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti.













BANG!!!









BANG! BANG!





Pohištvo sestavljeno iz leseni plošč (iverna plošča, plošče iz leseni vlaken, furnir itd.) lahko v zrak v prostorih izhlapeva manjše količine snovi, ki so se uporabljale v proizvodnih postopkih. Raven te emisije je testirana in ustreza veljavnim standardom. Po namestitvi pohištva je priporočeno redno prezračevati prostor, v katerem se pohištvo nahaja. Prezračevanje naj bi trajalo približno štiri tedne oz. dokler vonj ne izgine.




Koda	Dimenzijs	
022706	477x363x2	1
022707	1277x248x2	1
022709	1038x430x2	1
144909	100x323x15	1
144911	443x323x15	1
144912	328x376x15	1
144915	443x323x15	1
144916	328x376x15	1
144919	1028x278x15	2
144920	228x337x15	1
231316	787x100x15	1
337471	1267x337.5x15	1
337473	1301x324x15	1
337474	1299x376.5x15	1
337477	452x278.5x15	2
337478	420x258x15	2
337479	467x284x15	1
537251	467x85x15	1
537252	1298x90x15	1
633806	381x457x15	2
633807	1291x259x15	1


32x S70969 Ø8x28	44x S30211 	44x S30212 Ø15x12	14x S30106 Ø3.5x15
6x S31298-14 Ø4x14	4x S30174 	16x S30111 Ø6,3x13	20x S31299 Ø1,6x30
14x S30978 	8x S30558 	4x S3zzzz Ø10	24x + 8x S3xxxx 
4x S35658 	8x S37526 	1x S30577 	1x S20557N 
1x S33077 	1x S36628-80 Ø10x50, Ø5x80	1x S36628-80 Ø10x50, Ø5x80	
6x S36628 Ø10x50, Ø5x60		1x 100120-N L	
1x 100121-N R		2x S36627 	
3x S32892-N 		2x S38121 	
3x S3-S31841 		4x S30001 	



1**2**
1x

3
1x




4




5**6**



7
2x




8





9








Pred montažo pohištva na steno ali pritrditve le-tega k steni (v cilju preprečitve, da se ne prevrne) prej preverite vrsto in močnost stene. Izberite vložke in vijake, ki odgovarjajo vrsti stene. V primeru dvomov se posvetujte s specialistom. Montažo sme opraviti izključno ustrezno kvalificirana oseba. **POZOR!!!** Če so k izdelku priloženi razporni vložki z vijaki, so le-ti namenjeni samo in izključno za montažo na stene, izdelane iz masivnih in homogenih materialov.



10





11






12





13



14







15




16

2x







18




19




20




21




22




23





24




25




26**27**



28





29




30




31




32




33





34




35



36





37



38

144915

337479





39

337479


537251

2x
S30111


1x
S37526





40





41







43




44




45




46




47










48




49



50








Pred montažo pohištva na steno ali pritrditve le-tega k steni (v cilju preprečitve, da se ne prevrne) prej preverite vrsto in močnost stene. Izberite vložke in vijake, ki odgovarjajo vrsti stene. V primeru dvomov se posvetujte s specialistom. Montažo sme opraviti izključno ustrezno kvalificirana oseba. **POZOR!!! Če so k izdelku priloženi razporni vložki z vijaki, so le-te namenjeni samo in izključno za montažo na stene, izdelane iz masivnih in homogenih materialov.**

51


-Da bi preprečili prevračanje pohištva za trajno pritrditev na steno.





52



53



54





NAVODILA GLEDE VZDRŽEVANJA POHIŠTVA

Prosimo, da pri vzdrževanju pohištva upoštevate spodnja navodila in opozorila:

Za čiščenje uporabljajte čisto, suho in mehko krpo. Če je potrebno temeljiteže čiščenje pohištva, lahko krpo rahlo navlažite z vodo ali tekočim čistilnim sredstvom, namenjenim za čiščenje pohištva, nato je treba čiščene elemente obrisati do suhega. Kovinske in steklene dele čistite s čistilnimi sredstvi, namenjenimi za čiščenje te vrste materialov, ki so na voljo v trgovinah; ta sredstva uporabljajte skladno s priloženimi navodili proizvajalcev.

Ne uporabljajte jedkih, abrazivnih sredstev in podobnih sredstev, katerih namembnost ni opredeljena.

Čistilna sredstva, ki jih uporabljate, morajo imeti jasno označbo, da so namenjena za čiščenje pohištva.

POZOR!!! Elemente visokega sijaja, s katerih je bila odstranjena zaščitna folija, je dovoljeno čistiti in uporabljati šele po preteku 72 ur.