
















BODIL






















180 MIN






Montáž by mala byť vykonaná v súlade s návodom, ktorý vypracoval výrobca - v opačnom prípade môže dôjsť k nebezpečenstvu.
















Z nábytku, ktorý má niektoré časti vyrobené z panelov na báze dreva (drevotrieskové dosky, drevotrásné dosky, preglejka atď.), sa môžu do ovzdušia v interiéri uvoľňovať zanedbateľné množstvá látok používaných vo výrobných procesoch. Úroveň týchto emisií je kontrolovaná a spĺňa platné normy. Po zložení nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej ste umiestnili zmontovaný nábytok. Vetrajte približne štyri týždne alebo kým zápach nezmizne.



Kód	Rozmer	
022706	477x363x2	1
022707	1277x248x2	1
022709	1038x430x2	1
144909	100x323x15	1
144911	443x323x15	1
144912	328x376x15	1
144915	443x323x15	1
144916	328x376x15	1
144919	1028x278x15	2
144920	228x337x15	1
231316	787x100x15	1
337471	1267x337.5x15	1
337473	1301x324x15	1
337474	1299x376.5x15	1
337477	452x278.5x15	2
337478	420x258x15	2
337479	467x284x15	1
537251	467x85x15	1
537252	1298x90x15	1
633806	381x457x15	2
633807	1291x259x15	1


32x S70969 $\varnothing 8 \times 28$ 	44x S30211 	44x S30212 $\varnothing 15 \times 12$ 	14x S30106 $\varnothing 3.5 \times 15$ 
6x S31298-14 $\varnothing 4 \times 14$ 	4x S30174 $\varnothing 4 \times 27$ 	16x S30111 $\varnothing 6,3 \times 13$ 	20x S31299 $\varnothing 1,6 \times 30$ 
14x S30978 	8x S30558 	4x S3zzzz $\varnothing 10$ 	24x + 8x S3xxxx 
4x S35658 	8x S37526 	1x S30577 	1x S20557N 
1x S33077 	1x S36628-80 $\varnothing 10 \times 50$, $\varnothing 5 \times 80$ 		
6x S36628 $\varnothing 10 \times 50$, $\varnothing 5 \times 60$ 	1x 100120-N <i>L</i> 		
1x 100121-N <i>R</i> 	2x S36627 		
3x S32892-N 	2x S38121 		
3x S3-S31841 	4x S30001 		

1




2


1x




3
1x




4




5




6






7
2x




8





9








Pred zavesením nábytku alebo jeho pripevnením na stenu (za účelom zaistenia pred prevrátením) predtým skontrolujte druh a odolnosť steny. Vyberte k druhu steny vhodné hmoždinky a skrutky. V prípade pochybností kontaktujte špecialistu. Montáž musí byť vykonaná kompetentnou osobou. **POZOR!!!** Pokiaľ sú k výrobku priložené hmoždinky so skrutkami, sú určené len a výhradne do stien zhotovených z masivných a homogénnych materiálov.



10





11







12





13















15




16

2x







18




19




20




21




22




23




24




25




26




27







28



29










32

4x
S30211




4x
S35658




33

337479




4x
S30212




4x
S70969


34




35




36




37




38




39






40





41







$$a = b$$




44




45




46




47









48




49



50







Pred zavesením nábytku alebo jeho pripevnením na stenu (za účelom zaistenia pred prevrátením) predtým skontrolujte druh a odolnosť steny. Vyberte k druhu steny vhodné hmoždinky a skrutky. V prípade pochybností kontaktujte špecialistu. Montáž musí byť vykonaná kompetentnou osobou. **POZOR!!!** Pokiaľ sú k výrobku priložené hmoždinky so skrutkami, sú určené len a výhradne do stien zhotovených z masívnych a homogénnych materiálov.

51


-Ak chcete zabrániť prevráteniu nábytku, je potrebné ho trvalo pripevniť ku stene.






52



53







POKYNY OHĽADOM STAROSTLIVOSTI O NÁBYTOK

Prosíme o dodržovanie nižšie uvedených poznámok pre správnu starostlivosť o nábytok:

na čistenie používajte čistú, suchú a mäkkú handričku. Pokiaľ nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, možno ho ľahko navlhčiť vodou alebo čistiacim prípravkom určeným na čistenie nábytku a následne vytrieť čistené diely do sucha. Kovové a sklenené časti čistíte na trhu dostupnými prípravkami určenými na čistenie tohto typu materiálov zhodne s na nich umiestneným návodom.

Nepoužívajte žieravé, brúsne a iné prípravky s neurčitým určením.

Čistiace prípravky musia mať jasné označenie, že sú určené na čistenie nábytku.

POZOR!!! Prvky vo vysokom lesku, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, možno čistiť a používať až po uplynutí 72 hodín.