











BODIL






















120 MIN




Montažo je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca – v nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti.













Pohištvo sestavljeno iz lesenih plošč (iverna plošča, plošče iz lesenih vlaken, furnir itd.) lahko v zrak v prostorih izhlapeva manjše količine snovi, ki so se uporabljale v proizvodnih postopkih. Raven te emisije je testirana in ustreza veljavnim standardom. Po namestitvi pohištva je priporočeno redno prezračevati prostor, v katerem se pohištvo nahaja. Prezračevanje naj bi trajalo približno štiri tedne oz. dokler vonj ne izgine.




Koda	Dimenzije	
022705	488x696x2	2
022708	477x843x2	1
144910	132x323x15	1
144913	923x323x15	1
144914	776x376x15	1
144917	923x323x15	1
144918	776x376x15	1
144921	676x356x15	1
231317	687x132x15	1

Koda	Dimenzije	
337470	467x303x15	1
337472	967x356.5x15	1
337475	1201x324x15	1
337476	999x376.5x15	1
40451	474x350x15	2
42572	466x302x15	2
537251	467x85x15	1
537253	998x90x15	1
633804	494x707x15	1
633805	494x707x15	1




24x S70969 Ø8x28 	28x S30211 	28x S30212 Ø15x12 	4x S30106 Ø3.5x15 
6x S30174 Ø4x27 	4x S31298-14 Ø4x14 	12x S30111 Ø6,3x13 	14x S31299 Ø1,6x30 
8x S30558 	8x + 8x S3xxxx 	5x S30312 	11x S30978 
8x S31414 	8x S30337-23 	6x S35658 	6x S37526 
2x S30231 	1x S30577 	2x S36628-80 Ø10x50, Ø5x80 	
4x S30001 		1x S33077 	


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10





11





12






022705






4x
S30211




6x
S35658




16




17




18




19




20




21




22




23





24





25





26




5x
S30978




3x
S31299



27



28



337475


144910

62


37





2x


31



32











Pred montažo pohištva na steno ali pritrditve le-tega k steni (v cilju preprečitve, da se ne prevrne) prej preverite vrsto in močnost stene. Izberite vložke in vijake, ki odgovarjajo vrsti stene. V primeru dvomov se posvetujte s specialistom. Montažo sme opraviti izključno ustrezno kvalificirana oseba. **POZOR!!! Če so k izdelku priloženi razporni vložki z vijaki, so le-ti namenjeni samo in izključno za montažo na stene, izdelane iz masivnih in homogenih materialov.**

-Da bi preprečili prevračanje pohištva za trajno pritrditev na steno.




34








35





36




37









NAVODILA GLEDE VZDRŽEVANJA POHIŠTVA

Prosimo, da pri vzdrževanju pohištva upoštevate spodnja navodila in opozorila:

Za čiščenje uporabljajte čisto, suho in mehko krpo. Če je potrebno temeljitejše čiščenje pohištva, lahko krpo rahlo navlažite z vodo ali tekočim čistilnim sredstvom, namenjenim za čiščenje pohištva, nato je treba čiščene elemente obrisati do suhega. Kovinske in steklene dele čistite s čistilnimi sredstvi, namenjenimi za čiščenje te vrste materialov, ki so na voljo v trgovinah; ta sredstva uporabljajte skladno s priloženimi navodili proizvajalcev.

Ne uporabljajte jedkih, abrazivnih sredstev in podobnih sredstev, katerih namembnost ni opredeljena.

Čistilna sredstva, ki jih uporabljate, morajo imeti jasno označbo, da so namenjena za čiščenje pohištva.

POZOR!!! Elemente visokega sijaja, s katerih je bila odstranjena zaščitna folija, je dovoljeno čistiti in uporabljati šele po preteku 72 ur.