



JESI 4S

866

403



952



Návod k použití.

Při nákupu rozbaleného výrobku se doporučuje zkontrolovat jeho kvalitu a kompletnost v obchodě. Montáž výrobku by měla být provedena způsobem popsáním v tomto návodu. Během provozu výrobku je třeba pravidelně dotahovat uvolněné šroubové spoje. Pokud je nutné před stěhováním přemístit předměty po bytě, měli byste výrobek zcela uvolnit z nákladu (matrace). Aby nedošlo k poškození stávajících podpěr, měl by být výrobek před přemístěním zvednut. Nábytek by neměl být vystaven kontaktu s vodou. Prach z výrobku by měl být odstraňován mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Abyste zabránili deformaci dílů a změně barvy výrobků, neinstalujte nábytek na přímém slunečním světle.

V době, kdy je výrobek v provozu, je ZAKÁZÁNO:

- instalovat nábytek v blízkosti topných zařízení, v blízkosti neopracovaných stěn a v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %;
- zahřívat díly nábytku na teplotu vyšší než 40 C;
- stoupat na vodorovné štíty a okna během montáže a používání sady výrobků;
- používat chemické čisticí prostředky na čištění nábytku; záruka výrobce.

1. Záruční doba použití výrobku – 24 měsíců od data prodeje. Během záruční doby výrobce zaručuje opravu nebo výměnu výrobků, pokud uživatel neporušil provozní předpisy.

2. Reklamáce by měl spotřebitel uplatnit přímo u obchodní organizace, ve které nábytek zakoupil, a předložit „Návod k použití“ a kopii prodejního dokladu.

3. Výrobek Sideboard 4S, který je součástí sady „JAZZ“, splňuje 2 požadavky GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.

















4. Doba životnosti nábytku – 5 let.


5. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v konstrukci výrobku, aniž by byly ohroženy jeho konstrukční požadavky a požadavky na používání.

6. K montáži výrobků se doporučuje přibrat kvalifikovaný personál.



Je to důležité! Návod si uschovejte pro případ opětovné montáže nábytku nebo reklamáce. Při reklamaci použijte zápis z návodu.


Kód	Rozměr				balíček
11	866	403	32	1	3/3
41	800	60	16	2	3/3
105	916	394	32	1	1/3
106	916	394	32	1	1/3
159*	796	184	16	1	2/3
166	796	184	16	3	1/3
176	320	100	16	4	1/3
177	320	100	16	4	1/3
187	742	100	16	4	1/3
261	800	70	16	3	3/3
262	800	60	16	2	3/3
313	772	325	2,5	4	3/3
363	881	826	2,5	1	1/3

A1  24	A2  24	C1  8x35 44
R24  7x50 16	S5  16	G  1,5x26 30
I  1	L1  320 4	R102  3,5x16 10
Z10  300 4	R27  5,0x13 40	R3  3x20 40
B5  10x50 1	N1  4	Q  8
		U  1











I x 4





IV



max.
5 kg

max.
5 kg

