




# JESI



## Návod k použití.

Při nákupu rozbaleného výrobku se doporučuje zkontrolovat jeho kvalitu a kompletnost v obchodě. Montáž výrobku by měla být provedena způsobem popsáním v tomto návodu. Během provozu výrobku je třeba pravidelně dotahovat uvolněné šroubové spoje. Pokud je nutné před stěhováním přemístit předměty po bytě, měli byste výrobek zcela uvolnit z nákladu (matrace). Aby nedošlo k poškození stávajících podpěr, měl by být výrobek před přemístěním zvednut. Nábytek by neměl být vystaven kontaktu s vodou. Prach z výrobku by měl být odstraňován mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Abyste zabránili deformaci dílů a změně barvy výrobků, neinstalujte nábytek na přímém slunečním světle.

## V době, kdy je výrobek v provozu, je ZAKÁZÁNO:

- instalovat nábytek v blízkosti topných zařízení, v blízkosti neopracovaných stěn a v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %;
- zahřívát díly nábytku na teplotu vyšší než 40 C°;
- stoupat na vodorovné štíty a okna během montáže a používání sady výrobků;
- používat chemické čisticí prostředky na čištění nábytku; záruka výrobce.

1. Záruční doba použití výrobku – 24 měsíců od data prodeje. Během záruční doby výrobce zaručuje opravu nebo výměnu výrobků, pokud uživatel neporušil provozní předpisy.

2. Reklamáce by měl spotřebitel uplatnit přímo u obchodní organizace, ve které nábytek zakoupil, a předložit „Návod k použití“ a kopii prodejního dokladu.

3. Výrobek který je součástí sady „JAZZ“, splňuje 3 2 požadavky GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.



4. Doba životnosti nábytku – 5 let.

5. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v konstrukci výrobku, aniž by byly ohroženy jeho konstrukční požadavky a požadavky na používání.

6. K montáži výrobků se doporučuje přibrat kvalifikovaný personál.

Je to důležité! Návod si uschovejte pro případ opětovné montáže nábytku nebo reklamáce. Při reklamaci použijte zápis z návodu.

Kód	Rozměr					balíček
1	120 (120P)	1273	891	32	1	2/2(2/4)
	140 (140P)	1473	891	32	1	2/2(2/4)
	160 (160P)	1673	891	32	1	2/2(2/4)
	180 (180P)	1873	891	32	1	2/2(2/4)
2	120 (120P)	1261	374	32	1	2/2(2/4)
	140 (140P)	1461	374	32	1	2/2(2/4)
	160 (160P)	1661	374	32	1	2/2(2/4)
	180 (180P)	1861	374	32	1	2/2(2/4)
3,4	120,140,160,180 (120P, 140P, 160P, 180P)	2005	225	22	2	1/2



Kód	Rozměr					balíček
129	120P	1266	150	16	1	2/2(2/4)
130	140P	1466	150	16	1	2/2(2/4)
131	160P	1666	150	16	1	2/2(2/4)
132	180P	1866	150	16	1	2/2(2/4)
133,134	120P, 140P, 160P, 180P	600	318	16	2	2/2(2/4)
135,136	120P, 140P, 160P, 180P	600	132	16	2	2/2(2/4)
137,138	120P, 140P, 160P, 180P	300	132	16	2	2/2(2/4)
139,140	120P, 140P, 160P, 180P	300	132	16	2	2/2(2/4)
141,142	120P, 140P, 160P, 180P	270	148	16	2	2/2(2/4)

