



# JESI 1S



## Navodila za uporabo.

Priporočljivo je, da ob nakupu razpakiranega izdelka v trgovini preverite njegovo kakovost in popolnost. Izdelek je treba sestaviti tako, kot je opisano v tem priročniku. Medtem ko je izdelek v uporabi, je treba občasno zategniti ohlapne vijačne povezave. Če je treba premikati predmete po stanovanju, morate pred premikanjem izdelek popolnoma sprostiti z bremena (ležišča). Da bi preprečili poškodbe obstoječih nosilcev, je treba izdelek pred premikanjem dvigniti. Pohištvo ne sme biti izpostavljeno stiku z vodo. Brisanje prahu iz izdelka je treba opraviti z rahlo vlažno mehko krpo. Da bi preprečili deformacijo delov in spremembo barve izdelkov, pohištva ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo.

Medtem ko je izdelek v uporabi, je PREPOVEDANO:

- nameščati pohištvo v bližini grelnih naprav, blizu surovih sten in v prostorih z relativno vlažnostjo nad 70 %;
- segrevati elementov pohištva na temperaturo, višjo od 40 C;
- med sestavljanjem in uporabo kompleta izdelkov stopati na vodoravne ščite in okna;
- uporabljati kemičnih čistil za čiščenje pohištva;



## Garancija proizvajalca.

1. Garančijski rok za uporabo izdelka - 24 mesecev od datuma prodaje. V garančijskem roku proizvajalec zagotavlja popravilo ali zamenjavo izdelkov, če uporabnik ni kršil pravil uporabe.
2. Reklamacije mora potrošnik vložiti neposredno pri trgovski organizaciji, v kateri je bilo pohištvo kupljeno, pri čemer mora predložiti "Navodila za uporabo" in kopijo potrdila o prodaji.
3. Izdelek, bočna omara 3D2S, ki je del sklopa "JAZZ", izpolnjuje 2 zahteve standarda GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.
4. Življenska doba pohištva je 5 let.
5. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi izdelka, ne da bi pri tem ogrozil njegove zahteve glede zasnove in uporabe.
6. Za sestavljanje izdelkov je priporočljivo pritegniti usposobljeno osebje. To je pomembno! Navodila shranite za primer ponovne montaže pohištva ali reklamacije. Pri uveljavljanju reklamacije uporabite zapis iz navodila.


Koda	Dimenzijs				paket
18	466	403	32	1	1/2
48	400	371	16	1	1/2
124	414	394	32	1	1/2
125	414	394	32	1	1/2
162*	396	184	16	1	2/2
176	320	100	16	1	1/2
177	320	100	16	1	1/2
189	342	100	16	1	1/2
268	400	60	16	2	1/2
276	400	60	16	2	1/2
314	372	325	2,5	1	1/2
358	426	380	2,5	1	1/2

A1		A2	
16		16	
S5		Q	
8		2	
R24		G	
7x50		4	1,5x26 20
I		C1	
		1	8x35 24
Z10		N1	
300		1	4
R27		R3	
5,0x13		10	3x20 10


I




II




III



IV



III



IV

