





JESI



1D1S



2D1S



1D1W1S

Návod na použitie.

Pri kúpe rozbaleného výrobku sa odporúča skontrolovať jeho kvalitu a kompletnosť v obchode. Zostavenie výrobku by sa malo vykonať podľa popisu v tejto príručke. Počas prevádzky výrobku by sa mali uvoľnené skrutkové spoje pravidelne dotahovať. Ak je potrebné premiestniť predmety po byte, pred sťahovaním by ste mali výrobok úplne uvoľniť od záťaže (matraca). Aby sa zabránilo poškodeniu existujúcich podpier, výrobok by sa mal pred premiestnením zdvihnúť. Nábytok by nemal byť vystavený kontaktu s vodou. Výrobok by sa mal oprašovať mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Aby ste zabránili deformácii dielov a zmene farby výrobkov, neinštalujte nábytok na priamom slnečnom svetle.

Kým je výrobok v prevádzke, je ZAKÁZANÉ:

- Nábytok inštalovať v blízkosti vykurovacích zariadení, v blízkosti surových stien a v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %
- Vyhriať prvky nábytku na teplotu vyššiu ako 40 °C
- Stúpať na vodorovné štíty a okná počas montáže a používania súpravy výrobkov
- Používať chemické čistiace prostriedky na čistenie nábytku; záruka výrobcu

1. Záručná doba používania výrobku – 24 mesiacov od dátumu predaja. Počas záručnej doby výrobca zaručuje opravu alebo výmenu výrobkov, ak používateľ neporušil prevádzkové predpisy.

2. Reklamáciu by mal spotrebiteľ uplatniť priamo v obchode, v ktorom bol nábytok zakúpený, pričom predloží „Návod na použitie“ a kópiu dokladu o kúpe.

3. Výrobok ktorý je súčasťou súpravy „JAZZ“, spĺňa požiadavky normy GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.

4. Životnosť nábytku – 5 rokov.

5. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v konštrukcii výrobku bez toho, aby boli ohrozené jeho konštrukčné a aplikačné požiadavky.
























6. Na montáž výrobkov sa odporúča privolať kvalifikovaný personál.

Je to dôležité! Návod si uschovajte pre prípad opätovnej montáže nábytku alebo reklamácie. Pri reklamácií použite zápis z návodu.



Kód	Rozmer			Balík			
				*	**	**	
1	560	400	32	1	1/4	1/5	1/5
30	494	355	16	1	1/4	1/5	1/5
54	494	371	16	1	1/4	1/5	1/5
71	492	335	16	3	1/4	1/5	1/5
91	2064	394	32	1	3/4	3/5	3/5
92	2064	394	32	1	3/4	3/5	3/5
158***	490	184	16	1	2/4	2/5	2/5
176	320	100	16	1	1/4	1/5	1/5
177	320	100	16	1	1/4	1/5	1/5
186	436	100	16	1	1/4	1/5	1/5
206	490	1332	16	1	-	5/5	-
219	490	398	16	1	1/4	1/5	1/5
226	490	1332	16	1	-	-	5/5
259	494	70	16	2	1/4	1/5	1/5
260	494	60	16	2	1/4	1/5	1/5
311	466	325	2,5	1	4/4	4/5	4/5
340	1364	520	2,5	1	4/4	4/5	4/5
341	650	520	2,5	1	4/4	4/5	4/5

* 2D1S


** 1D1W1S

A1  16	A2  16	C1  8x35 32
S5  8	U  1	B5  10x50 1
R24  7x50 4	G  1,5x26 40	I  1
P1  12	N1  4	E6  2(4*,4**)
Z10  300 1	S11  8	D1  2(4*,4**)
R27  5,0x13 10	R102  3,5x16 6(10*,10**) 6,3x13 4(8*,8**)	R23 
R3  3x20 13	S3  3	Q  5(6*,6**)
	H28  1(2*,2**)	M4  M4x22 2(4*,4**)



I






III



II



IV



* 2D1S

** 1D1W1S

