



# JESI 1D1S



## Manual de utilizare

Când produsul este achiziționat dezambalat, se recomandă verificarea calității și integrității sale, în magazin. Asamblarea produsului trebuie efectuată conform descrierii din acest manual. În timp ce produsul este utilizat, șuruburile slăbite trebuie strânse periodic. Dacă este necesar să mutați mobilierul în interiorul locuinței, înainte de a-l muta, trebuie să goliți produsul complet de încărcătură (saltea). Pentru a preveni deteriorarea suporturilor existente, produsul trebuie ridicat înainte de a fi mutat. Nu expuneți mobilierul contactului cu apa. Pentru înlăturarea prafului de pe produs, utilizați o lavetă moale, ușor umedă. Pentru a preveni deformarea pieselor și decolorarea produselor, nu amplasați mobilierul în lumina directă a soarelui.

În timpul utilizării produsului, SE INTERZICE:

- instalarea mobilierului în apropierea dispozitivelor de încălzire, în apropierea pereților nefinișați și în încăperi cu o umiditate relativă de peste 70%;
- expunerea pieselor de mobilier la o temperatură mai mare de 40 de grade Celsius;
- călcarea pe plăcile orizontale și geamuri în timpul asamblării și utilizării setului de produse;
- utilizarea substanțelor chimice pentru curățarea mobilierului; Garanția producătorului.

1. Perioada de garanție a utilizării produsului este de 24 de luni de la data vânzării. În perioada de garanție, producătorul garantează repararea sau înlocuirea produselor, în cazul în care utilizatorul nu a încălcat regulile de folosire.

2. Reclamațiile trebuie făcute de consumator direct organizației comerciale în care a fost achiziționat mobilierul, prezentând "Manualul de utilizare" și o copie a bonului fiscal.

3. Produsul, care face parte din setul "JAZZ", respectă cerințele GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.





















4. Durata de viață a mobilierului este de 5 ani.

5. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în designul produsului, fără a-i afecta cerințele de proiectare și aplicare.


6. Este recomandată implicarea personalului calificat pentru asamblarea produselor.

Este important! Păstrați instrucțiunile în caz de reasamblare ulterioară a mobilierului sau reclamație. Când faceți o reclamație, utilizați notația din instrucțiuni.

Cod	Dimensiune				pachet
14	1266	403	32	1	3/3
44	800	371	16	1	3/3
45	1200	371	16	1	3/3
154	428	371	16	1	1/3
103	488	394	32	1	1/3
104	488	394	32	1	1/3
159*	796	184	16	1	2/3
176	320	100	16	1	1/3
177	320	100	16	1	1/3
187	742	100	16	1	3/3
214	396	398	16	1	3/3
264	1200	60	16	2	3/3
313	772	325	2,5	1	4/3
361	454	406	2,5	1	4/3
362	454	822	2,5	1	4/3

A1  22	A2  22	C1  8x35 28	
D1  2	E6  2	G  1,5x26 30	
I  1	L1  320 1	N1  4	
S3  3	S5  12	Q  5	
R3  3x20 13	R23  6,3x13 4	R24  7x50 4	H28  1
R27  5,0x13 10	R102  3,5x16 6	Z10  300 1	M4  M4x22 2

I



II

