



# JESI 1D1S



## Navodila za uporabo.

Priporočljivo je, da ob nakupu razpakiranega izdelka v trgovini preverite njegovo kakovost in popolnost. Izdelek je treba sestaviti tako, kot je opisano v tem priročniku. Medtem ko je izdelek v uporabi, je treba občasno zategniti ohlapne vijačne povezave. Če je treba premikati predmete po stanovanju, morate pred premikanjem izdelek popolnoma sprostiti z bremena (ležišča). Da bi preprečili poškodbe obstoječih nosilcev, je treba izdelek pred premikanjem dvigniti. Pohištvo ne sme biti izpostavljeno stiku z vodo. Brisanje prahu iz izdelka je treba opraviti z rahlo vlažno mehko krpo. Da bi preprečili deformacijo delov in spremembo barve izdelkov, pohištva ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo.





















Medtem ko je izdelek v uporabi, je **PREPOVEDANO**:

- nameščati pohištvo v bližini grelnih naprav, blizu surovih sten in v prostorih z relativno vlažnostjo nad 70 %;
- segrevati elementov pohištva na temperaturo, višjo od 40 C;
- med sestavljanjem in uporabo kompleta izdelkov stopati na vodoravne ščite in okna;
- uporabljati kemičnih čistil za čiščenje pohištva;


## Garancija proizvajalca.

1. Garancijski rok za uporabo izdelka - 24 mesecev od datuma prodaje. V garancijskem roku proizvajalec zagotavlja popravilo ali zamenjavo izdelkov, če uporabnik ni kršil pravil uporabe.
2. Reklamacije mora potrošnik vložiti neposredno pri trgovski organizaciji, v kateri je bilo pohištvo kupljeno, pri čemer mora predložiti "Navodila za uporabo" in kopijo potrdila o prodaji.
3. Izdelek, bočna omara 3D2S, ki je del sklopa "JAZZ", izpolnjuje 2 zahteve standarda GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.
4. Življenjska doba pohištva je 5 let.
5. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi izdelka, ne da bi pri tem ogrozil njegove zahteve glede zasnove in uporabe.
6. Za sestavljanje izdelkov je priporočljivo pritegniti usposobljeno osebje. To je pomembno! Navodila shranite za primer ponovne montaže pohištva ali reklamacije. Pri uveljavljanju reklamacije uporabite zapis iz navodila.

Koda	Dimenzije				paket
14	1266	403	32	1	3/3
44	800	371	16	1	3/3
45	1200	371	16	1	3/3
154	428	371	16	1	1/3
103	488	394	32	1	1/3
104	488	394	32	1	1/3
159*	796	184	16	1	2/3
176	320	100	16	1	1/3
177	320	100	16	1	1/3
187	742	100	16	1	3/3
214	396	398	16	1	3/3
264	1200	60	16	2	3/3
313	772	325	2,5	1	4/3
361	454	406	2,5	1	4/3
362	454	822	2,5	1	4/3

A1  22	A2  22	C1  8x35 28	
D1  2	E6  2	G  1,5x26 30	
I  1	L1  320 1	N1  4	
S3  3	S5  12	Q  5	
R3  3x20 13	R23  6,3x13 4	R24  7x50 4	H28  1
R27  5,0x13 10	R102  3,5x16 6	Z10  300 1	M4  M4x22 2

I



II

