



# JESI 3D4S



## Használati utasítás.

Csomagolatlan termék vásárlásakor ajánlatos az üzletben ellenőrizni a termék minőségét és hiánytalanságát. A termék összeszerelését a jelen kézikönyvben leírt módon kell elvégezni. Amíg a termék használatban van, a meglazult csavarokat rendszeresen meg kell húzni. Ha például költözés előtt a tárgyakat mozgatni kell a lakásban, akkor a terméket teljesen teherteleníteni kell (matrac). A meglévő támasztékok károsodásának elkerülése érdekében a terméket mozgatás előtt fel kell emelni. A bútoroknak nem szabad vízzel érintkezni. A terméket enyhén megnedvesített puha ronggyal kell leporolni. Az alkatrészek vetemedésének és a termékek elszíneződésének elkerülése érdekében ne helyezze a bútorokat közvetlen napfényre.


Amíg a termék használatban van, TILOS:

- A bútorokat fűtőberendezések közelében, nyers falak közelében és 70% feletti relatív páratartalmú helyiségekben elhelyezni;
- a bútorelemeket 40 C-nál magasabb hőmérsékletre melegíteni;
- a termékkészlet összeszerelése és használata során rálépni a vízszintes panelekre és ablakokra;
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához;

Gyártói garancia.

1. A termék használatának jótállási ideje - az eladástól számított 24 hónap. A gyártó a jótállási idő alatt garanciát vállal a termékek javítására vagy cseréjére, ha a felhasználó nem szegte meg az üzemeltetési szabályokat.
2. Erre vonatkozó igényeket a fogyasztó közvetlenül ahhoz a kereskedelmi szervezethez nyújthat be, ahol a bútort vásárolta, bemutatva a "Használati utasítást" és a vásárlási bizonylat másolatát.
3. A Sideboard termék, amely a "JAZZ" készlet részét képezi, megfelel a GOST 16371-2014, TR TS 025/2012 követelményeinek.
4. A bútorok élettartama - 5 év.
5. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék kialakításában változtatásokat hajtson végre anélkül, hogy a tervezési és alkalmazási követelményeket veszélyeztetné.
6. A termékek összeszereléséhez szakképzett személy segítségét javasolt igénybe venni. Fontos! Tartsa be az utasításokat a bútorok összeszerelése vagy reklamáció esetén. Igény esetén használja az utasítás jelmagyarázatát.

Kód	Dimenzió				csomag
6	1266	590	32	1	1/6
49	792	480	16	1	1/6
50	392	480	16	1	1/6
51	1200	545	16	1	1/6
77	390	480	16	2	1/6
101	2064	584	32	1	3/6
102	2064	584	32	1	3/6
151	1561	561	16	1	4/6
152	411	561	16	1	4/6
160*	596	184	16	2	2/6
161*	596	184	16	2	2/6
178	500	100	16	4	4/6
179	500	100	16	4	4/6
188	534	100	16	4	4/6
212	396	1546	16	2	5/6
213	396	1546	20	1	5/6
263	1200	70	16	1(1)	1/6(4/6)
264	1200	60	16	2	4/6
277	1200	60	16	2	4/6
318	564	505	2,5	4	3/6
349	1582	812	2,5	1	6/6
350	1582	413	2,5	1	6/6
351	613	432	2,5	2	6/6
Y2	786			1	1/6



I

