



JESI 4D1S



Navodila za uporabo.

Priporočljivo je, da ob nakupu razpakiranega izdelka v trgovini preverite njegovo kakovost in popolnost. Izdelek je treba sestaviti tako, kot je opisano v tem priročniku. Medtem ko je izdelek v uporabi, je treba občasno zategniti ohlapne vijačne povezave. Če je treba premikati predmete po stanovanju, morate pred premikanjem izdelek popolnoma sprostiti z bremena (ležišča). Da bi preprečili poškodbe obstoječih nosilcev, je treba izdelek pred premikanjem dvigniti. Pohištvo ne sme biti izpostavljeno stiku z vodo. Brisanje prahu iz izdelka je treba opraviti z rahlo vlažno mehko krpo. Da bi preprečili deformacijo delov in spremembo barve izdelkov, pohištva ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo.

Medtem ko je izdelek v uporabi, je PREPOVEDANO:

- nameščati pohištvo v bližini grelnih naprav, blizu surovih sten in v prostorih z relativno vlažnostjo nad 70 %;
- segrevati elementov pohištva na temperaturo, višjo od 40 C;
- med sestavljanjem in uporabo kompleta izdelkov stopati na vodoravne ščite in okna;
- uporabljati kemičnih čistil za čiščenje pohištva;


Garancija proizvajalca.

1. Garančijski rok za uporabo izdelka - 24 mesecev od datuma prodaje. V garančijskem roku proizvajalec zagotavlja popravilo ali zamenjavo izdelkov, če uporabnik ni kršil pravil uporabe.
2. Reklamacije mora potrošnik vložiti neposredno pri trgovski organizaciji, v kateri je bilo pohištvo kupljeno, pri čemer mora predložiti "Navodila za uporabo" in kopijo potrdila o prodaji.
3. Izdelek, bočna omara 3D2S, ki je del sklopa "JAZZ", izpolnjuje 2 zahteve standarda GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.
4. Življenska doba pohištva je 5 let.
5. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi izdelka, ne da bi pri tem ogrozil njegove zahteve glede zasnove in uporabe.
6. Za sestavljanje izdelkov je priporočljivo pritegniti usposobljeno osebje. To je pomembno! Navodila shranite za primer ponovne montaže pohištva ali reklamacije. Pri uveljavljanju reklamacije uporabite zapis iz navodila.


Koda	Dimenzijs				paket	
			*			
52	900	387	32	1	1/5	1/5
53	900	371	16	1	1/5	1/5
57	900	371	16	2	1/5	1/5
81	898	335	16	1	1/5	1/5
95	1741	394	32	1	3/5	3/5
96	1741	394	32	1	3/5	3/5
165**	896	184	16	1	2/5	2/5
176	320	100	16	1	3/5	3/5
177	320	100	16	1	3/5	3/5
190	842	100	16	1	3/5	3/5
208	446	612	16	2	4/5	4/5
218*	896	340	16	1	-	5/5
228	896	340	16	1	5/5	-
269	900	70	16	1	3/5	3/5
272	900	60	16	2	1/5(3/5)	1/5(3/5)
278	900	116	16	1	3/5	3/5
315	872	325	2,5	1	4/5	4/5
344	926	754	2,5	1	4/5	4/5
345	926	803	2,5	1	4/5	4/5

A1	22	A2	22	C1	8x35	34
S5	12	G	1,5x26	I	40	1
R24	4	Q	7x50	E1	6	2
P1	4	N1	320 MM	E6	4	
Z10	1	L1	300	D1	6	2
R27	10	R102	5,0x13	R23	16	M4
R3	15	S3	3,5x16	K6-1	12	M4x22
				B5	2	4
					10x50	1
					U	1

I




II




S5

III



C



IV

