



JESI 120



498



Návod k použití.

Při nákupu rozbaleného výrobku se doporučuje zkontrolovat jeho kvalitu a kompletnost v obchodě. Montáž výrobku by měla být provedena způsobem popsáním v tomto návodu. Během provozu výrobku je třeba pravidelně dotahovat uvolněné šroubové spoje. Pokud je nutné před stěhováním přemístit předměty po bytě, měli byste výrobek zcela uvolnit z nákladu (matrace). Aby nedošlo k poškození stávajících podpěr, měl by být výrobek před přemístěním zvednut. Nábytek by neměl být vystaven kontaktu s vodou. Prach z výrobku by měl být odstraňován mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Abyste zabránili deformaci dílů a změně barvy výrobků, neinstalujte nábytek na přímém slunečním světle.

V době, kdy je výrobek v provozu, je ZAKÁZÁNO:

- instalovat nábytek v blízkosti topných zařízení, v blízkosti neopracovaných stěn a v místnostech s relativní vlhkostí vyšší než 70 %;
- zahřívat díly nábytku na teplotu vyšší než 40 C;
- stoupat na vodorovné štíty a okna během montáže a používání sady výrobků;
- používat chemické čisticí prostředky na čištění nábytku; záruka výrobce.

1. Záruční doba použití výrobku – 24 měsíců od data prodeje. Během záruční doby výrobce zaručuje opravu nebo výměnu výrobků, pokud uživatel neporušil provozní předpisy.

2. Reklamáce by měl spotřebitel uplatnit přímo u obchodní organizace, ve které nábytek zakoupil, a předložit „Návod k použití“ a kopii prodejního dokladu.

3. Výrobek Sideboard 120, který je součástí sady „JAZZ“, splňuje 2 požadavky GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.






4. Doba životnosti nábytku – 5 let.



5. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v konstrukci výrobku, aniž by byly ohroženy jeho konstrukční požadavky a požadavky na používání.


6. K montáži výrobků se doporučuje přibrat kvalifikovaný personál.

Je to důležité! Návod si uschovejte pro případ opětovné montáže nábytku nebo reklamáce. Při reklamaci použijte zápis z návodu.








Kód	Rozměr				balíček
1	1200	600	22	1	1/1
2	976	400	16	1	1/1
3	976	100	16	1	1/1
4	472	440	32	2	1/1

A1  13	A2  13	C1  8x35 12
S5  9	N1  4	





IV



max.
5 kg

max.
5 kg

