


JESI 3D2S



Návod na použitie.

Pri kúpe rozbaleného výrobku sa odporúča skontrolovať jeho kvalitu a kompletnosť v obchode. Zostavenie výrobku by sa malo vykonať podľa popisu v tejto príručke. Počas prevádzky výrobku by sa mali uvoľnené skrutkové spoje pravidelne dotahovať. Ak je potrebné premiestniť predmety po byte, pred sťahovaním by ste mali výrobok úplne uvoľniť od záťaže (matraca). Aby sa zabránilo poškodeniu existujúcich podpier, výrobok by sa mal pred premiestnením zdvihnúť. Nábytok by nemal byť vystavený kontaktu s vodou. Výrobok by sa mal oprašovať mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Aby ste zabránili deformácii dielov a zmene farby výrobkov, neinštalujte nábytok na priamom slnečnom svetle.

Kým je výrobok v prevádzke, je ZAKÁZANÉ:

- Nábytok inštalovať v blízkosti vykurovacích zariadení, v blízkosti surových stien a v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %

- Vyhriať prvky nábytku na teplotu vyššiu ako 40 °C

- Stúpať na vodorovné štíty a okná počas montáže a používania súpravy výrobkov

- Používať chemické čistiace prostriedky na čistenie nábytku; záruka výrobcu

1. Záručná doba používania výrobku – 24 mesiacov od dátumu predaja. Počas záručnej doby výrobca zaručuje opravu alebo výmenu výrobkov, ak používateľ neporušil prevádzkové predpisy.

2. Reklamáciu by mal spotrebiteľ uplatniť priamo v obchode, v ktorom bol nábytok zakúpený, pričom predloží „Návod na použitie“ a kópiu dokladu o kúpe. 3. Výrobok Sideboard D S, ktorý je súčasťou súpravy „JAZZ“, spĺňa požiadavky normy GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.



4. Životnosť nábytku – 5 rokov.


5. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v konštrukcii výrobku bez toho, aby boli ohrozené jeho konštrukčné a aplikačné požiadavky.











6. Na montáž výrobkov sa odporúča privolať kvalifikovaný personál.










Je to dôležité! Návod si uschovajte pre prípad opätovnej montáže nábytku alebo reklamácie. Pri reklamácií použite zápis z návodu

Kód	Rozmer				Balik
1	800	660	22	1	2/2
2	800	660	22	1	2/2
3	800	430	22	1	2/2
4	1286	120	16	2	1/2
5	732	120	16	2	1/2
6	726	116	16	2	1/2
7	726	116	16	2	1/2
8	726	100	16	2	1/2
9	726	100	16	2	1/2
10	732	70	16	2	1/2





A1.0  5x28 24	A2  15x13 24
C1  8x35 16	C6  8x24 8
I  S4 1	N1  8
M35  M6x25 16	R102  3,5x16 28
S5  Ø18 8	Z9  650 1



1**x2****A1.0**


5x28

12

A2


15x13

12

C1


8x35

8









C6

8x24

8

N1

8

**2****x2****A1.0**


5x28

12

R102





3,5x16

12







Z9

650




1





3
x2






4






5




6



7



8



9

