



# SAFARI 1D



Koda	L, mm	B, mm	H, mm		paket
1	566	335	16	1	1/3
2	566	335	16	2	1/3
3	564	335	16	4	1/3
6	2166	335	16	1	2/3
7	2166	335	16	1	2/3
8	2152	80	25	1	3/3
9	2152	80	25	1	3/3
10	600	80	25	1	3/3
12	436	2028	16	1	2/3
13	1354	592	2,5	1	2/3
14	750	592	2,5	1	2/3
25	566	55	16	1	2/3

Pri uporabi pohištva je prepovedano:

- postavljati pohištva v bližino grelnih naprav in ob vlažne stene ter v prostore z relativno vlažnostjo nad 70 %;
- temperatura ogrevanja pohiščenih elementov ne sme presegati + 40 °C;
- med sestavljanjem in uporabo pohištva ne stojte z nogami na vodoravnih ploščah in oknih;
- za čiščenje pohištva ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev;
- ne sme biti izpostavljen vodi.

VONJ.

Novo pohištvo lahko oddaja vonj po materialih, iz katerih je izdelano. Vonj se lahko ohrani do tri tedne po namestitvi. Da bi zmanjšali intenzivnost vonja, je priporočljivo, da:

- pri oblazinjenem pohištvu - izdelek posesajte in prezračite prostor.



Ponovite 3-4-krat na dan.





-pri omarah - obrišite s krpo, navlaženo z blagim detergentom, obrišite s čisto, suho krpo in prezračite prostor ter najprej odprite vsa vrata in predale izdelka.


Ponovite 3-4-krat na dan. Pomembno! Navodila shranite za primer ponovnega sestavljanja pohištva ali reklamacij. Pri vložitvi reklamacije uporabite oznake, ki so navedene v navodilih.

OPOZORILO! Padec kosa pohištva lahko zaradi zdrsa povzroči hude ali smrtne poškodbe. VEDNO pritrdite ta kos pohištva na steno z pritrdilnimi elementi. Za opečne in betonske stene se uporablja vgrajeni zatič. Za pritrditev na steno uporabite pritrdilne elemente, primerne za material stene; če niste prepričani, katera vrsta pritrdilnih elementov je primerna za material stene, se obrnite na strokovnjaka ali specializirano trgovino. Za pritrdilne elemente je na koncu odgovoren izvajalec montaže. Za dodatno zmanjšanje tveganja hudih telesnih poškodb in smrti zaradi padca pohištva:




- Najtežje predmete položite v spodnji predal.
- Težkih predmetov ne postavljajte na zgornji del predala.
- Nikoli ne dovolite otrokom, da plezajo po predalih, vratih ali policah.
- Pohištvo uporabljajte v skladu s predvidenim namenom























	<b>A1.0</b>  5x28	<b>A2</b>  15x13	<b>A9</b>  L-47,4	<b>B5</b>  10x50
	22	26	2	1
	<b>C1</b>  8x35	<b>D1</b>  4	<b>E2</b>  4	<b>G</b>  1,5x26
	29			36
	<b>H63</b>  1	<b>M4</b>  M4x22	<b>N1</b>  3x30	<b>P1</b>  Ø5
		2	4	16
	<b>Q</b>  1,5x7	<b>R3</b>  3x20	<b>R5</b>  3x30	<b>R23</b>  6,3x13
	2	2	4	8
	<b>R102</b>  3,5x16	<b>S3</b>  10	<b>S5</b>  Ø18	<b>U</b>  130x35x15
		2	18	1
	<b>V16</b>  80x25x15			
	2			




















**1****2**


**3****4**

G	N1	R3	S3
1,5x26 36	36	4 3x20	2







**5**

**6**

**7**

<b>A1.0</b> 5x28 10	<b>A2</b> 15x13 4	<b>A9</b> L-47,4 2	<b>C1</b> 8x35 4
<b>R5</b> 3x30 4	<b>V16</b> 80x25x15 2		

**8**

<b>D1</b> 4	<b>R23</b> 6,3x13 8
----------------	---------------------------

