

Navodila za uporabo

Priporočljivo je, da ob nakupu razpakiranega izdelka v trgovini preverite njegovo kakovost in popolnost. Izdelek je treba sestaviti tako, kot je opisano v tem priročniku.

Medtem ko je izdelek v uporabi, je treba občasno zategniti ohlapne vijačne spoje.

Če je treba premikati predmete, po stanovanju, morate pred premikanjem izdelek popolnoma sprostiti z bremena (ležišča). Da bi preprečili poškodbe obstoječih nosilcev, je treba izdelek pred premikanjem dvigniti. Pohištvo ne sme biti izpostavljeno stiku z vodo.

Brisanje prahu na izdelku je treba opraviti z rahlo vlažno mehko krpo.

Da bi preprečili deformacijo delov in spremembo barve izdelkov, pohištva ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo.

Medtem ko je izdelek v uporabi, je **PREPOVEDANO**:





- nameščati pohištvo v bližini grelnih naprav, blizu surovih sten in v prostorih z relativno vlažnostjo več kot 70 %;
- segrevati elementov pohištva na temperaturo, višjo od 40 C;
- med sestavljanjem in uporabo kompleta izdelkov stopati na vodoravne ščite in okna;
- uporabljati kemičnih čistil za čiščenje pohištva.

Garancija proizvajalca























1. Garancijski rok za uporabo izdelka - 24 mesecev od datuma prodaje. V garancijskem roku proizvajalec zagotavlja popravilo ali zamenjavo izdelkov, če uporabnik ni kršil pravil uporabe.
2. Reklamacije mora potrošnik vložiti neposredno pri trgovski organizaciji, v kateri je bilo pohištvo kupljeno, pri čemer mora predložiti "Navodila za uporabo" in kopijo potrdila o prodaji.
3. Izdelek, ki je del kompleta, izpolnjuje zahteve državni standardi 16371-93, TR TS 025/2012.
4. Življenjska doba pohištva - 10 let.
5. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi izdelka, ne da bi pri tem ogrozil njegove zahteve glede zasnove in uporabe.
6. Za sestavljanje izdelkov je priporočljivo vključiti usposobljeno osebje.

To je pomembno! Navodila shranite za primer ponovne montaže pohištva ali reklamacije. Pri uveljavljanju reklamacije uporabite zapis iz navodila.

OTILIA 1D1W-60



№	DOLŽINA MM.	ŠÍŘINA MM.	GLOBINA MM.		PAKET
1	566	335	16	1	1/4
2	566	335	16	2	1/4
3	564	335	16	1	1/4
4	564	325	6	3	1/4
6	2166	335	16	1	2/4
7	2166	335	16	1	2/4
8,9	2152	80	25	2	3/4
10	600	80	25	1	3/4
11	1294	436	18	1	2/4
12	436	730	18	1	2/4
25	566	55	16	1	3/4
13	1374	592	2,5	1	4/4
14	730	592	2,5	1	4/4

A1  22	A2  26	S5  18	C1  8x35 29	G  1,5x26 36	S3  2	R3  3x20 2
A9  2	D1  4	R23  6,3x13 8	E2  4	Ri2  3,5x16 8	B5  10x50 1	S6  1
V5  2	R5  3x30 4	H19  2	M12  M4x25 4	P4  12	N1  4	Q  3
P1  4				IV 