


CARA 2






A0	C0	C2	C7	T0
Ø8x30			16 mm	
x32	x8	x12	x12	x4



650x682

1	649	650	16	x1	1/1
2	650	650	16	x1	1/1
3	160	650	16	x2	1/1
4	650	98	16	x2	1/1
5	445	100	16	x4	1/1
					1/1



SK

Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku. Vážení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplnili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predložili reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo balíka alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v každom balení a návod na montáž nábytku, v ktorom označíte poškodenú časť.

CZ

Povrch nábytku čistíte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku. Vážení zákazníci, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předložte reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.

HR

Površinu namještaja treba čistiti samo sredstvima za njegu namještaja. Poštovani kupci za reklamaciju, ispunite obrazac za reklamacije dostupan na prodajnim mjestima uz naznaku reklamacijske kartice (sadrži datum proizvodnja i broj pakera ili promjena paketa) priložen uz svaki paket, kao i upute za montažunamještaja, na kojem Vas molimo da označite oštećeni element.

HU


A bútor felületét csak bútorápoló szerekkel szabad tisztítani. Tisztelt Ügyfelünk, panaszával! Kérjük, töltse ki az értékesítési pontokon elérhető reklamációs űrlapot a panaszártya megjelölésével (a dátumot tartalmazza a csomagoló gyártása és száma vagy a csomagcsere) minden csomaghoz mellékelve, valamint a beszerelési útmutatóbútor, amelyen kérjük a sérült elem megjelölését.

SI

Površino pohištva čistite samo s sredstvi za nego pohištva. Spoštovani kupec, prosimo, da za reklamacijo izpolnite reklamacijski obrazec, ki je na voljo na prodajnih mestih, in navedite reklamacijski karton (z datumom izdelave in številko embalaže ali spremembe embalaže), ki je priložen vsakemu paketu ter navodila za montažo pohištva, na katerih vas prosimo, da označite poškodovani artikel.

RO

Suprafata ei trebuie sa fie curătată numai cu substantive destinate pentru curăţarea mobilei. Stimate Cumpărător, în caz de reclamație vă rugăm să completați formularul de reclamație pe care îl puteți lua de la punctul de vânzare și pe care îl veți prezenta împreună cu Cartela de Garanție (care conține data producției și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însoțită la fiecare ambalaj, precum și instrucțiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcați elementul deteriorat.



SK

Pripevnenie na stenu. Prosím, nezbierajte nábytok, ak sú jeho prvky poškodené. Pred montážou je potrebné dôkladne prezrieť jednotlivé prvky nábytku. V prípade ich poškodenia je potrebné nahlásiť ich spolu s fotodokumentáciou pre posúdenie reklamácie a prijatie vhodných opatrení.

CZ

Přípevnění ke stěně. Prosím, nesbírejte nábytek, pokud jsou jeho prvky poškozené. Před montáží je nutné pečlivě prohlédnout jednotlivé prvky nábytku. V případě jejich poškození je třeba je nahlásit spolu s fotodokumentací pro posouzení reklamace a přijetí vhodných opatření.

HR

Montaža na zid. Molimo nemojte skupljati namještaj ako su njegovi dijelovi oštećeni. Prije montaže potrebno je pažljivo pregledati pojedine elemente namještaja. U slučaju oštećenja iste potrebno je prijaviti uz fotodokumentaciju kako bi se reklamacija razmotrila i poduzele odgovarajuće mjere.

HU

A falhoz rögzítés. Kérjük, ne gyűjtse össze a bútorokat, ha azok elemei sérültek. Összeszerelés előtt alaposan meg kell vizsgálni a bútor egyes elemeit. Ha megsérülnek, fényképes dokumentációval együtt be kell jelenteni a panasz mérlegelésére és a megfelelő intézkedések megtételére.


SI

Pritrdite na steno. Ne zbirajte pohištva, če so njegovi elementi poškodovani. Pred montažo je potrebno natančno pregledati posamezne elemente pohištva. V primeru poškodb le-teh je potrebno prijaviti skupaj s fotodokumentacijo, da se reklamacija obravnava in ustrezno ukrepa.














RO

Ataşaţi la perete. Vă rugăm să nu colectaţi mobilier dacă elementele acesteia sunt deteriorate. Înainte de asamblare, este necesar să inspecţaţi cu atenţie elementele individuale ale mobilierului. În caz de deteriorare a acestora, trebuie raportat împreună cu documentaţia foto pentru a lua în considerare reclamaţia şi a lua măsurile corespunzătoare.


1






A0	C2	C7
Ø8x30		16 mm
x32	x12	x12



2




3



2 Pers.

4



C0	T0
x8	x4

