





TICINO


Szék alapja	Háttámla	Bal fül	Jobb fül	Csatlakozó	Tápegység	Távirányító






Hogyan döntsük hátra?



Hogyan lehet lehajtani a lábtartót?



Hogyan kell felemelni?



Hogyan kell leengedni?

