



NERIS

A




Szék alapja

B




Háttámla

C



Csatlakozó

D




Tápegység

E




Távirányító

B



A




D


E

C


Hogyan döntsük hátra?



Hogyan lehet lehajtani a lábtartót?



Hogyan kell felemelni?



Hogyan kell leengedni?

