













# NORTY 1D1S




	DIMENSIONE			COD	PACHET	
1	884	398	16/32	1	N-011	1/1
2	398	369	16	1	N-001	1/1
3	398	339	16	1	N-002	1/1
4	464	400	16/32/32	1	N-012	1/1
5	70	398	30	2	N-013	1/1
6	170	392	16	1	N-008	1/1
7	60	398	16	1	N-009	1/1
8	350	110	16	1	N-004	1/1
9	350	110	16	1	N-005	1/1
10	341	110	16	1	N-006	1/1
11	341	110	16	1	N-007	1/1
12	376	392	16	1	N-003	1/1
13	884	398	16/32	1	N-010	1/1
14	849	416	3	1	N-014	1/1
15	355	332	3	1	N-015	1/1




# 1




# 3











# 2









# 4






**5****7****6****8**

# 9



# 10





#### SK

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátania. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

#### CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

#### HR

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

#### HU

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

#### RO

AVERTIZARE! Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare. Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alege tipul potrivit pentru peretele tău.

#### SI

POZOR! Pohišstvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.