









ESENA



2D 40



Ø8





- pevne dotiahnut
- zatlačiť
- odmerať
- stlačiť
- zabiť
- otočiť - obrátiť



A	B (mm)		C	D
1	1898	340	16	x1 2/2
2	1898	340	16	x1 2/2
3	601	360	16	x1 1/2
4	601	340	16	x1 1/2
5	567	323	16	x1 1/2
6	566	315	16	x4 1/2
7	1913	582	2,5	x1 2/2

A	B (mm)		C	D
8	1911	214	16	x1 2/2
9	1911	380	16	x1 2/2
B1				1/2





A1 15x12 x8		C2 44mm x8		B2 8x30 x12	
FA1 4mm x1		F3 6,3x50 x4		O3 Ø18 x4	
K6 Ø35 x6		J65 128/148 x1		O4 Ø18 x4	
M1 10x10x15 x14		P14 45x20 x4		N1 Ø6 x16	
Y36 75x32x15 x1		S13 300mm x1		DB2 4x25 x2	
D25 4x25 x4		Y37 8x50 x1		Y35 4,2x65 x1	
DA21 4,2x16 x4		D11 3,5x16 x14		D10 3x16 x4	
				R10 Ø10 x4	

Náš nábytok sa musí používať podľa predpisov. Použitie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnou manipuláciou, nepreberá výrobca alebo predajca žiadnu záruku.

POZOR: Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo častí nábytku, špicatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenía.

MONTÁŽ: Pri montáži dodržiavajte náš návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dávajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebudú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problémy s inštaláciou/montážou, kontaktujte náš servisný tím. Ohotne vám poradí a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produkte/dieloch produktu, pri výmene alebo použití dielov/spotrebných materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predajcu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tieto určené výhradne na použitie na stenách z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojací aj zdvesný nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vitaním sa uistite, že sa v oblasti vitania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštalčný technik.

Platí to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajine. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokonalá funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zaťaženie. Na nábytok sa nesmie liezť. Pri neobdobnom použití môže dôjsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri preťažení/nadmernom preťažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ľuďmi, materiálom alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zaisťovala trvalá stabilita.

STAROSTLIVOSŤ: Pokyny pre starostlivosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlivosť o nábytok, aby ste si náš výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebuje váš nábytok dôkladné vyčistenie, môžete handričku navlhčiť trochu vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abrazíva alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytvrdnutie na okolitom vzduchu).

Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému slnečnému žiareniu.



LIKVIDÁCIA


- Pokyny na likvidáciu odpadu -






V záujme ochrany životného prostredia vyhadzujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recyklačných nádob, v žiadnom prípade nevyhadzujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zberných zariadení na recykláciu jednotlivých dielov. Použitý, ale stále funkčný nábytok nie je nutné hneď likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.



1






- A1**
15x12  x4
- C2**
44mm  x4
- B2**
8x30  x8
- K6**
Ø35  x6




2





A1		x4
C2		x4
B2		x4
D10		x4
S13		x1




3






O3
Ø18  **x4**






4




O4
Ø18 x4



5






6




FA1
4mm x1

F3
6,3x50 x4



7













M1
10x10x15 x14

DA21
4,2x16 x4



P14
45x20 x4

D25
4x25 x4






N1
Ø6 x16



9













Y36
75x32x15 x1



Y37
8x50 x1

D11
3,5x16 x2

Y35
4,2x65 x1



10







K6
Ø35  x6









D11
3,5x16  x12

DB2
4x25  x2


J65
128/148  x1

R10
Ø10  x4





L



R

