





Číslo modelu
2312-442-21


Typ:
442

ESENA


80



Ø10mm



Ø10mm



pevne dotiahnut



zatlačit



odmerat




stlačit







zabit



otočit - obrátit



A	B (mm)			C	D
1	801	200	16	x1	1/1
B1					1/1



Y4 35x12		E5 5x11		R5 ø6mm	
Y39 10x50		DB2 4x25		K3 40x46	
Y40 55mm					

Nás nábytok sa musí používať podľa predpisov. Používanie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnej manipuláciou, nepreberá výrobca alebo predajca žiadnu zárukou.

POZOR: Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo časť nábytku, špicatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenia.

MONTÁŽ: Pri montáži dodržiavajte nás návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dôvajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebúdú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problém s inštaláciou/montážou, kontaktujte nás servisný tím. Ochotne vám poradi a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produktoch/dieloch produktu, pri výmene alebo použíti dielov/spotrebnych materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predaču, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tiež určené výhradne na použitie na stenach z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojaci aj závesný nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vitaním sa uistite, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštaláčny technik.

Plati to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajinе. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokončal funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zataženie. Na nábytok sa nesmie liezať. Pri neobornom použíti môže dôjsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri preťažení/nadmernom preťažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ľudmi, materiálom alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zaistila trvalá stabilita.

STAROSTLIVOSŤ: - Pokyny pre starostlosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlosť o nábytok, aby ste si nás výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebuje vás nábytok dôkladné vyčistenie, môžete handričku navlhčiť trochou vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abrazív alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytvrdenie na okolitom vzduchu).

Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému slnečnému žiareniu.


LIKVIDÁCIA

- Pokyny na likvidáciu odpadu -








V záujme ochrany životného prostredia vyhľadujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recyklačných nádob, v žiadnom prípade nevyhľadujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zbernych zariadení na recykláciu jednotlivých dielov. Použitý, ale stále funkčný nábytok nie je nutné hneď likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.

1




Y4	35x12	x2
E5	5x11	x4
R5	ø6mm	x2



2

DB2		x8
4x25		
K3		x4
40x46		



3

