





Číslo modelu  
2312-310-84






Typ:  
310

# ESENA

1D1K



Ø5  
Ø8



pevne dotiahnut



zatlačit



odmerat




stlačit



zabit



otočit - obrátiť




= (6)



= (3) (4)

A	B (mm)			C	D
8	440	580	16	x1	1/1
9	440	214	16	x1	1/1
B1					1/1



A	B (mm)			C	D
1	428	340	16	x1	1/1
2	428	340	16	x1	1/1
3	801	360	16	x1	1/1
4	801	340	16	x1	1/1
5	428	324	16	x1	1/1
6	375	315	16	x2	1/1
7	783	444	2,5	x1	1/1

<b>Y35</b>		<b>4,2x65</b>	<b>x1</b>
------------	--	---------------	-----------

<b>A1</b>		<b>15x12</b>	<b>x6</b>
-----------	--	--------------	-----------

<b>C2</b>		<b>44mm</b>	<b>x6</b>
-----------	--	-------------	-----------

<b>FA1</b>		<b>4mm</b>	<b>x1</b>
------------	--	------------	-----------

<b>F3</b>		<b>6,3x50</b>	<b>x6</b>
-----------	--	---------------	-----------

<b>K6</b>		<b>Ø35</b>	<b>x4</b>
-----------	--	------------	-----------

<b>J65</b>		<b>128/148</b>	<b>x1</b>
------------	--	----------------	-----------

<b>M1</b>		<b>10x10x15</b>	<b>x8</b>
-----------	--	-----------------	-----------

<b>P14</b>		<b>45x20</b>	<b>x5</b>
------------	--	--------------	-----------

<b>D25</b>		<b>4x25</b>	<b>x5</b>
------------	--	-------------	-----------

<b>D11</b>		<b>3,5x16</b>	<b>x10</b>
------------	--	---------------	------------

<b>DA21</b>		<b>4,2x16</b>	<b>x2</b>
-------------	--	---------------	-----------

<b>Y37</b>		<b>8x50</b>	<b>x1</b>
------------	--	-------------	-----------

<b>Y36</b>		<b>75x32x15</b>	<b>x1</b>
------------	--	-----------------	-----------











<b>B2</b>		<b>8x30</b>	<b>x12</b>
-----------	--	-------------	------------

<b>O4</b>		<b>Ø18</b>	<b>x6</b>
-----------	--	------------	-----------

<b>DB2</b>		<b>4x25</b>	<b>x2</b>
------------	--	-------------	-----------

<b>N1</b>		<b>Ø6</b>	<b>x8</b>
-----------	--	-----------	-----------

<b>R10</b>		<b>Ø10</b>	<b>x2</b>
------------	--	------------	-----------



Náš nábytok sa musí používať podľa predpisov. Používanie v rozpore s predpismi môže viesť k vecným škodám a za istých okolností aj k zraneniam osôb. Nábytok nie je hračka. Za škody, ktoré vzniknú používaním proti predpisom alebo nesprávnej manipulácii, nepreberá výrobca alebo predajcu žiadnu zárukou.

**POZOR:** Deti alebo osoby s mentálnym postihnutím sa musia neustále držať mimo časti nábytku, špičatých predmetov, drobných častí a obalových materiálov, pretože hrozí riziko zranenia a/alebo udusenia.

**MONTÁŽ:** Pri montáži dodržiavajte návod na používanie, obsluhu, inštaláciu alebo montáž a dávajte hlavne pozor na výstražné a bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa nebudú dodržiavať predpisy, môže to mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie nábytku/ohrozenie bezpečnosti. Ak by ste mali problém s inštaláciou/montážou, kontaktujte náš servisný tím. Ochotne vám poradí a pomôže. Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Pri zmenách na produkde/dieloch produktu, pri výmene alebo používaní dielov/spotrebnych materiálov, ktoré nepochádzajú od výrobcu/predajcu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody.

Pokiaľ sú k tovaru priložené upevňovacie prvky na stenu, ako sú hmoždinky a skrutky, sú tiež určené výhradne na použitie na stenach z pevných a jednoliatych materiálov. Upevnenie je len tak dobré, ako dobré je spojenie medzi upevňovacím prostriedkom a stenou. Pred upevnením musíte skontrolovať vhodnosť vašej steny pre stojaci aj závesný nábytok a použiť iba vhodné spojovacie prvky. Pred prípadným vitaním sa uistite, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú elektrické vodiče. Nakoniec je za upevnenie na stenu zodpovedný inštaláčny technik.

Plati to aj pre inštaláciu elektrických produktov a ďalšieho stavebno-technického príslušenstva. Montáž/inštaláciu elektrických produktov a tiež ďalšieho dôležitého konštrukčného príslušenstva môže vykonávať iba autorizovaný kvalifikovaný personál. Všetky elektrické a stavebno-technické inštalácie musia byť vykonané v súlade s platnými normami a bezpečnostnými predpismi vo vašej krajinе. Pre svetelné zdroje používajte iba povolenú intenzitu osvetlenia. Pri nedodržaní max. počtu Watt hrozí riziko požiaru v dôsledku prehriatia. Prekrývanie svietidiel nie je povolené z dôvodu rizika požiaru. Dokonalá funkcia nábytku je zaručená iba pri vertikálnej a horizontálnej inštalácii. Dvere sú vopred nastavené, môžu sa ale znova nastaviť na základe miestnych podmienok. Dodržiavajte údaje o hmotnosti pre maximálne zataženie. Na nábytok sa nesmie liezať. Pri neodbornom používaní môže dojsť k prevráteniu nábytku. Aby sa tomu zabránilo, musí byť nábytok neustále zaistený proti prevráteniu. Pri pretažení/nadmernom pretažení (najmä hrajúcimi sa deťmi, ťažmi, materiálov alebo inými nevhodnými vplyvmi) hrozí riziko rozbitia a zranenia. Všetky skrutky a nosné spojovacie miesta by mali byť dotiahnuté po 5 až 6 týždňoch, aby sa zistila trvalá stabilita.

#### STAROSTLIVOSŤ:

- Pokyny pre starostlivosť o nábytok - Dodržiavajte naše pokyny pre správnu starostlivosť o nábytok, aby ste si nás výrobok mohli užívať čo najdlhšie. Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú bavlnenú handričku. Pokiaľ potrebujete vás nábytok dôkladne vyciistiť, môžete handričku novlhčiť trochou vody alebo čistiaceho prostriedku na nábytok a potom vyčistené diely vysušiť. Kovové a sklenené diely sa najlepšie čistia bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na kov a sklo podľa pokynov uvedených na výrobku. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú vhodné na čistenie nábytku. V žiadnom prípade nepoužívajte parné čističe, žieraviny, abraziva alebo iné prostriedky, ktorých účinky nepoznáte. **POZOR:** Vysoko lesklé povrchy sú pri dodávke chránené ochrannou fóliou. Nechajte fóliu na nábytku, kým nebude úplne zmontovaný a zbavený prachu. Vysoko lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách (doba pre následné vytrvdnutie na okolitom vzduchu).

Povrchy nemožno poškodiť ostrými predmetmi a nikdy ich nemôžete vystavovať silnému slnečnému žiareniu.



#### LIKVIDÁCIA

- Pokyny na likvidáciu odpadu -





V záujme ochrany životného prostredia vyhľadujte obalový odpad roztriedený podľa druhu do určených odpadkových/recykláčnych nádob, v žiadnom prípade nevyhľadujte do prírody. Poškodený alebo nepoužiteľný nábytok je možné odoslať do špeciálnych zberných zariadení na recykláciu jednotlivých dielov. Použity, ale stále funkčný nábytok nie je nutné hned likvidovať. Darujte ho napr. charitatívnym organizáciám.

Prajeme vám veľa zábavy s vašim novým nábytkom.


1



A1		15x12	x4
K6		Ø35	x4
B2		8x30	x8



2



A1		x2
C2		x6
B2		x4
Y36		x1
D11		x2

A1

B2

B2

A1

⑤


B2

C2

A1

A1

A1



C2

C2

③

C2

C2

Y36

C2


80%

Y36



D11






3




O4	
Ø18	x6






**4**



5



<b>FA1</b>	4mm	x1
<b>F3</b>	6,3x50	x6







6





A=B










<b>M1</b>		x8
<b>DA21</b>		x2
<b>P14</b>		x5
<b>D25</b>		x5






7





<b>N1</b>		x8
<b>Ø6</b>		
<b>Y37</b>		x1
<b>Y35</b>		x1








8



9



K6		Ø35	x4
D11		3,5x16	x8
DB2		4x25	x2
J65		128/148	x1
R10		Ø10	x2



**10**