







Modell száma:
2312-451-92

Típus:
451

ESENA

80



szorosan meghúzni



benyomni



kimérni




(meg)nyomni




zatlouct



megfordítani - átfordítani



A	B (mm)			C	D
1	700	801	19	x1	1/1
B1					1/1



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy beltéri programunkban szereplő bútor vásárlása mellett döntött, amely kizárólag privát helyiségekben történő használatra készült. Ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát, és figyelmesen olvassa el az alábbi fontos információkat az összeszerelés előtt, valamint tartsa meg ezeket későbbi használat céljából, bárki számára. Bútordarabjainkat rendeltetésszerűen kell használni. A nem rendeltetésszerű használat dologi károkat vag bizonyos körülmények között személyi sérüléseket okozhat. A bútor nem játék. A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget olyan károsodásokért, amelyek a nem rendeltetésszerű használat vagy a helytelen kezelés miatt keletkeztek.

FIGYELEM: Gyerekek és szellemi fogyatékkal élő felnőtteket mindig távol kell tartani bútoralkatrészekről, hegyes tárgyaktól, kisméretű alkatrészekről és csomagolóanyagoktól. Sérülés- és fulladásveszély áll fenn. **ÖSSZESZERELÉS:** Összeszereléskor nézze meg az utasításokat az üzemeltetési, kezelési, telepítési vagy szerelési útmutatóinkban, valamint különösen ügyeljen a figyelmeztetésekre és biztonsági utasításokra. Amennyiben nem tartja be az utasításokat, az személyi sérülést vagy bútorkárosodást eredményezhet/biztonsági kockázattá válhat. Amennyiben felépítéskor/összeszereléskor nehézségei vannak, forduljon szervizcsapatunkhoz. Mindig készséggel állnak rendelkezésére. Az összeszerelést csak szakmailag hozzáértő személyek végezhetik el. A termék/termékrészek módosításai esetén, alkatrészek cseréjekor, illetve nema gyártótól/kereskedőtől származó alkatrészek/fogyóanyagok használatakor a károsodásokért nem vállalunk felelősséget. Ha az áruhoz fali rögzítőeszközök, például dübelek és csavarok vannak mellékelve, azok kizárólag erős és egységes anyagú falakon történő alkalmazáshoz valók. A rögzítés csak úgy megfelelő, amennyire a fal és a rögzítőeszköz közötti kapcsolat. Na csak álló, hanem felfüggesztett bútorok esetén is ellenőrizze azok falra rögzítése előtt, hogy azok erre alkalmasak-e, valamint csak ehhez megfelelő rögzítőeszközöket használjon. Esetleges fűrási munkák esetén bizonyosodjon meg róla, hogy a fürdő területén nincsenek vezetékek. Végezeti a szerelő felelős a falra Ez az történő rögzítésért. elektromos cikkek, valamint más építészeti tartozékok telepítésére is érvényes. Az elektromos cikkek, valamint más, építéshez kapcsolódó tartozékok összeszerelését/telepítését csak arra feljogosított szakemberek végezheti. Minden elektromos és építészeti telepítést az Önök országában hatályos vonatkozó szabványok, illetve biztonsági előírások szerint kell elvégezni. Fényforrások esetén csak megengedett izzóerősségeket állítson be. A maximális teljesítmény be nem tartása esetén a túlmelegedés miatt tűzveszély áll fenn. A tűzveszély miatt az izzót tilos letakarni.

A bútor kifogástalan működőképessége csak függőleges és vízszintes feldíltása esetén biztosított. Az ajtók előzetesen be vannak állítva, de szükség esetén a helyi körülményeknek megfelelően újra beállíthatók/beigazíthatók. Feltétlenül tartsa be a maximális terhelésre vonatkozó súlyadatokat. A bútorokra tilos felmászni. Szakszerűtlen kezelés esetén a bútordarabok felborulhatnak. Ennek megelőzése érdekében a bútorokat mindig biztosítani kell felborulás ellen. Túlterhelés/túlzott igénybevétel esetén (különösen játszó gyerekek, emberek, anyag vagy egyéb szakszerűtlen behatások miatt) törés- és sérülésveszély áll fenn. Minden csavaron, valamint teherhordó kapcsolódási helyen 5-6 hétig utánhúzást kell végezni, a tartósan biztos rögzítés biztosítása céljából.

ÁPOLÁS: -Bútorápolási utasítások- Vegye figyelembe a helyes bútorápolásra vonatkozó utasításainkat, hogy a lehető leghosszabb ideig örömet lelje termékünkben.

Tisztításkor tiszta, száraz, puha pamutkendőt használjon. Ha bútorra alaposabb tisztítást igényel, akkor a kendőt kevés vízzel vagy bútorápoló szerrel megnedvesítheti, végül a megtisztított elemeket szárítsa meg. A fém- és üvegalkatrészeket a legjobb, ha kereskedelmi forgalomban kapható fém- és üvegtisztítóval, a rajtuk szereplő ápolási útmutatásoknak megfelelően tisztítja. A tisztítószerek rendelkeznie kell egyértelmű utalással arra vonatkozóan, hogy a szer bútorápolásra megfelelő. Semmilyen körülmények között se használjon gőzölös tisztítót, se maró, dörzsölő hatású, vagy egyéb olyan szert, amelynek nem ismeri a hatását.


FIGYELEM: A magassfényű felületeket kiszállításkor védőfólia óvja. Ezeket addig hagyja rajta a bútoron, amíg azt teljesen össze nem szerelik, és nem portalanítyák. A magassfényű elemeket, amelyekről eltávolították a védőfóliát, csak 72 óra elteltével (a helyiség levegőjén történő utólagos keményedés ideje) szabad tisztítani vagy használni.

Ne sértse meg a felületeket éles tárgyakkal, és soha ne tegye ki erős napsugárzásnak.










HULLADÉKKEZELÉS: Hulladékkezelésre vonatkozó tudnivalók A környezet védelme céljából a csomagolási hulladékot fajta szerint szétválogatva tegye az arra szolgáló hulladékgyűjtőbe/újrahasznosító konténerbe, ne a természetbe dobja. A sérült vagy használhatatlan bútort arra kijelölt újrahasznosító létesítményben adja le, ahol az egyes alkatrészeit újrahasznosítják. A leselejtezett, de még használható bútorokat nem kell azonnal a hulladékba kidobni. Adományként leadhatja pl. jótékonyági szervezeteknél.






Új bútorához sok örömet kívánunk!

1



E5		x4
5x11		
R5		x2
ø6mm		





Y40 55mm x2

Y39 10x50 x2

