



Număr model :
2312-153-84


Typ:
153

ESENA

2D









- strângere
- introducere prin apăsare
- măsurare
- apăsare
- introducere prin bătaie
- Întoarceți - roțiți



max. 10KG = ④ max. 5KG = ⑤

A	B (mm)			C	D
1	1898	530	16	x1	1/2
2	1898	530	16	x1	1/2
3	900	550	16	x1	2/2
4	900	530	16	x1	1/2
5	866	513	16	x1	1/2
6	1913	882	2,5	x1	2/2
7	1911	296	16	x1	2/2
8	1911	597	16	x1	2/2
L2	860	23	15	x1	2/2
B1					1/2



B1 1/2

A1 15x12		x12	C2 44mm		x12	B2 8x30		x12
FA1 4mm		x1	F3 6,3x50		x6	O3 Ø18		x6
K6 Ø35		x8	J65 128/148		x1	O4 Ø18		x6
M1 10x10x15		x18	P14 45x20		x5	R10 Ø10		x4
Y36 75x32x15		x1	L1 30x15mm		x2	DB2 4x25		x2
D25 4x25		x5	Y37 8x50		x1	Y35 4,2x65		x1
DA21 4,2x16		x4	D11 3,5x16		x18	E5 5x11		x4

B2 2/2

L2 860x23x15mm		x1
--------------------------	--	----

Stimăta clientă, stimat client, îți mulțumim pentru achiziția unei piese de mobilier din programul nostru de interior pentru utilizarea exclusivă în încăperi private. Vă rugăm să verificați integralitatea volumului livrării și să citiți cu atenție informațiile importante de mai jos înaintea montajului și să le păstrați pentru utilizarea ulterioară, inclusiv de către terți. Pieselete noastre de mobilier trebuie să fie folosite conform destinației. Utilizarea neconformă destinației poate cauza daune materiale sau în anumite circumstanțe vătămări corporale. Pieselete de mobilier nu sunt jucării. Producătorul sau comerciantul nu își asumă răspunderea pentru daune, care sunt provocate prin utilizarea neconformă destinației sau prin manipularea greșită.

ATENȚIE: Copiii și persoanele cu handicap psihic trebuie să fie ținute întotdeauna la distanță față de piese de mobilier, obiecte ascuțite, piese mici și materiale de ambalaj, există pericolul de vătămare și/sau asfixiere.

MONTAJ: Pentru montaj, vă rugăm să vă orientați după instrucțiunile noastre de funcționare, de operare, de instalare sau de montaj și să respectați în special avertismentele și indicațiile de siguranță. Dacă instrucțiunile nu au fost respectate, acest fapt poate să provoace leziuni la persoane sau daune la mobilier / pot să devină un risc de siguranță. Dacă aveți dificultăți la asamblare / montaj, vă rugăm să contactați echipa noastră de service. Aceasta vă stă alături cu sfaturi și asistență. Montajul poate fi efectuat numai de către persoane calificate. În cazul modificărilor la produs/piese ale produsului, în cazul schimbării, respectiv al înlocuirii pieselor / materialelor de consum, care nu provin de la producător/comerciant, nu se poate prelua nicio răspundere pentru daune.

Dacă marfa include mijloace de montare pe perete, precum dibluri și suruburi, acestea sunt destinate exclusiv pentru utilizarea la pereți din materiale masive și unitare. O fixare este numai așa de bună ca legătura dintre mijlocul de fixare și perete. Vă rugăm să verificați atât în cazul pieselor de mobilier de sine stătătoare cât și al celor suspendate, înainte de fixarea lor, peretele dumneavoastră cu privire la adevararea în acest sens și utilizării numai mijloacele de montare adecvate. Înaintea eventualelor lucrări de găuri, asigurați-vă că nu se află cabluri în zona de găuriere. În final, montatorul este responsabil pentru fixarea sigură de perete. Aceasta privește și instalarea articolelor electrice, precum și celelalte accesorii tehnice constructive. Montarea / instalarea articolelor electrice, precum și a altor accesorii relevante construcțiv trebuie să fie efectuate numai de personal calificat autorizat. Toate instalările electrice, precum și tehnice constructive trebuie să fie executate conform standardelor respective valabile, respectiv normelor de siguranță din țara dumneavoastră. Pentru sursele de lumină vă rugăm să folosiți numai intensitățile admisibile ale corpuriilor de iluminat. În cazul nerespectării numărului max. de Watt există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii. Trebuie să se omită acoperirea corpului de iluminat din cauza pericolului de incendiu. O funcționare perfectă a mobilierului este garantată numai în cazul unei amplasări verticale și orizontale. Ușile sunt ajustate în prealabil, însă trebuie eventual aliniate / reglate din nou în cauza condițiilor locale. Vă rugăm să respectați neapărat indicațiile de greutate privind sarcina maximă. Nu este permis să urcați pe mobilă. În cazul utilizării necorespunzătoare, poate să apară răsturnarea pieselor de mobilier. Pentru a preveni acest fapt, piesele de mobilier ar trebui asigurate întotdeauna împotriva răsturnării. În cazul suprasarcinilor/supraîncărcăturilor (în special prin copii care se joacă, oameni, materiale sau alte acțiuni necorespunzătoare) există pericolul de rupere și leziuni. Toate suruburile, precum și punctele de îmbinare portante ar trebui strânse din nou după 5 până la 6 săptămâni, pentru a asigura o stabilitate permanentă.

ÎNGRIJIRE:-Indicații de îngrijire a mobiliei- Vă rugăm să尊重ați indicațiile noastre cu privire la îngrijirea corectă a mobiliei, astfel încât să vă bucurați cât de mult posibil de produsul nostru.

Pentru curățare, utilizați o lăveta de bumbac curată, uscată și moale. Dacă mobilierul dumneavoastră necesită o curățare temeinică, puteți să umeziți lăveta cu puțină apă sau soluție de curățare a mobiliei și apoi să usageți elementele curățătoare. Cel mai bine curățați piesele din metal și sticlă cu soluții de curățare a metalului și a sticlei uzuale din comerț conform instrucțiunilor de îngrijire de pe acesta. Soluțiile de curățare trebuie să poarte o indicație clară că sunt adecvate pentru îngrijirea mobiliei.

În niciun caz nu folosiți apărate de curățare cu abur, precum și substanțe caustice, dbravie sau alte substanțe al căror efect nu îl cunoașteți.



ATENȚIE: Suprafetele lucioase sunt protejate printr-ofolie la livrare. Lăsați-o pe mobilă, până când este montată complet și curățată de praf. Elementele lucioase, de pe care s-a îndepărtat folia de protecție pot fi curățate și folosite abia după 72 ore (temp pentru întărire ulterioară la aerul din încăperă). Nu deteriorați suprafetele cu obiecte ascuțite și în niciun caz nu le expuneți radiației solare puternice.

ELIMINARE -Indicații privind eliminarea deșeurilor- De dragul mediului înconjurător, vă rugăm să eliminați deșeurile de ambalaj pe sortimente în tomboanele de deșeuri/reciclare prevăzute în acest scop și nu în natură. Pieselete de mobilier deteriorate sau inutilizabile pot fi predate la centre de reciclare speciale în scopul reciclării pieselor individuale.

Pieselete de mobilier scoase din uz, dar încă funcționale nu trebuie eliminate imediat. Donați-le, de exemplu, la organizații caritabile.

Sperăm să vă bucurați de nouul dumneavoastră mobilier.

1



L1
30x15mm x2










A1
15x12 mm x6

C2
44mm x6



B2
8x30 mm x8

K6
Ø35 x8




E5
5x11 mm x4






2




A1	15x12	x6
C2	44mm	x6
B2	8x30	x4






3**O3** Ø18 x6




4




O4 Ø18 x6




5





6


FA1	4mm	x1
F3	6,3x50	x6



7





A=B




DA21

M1	
10x10x15	x18
DA21	
4,2x16	x4
P14	
45x20	x5
D25	
4x25	x5



8














Y36
75x32x15 x1

Y37
8x50 x1



D11
3,5x16 x2

Y35
4,2x65 x1


L2
860x23x15mm x1





9



K6		Ø35	x8
D11		3,5x16	x16
DB2		4x25	x2
J65		128/148	x1
R10		Ø10	x4



10**L****R**