










Številka modela:
1100-112-84


Tip
112

ESENA

110



A	B (mm)		C	D
1	1100	650	16	x1 1/1
2	1026	578	16	x1 1/1
3	449	120	16	x2 1/1
4	449	104	16	x2 1/1
5	449	120	16	x2 1/1
6	449	104	16	x2 1/1
7	1026	100	16	x2 1/1
8	546	100	16	x2 1/1
B1				1/1



A1 15x12  x24	C2 44mm  x24	B2 8x30  x20
FA1 4mm  x1	F3 6,3x50  x8	O3 Ø18  x4
P11 Ø15  x8	F4 7x28  x8	

Poštovana stranka, zahvaljujemo se vam za nakup pohištva iz našega notranjega programa za izključno uporabo v zasebnih prostorih. Prosimo, da preverite popolnost obsega dobave in pred namestitvijo natančno preberete naslednje pomembne informacije ter jih shranite za poznejšo uporabo, tudi s strani tretjih oseb. Naše pohištvo je treba uporabljati v skladu s predpisi. Uporaba v nasprotju s predpisi lahko povzroči materialno škodo in v določenih okoliščinah tudi telesne poškodbe. Pohištvo ni igrača. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema jamstva za škodo, ki nastane zaradi uporabe v nasprotju s predpisi ali nepravilnega ravnanja.

OPOZORILO: Otroci ali osebe z motnjami v duševnem razvoju se morajo ves čas izogibati delom pohištva, koničastim predmetom, majhnim delom in embalaži, saj obstaja nevarnost poškodb in/ali zadužitve.

MONTAŽA: Pri sestavljanju upoštevajte naša navodila za uporabo, delovanje, namestitve ali montažo ter bodite posebej pozorni na opozorila in varnostna navodila. Neupoštevanje navodil lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe pohištva/varnostne nevarnosti. Če imate kakršne koli težave pri namestitvi/montaži, se obrnite na našo servisno službo. Z veseljem vam bodo svetovali in pomagali. Namestitev lahko opravi le usposobljeno osebe. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, če so na izdelku/delu/delah izdelka opravljene spremembe ali če so zamenjani ali uporabljeni deli/potrošni material, ki ne izvirajo od proizvajalca/prodajalca. Če so z blagom dobavljeni stenski pritrdilni elementi, kot so zatiči in vijaki, so ti namenjeni samo za uporabo na stenah iz trdnih in homogenih materialov. Pritrditev je tako dobra kot povezava med pritrditvijo in steno. Pred pritrditvijo morate preveriti primernost stene za stoječe in viseče pohištvo ter uporabiti le primerne pritrdilne elemente. Pred vsakim nameščanjem se prepričajte, da v prostoru za dobrodošlico ni električnih žic. Na koncu je za pritrditev stene odgovoren monter.



To velja tudi za vgradnjo električnih izdelkov in drugih gradbeno-tehničnih pripomočkov. Montažo/vgradnjo električnih izdelkov in drugih pomembnih gradbeno-tehničnih pripomočkov lahko izvaja le pooblaščen usposobljen osebe. Vse električne in gradbeno-tehnične instalacije morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi standardi in varnostnimi predpisi v vaši državi. Pri svetlobnih virih uporabljajte le dovoljeno jakost osvetlitve. Neupoštevanje največjega števila vatov lahko povzroči nevarnost požara zaradi pregrevanja. Zaradi nevarnosti požara prekrivanje svetilk ni dovoljeno. Popolno delovanje pohištva je zagotovljeno le pri navpični in vodoravni namestitvi. Vrata so vnaprej nastavljena, vendar jih je mogoče glede na lokalne razmere ponovno nastaviti. Upoštevajte podatke o teži za največjo obremenitev. Na pohištvo se ne sme plezati. Ob nestrokovni uporabi se lahko pohištvo prevrne. Da bi to preprečili, je treba pohištvo vedno zavarovati pred prevrnitvijo. Pri preobremenitvi/preveliki obremenitvi (zlasti zaradi igranja otrok, ljudi, materialov ali drugih neprimernih vplivov) obstaja nevarnost zloma in poškodb. Vse vijake in podporne priključne točke je treba po 5 do 6 tednih zategniti, da se zagotovi trajna stabilnost.

SKRB ZA POHIŠTVO: Da bi v našem izdelku uživali čim dlje, upoštevajte naša navodila za pravilno nego pohištva. Pri čiščenju uporabljajte čisto, suho in mehko bombažno krpo. Če pohištvo potrebuje temeljito čiščenje, lahko krpo navlažite z malo vode ali čistilom za pohištvo in nato očiščene dele posušite. Kovinske in steklene dele je najbolje očistiti s komercialno dostopnimi čistili za kovine in steklo v skladu z navodili na izdelku. Na čistilih mora biti jasno navedeno, da so primerna za čiščenje pohištva. Nikakor ne uporabljajte parnih čistil, kavstičnih sredstev, abrazivnih sredstev ali drugih izdelkov, katerih učinkov ne poznate. **POZOR:** Površine s visokim sijajem so ob dobavi zaščitene z zaščitno folijo. Folijo pustite na pohištvi, dokler ni popolnoma sestavljeno in očiščeno prahu. Predmete s visokim sijajem, s katerih je bila odstranjena zaščitna folija, lahko očistite in uporabite šele po 72 urah (čas za naknadno strjevanje na zunanjem zraku). Površin ne smete poškodovati z ostrimi predmeti in jih nikoli ne smete izpostavljati močni sončni svetlobi.

LIKVIDACIJA: Navodila za odstranjevanje odpadkov -

Za zaščito okolja odpadno embalažo odlagajte ločeno po vrstah v za to namenjene smetnjake/koše za recikliranje in je v nobenem primeru ne odlagajte v okolje. Poškodovano ali neuporabno pohištvo lahko pošljete v posebne zbirne centre za recikliranje posameznih delov. Rabljenega, a še vedno funkcionalnega pohištva ni treba takoj odstraniti. Podarite ga na primer dobrodelnim organizacijam. Želimo vam veliko veselja z novim pohištvom.

1





A1		x8
B2		x4
C2		x12



15x12

8x30





44mm




2





A1		x16
B2		x16
C2		x12
P11		x8







3






O3
Ø18  **x4**




4



5






6





FA1
4mm x1





F3
6,3x50 x8






7




8





10



FA1
4mm  **x1**

F4
7x28  **x8**

