
















AMONI 1D1W1S





paket	koda	dolžina	širina	
1.	1	899**	428	2
	4	1382**	428**	2
	8	442*	408	2
	9	400*	113	1
	10	400*	113	1
	11	386*	113	1
	12	441**	200**	1
		dodatki		1
2.	2	1500**	446*	1
	3	1500**	446*	1
	5	899	100	1
	6	1352*	408	1
	7	442*	398	3
	13	441**	493**	1
	15	1362	454/3	2
	16	396	395/3	1
3.	14	443	1379	1


1.14  x29	1.16  x21	1.17  x25	1.31 84mm  x2	2.68 črna barva  x2	1.30 les barva  x22	1.47 4x25mm  x16
2.69 5x12mm  x16	2.02  x20	2.61  x6	1.9  x5	1.32  x13	1.20  x5	
1.59  x3	1.2  x6	1.85 črna barva  x16	1.5 3,5x16mm  x62	1.62  x2	2.77  400mm x1	
1.7  x4	1.6  x1	1.33 4x50mm  x2	1.36 8x40mm  x2	1.58 60mm  x2	1.49 3,5x30mm  x2	




1




2




3




4 x2




5




6 x2




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20





21






22




23




24








25



26



Pohištvo vedno pritrdite na steno z uporabo opornikov! Za pritrditev na zid uporabite ustrezne zatiče, če niste prepričani katere, se obrnite na strokovnjaka. V končni fazi je za pritrdilne elemente odgovoren monter



Pri uporabi pohištva je prepovedano :

- postavljati pohištva v bližino grelnih naprav in ob vlažne stene, ali v prostorih z relativno vlažnostjo nad 70 %.
- temperatura grelnih elementov pohištva ne sme presegati +40 C
- med sestavljanjem in uporabo pohištva ne smete stati na vodoravnih ploščah in vitrinah
- za čiščenje pohištva ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev
- pohištva ne izpostavljajte vodi

Opozorilo:

- pohištvo vedno pritrdite na steno z omejevalniki
- za montažo na steno uporabite zidne čepke, primerne za material stene, če niste prepričani, se obrnite na strokovnjaka. Za priključne elemente je v končni fazi odgovoren izvajalec montaže.
- upoštevati je treba največje dovoljene obremenitve