



FLOS QN-FC08




1.



2.



3.



1. Nyissa ki az összecukott széket, és helyezze az első lábakat a talapzat nyílásaiba.

2. Húzza szét a hátsó lábakat úgy, hogy a lábakon lévő lyukak egy vonalban legyenek a talapzat lyukaival, majd rögzítse azokat a mellékelt csavarokkal.

3. Húzza be és rögzítse az elülső lábak rögzítéseit a talapzathoz.

Megjegyzés: A széket sík felületre kell helyezni.

A háttámla dőlésszögének beállítása:

1. Üljön bele a székbe úgy, hogy teljesen a háttámlának dől.

2. Helyezze mindkét kezét a kartámaszokra.

3. Helyezze mindkét lábát a padlóra vagy a lábtámaszra.

4. Dőljön hátra, húzza fel a kartámaszokat, és enyhén tolja őket hátrafelé, hogy növelje a háttámla szögét.

5. A háttámla szögének csökkentéséhez húzza fel mindkét kartámaszt felfelé, és tolja őket előre.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• Soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül hozzáférjenek a műanyag csomagoláshoz.

Fulladás- és sérülésveszély áll fenn!

Használat előtt győződjön meg a termék megfelelő stabilitásáról!

• A terméket egyenletes felületre helyezze.

• Vigyázzon az ujjával a termék összecukásakor és szétnyitásakor. Sérülésveszély áll fenn.

• Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően össze van állítva.

A terméket csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni, és nem játék.

• Be kell tartani a maximális, 180 kg-os teherbírást. A terhelési határ túllépése károsíthatja a terméket és/vagy sérülést okozhat.

• A termék egy személy általi használatra készült.

• Minden használat előtt ellenőrizze a terméket, és győződjön meg róla, hogy nem sérült vagy nem túlzottan kopott. A terméket csak hibátlan állapotban szabad használni! Ne használja a terméket, ha látható sérülés van rajta, vagy ha sérülésre gyanakszik.

A háttámla, kartámaszok és lábtámaszok nem használhatók ülőfelületként.

• Ne használja a terméket nyílt tűz közelében.

• Nem vállalunk felelősséget a balesetekért, amelyek a fenti biztonsági utasítások be nem tartásából vagy helytelen használatból adódnak.

• Védeni kell a terméket az extrém időjárási körülményektől, tárolja például védett helyen.

• A nedvesség, eső, hó, fagy és erős napfény károsíthatja a széket. Ne hagyja a nem használt bútort közvetlen időjárási hatásoknak kitéve. Ha hosszú ideig nem használja, védje letakarva, vagy szedje szét és tárolja a beltérben.

TÁROLÁS, TISZTÍTÁS

Ha nem használja a terméket, mindig száraz, tiszta helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

Csak nedves ronggyal tisztítsa, majd törölje szárazra.

FONTOS! Ne tisztítsa durva tisztítószerekkel.

A bútor tárolása télen:

Minden szezon után ellenőrizze a bútort, hogy nem sérült-e meg a védőrétege vagy nem rozsdásodott-e be, és ha szükséges, védje festékkel vagy speciális korróziógátló szerrel.

Mielőtt beltérbe helyezi, győződjön meg arról, hogy a védőburkolat és a bútor teljesen száraz.