










# RIBANA 2D



Kód	Rozmer				Balík
001	1500	451	16	1	1/2
002	470	414	16	2	1/2
003	470	414	16	1	1/2
004	454	415	16	1	1/2
005	454	415	16	1	1/2
006	426	420	16	1	1/2
007	426	420	16	1	1/2
008	1498	60	16	1	2/2
009	502	60	16	1	1/2
017	472	487	2,5	1	2/2
018	472	486	2,5	1	2/2
019	472	487	2,5	1	2/2
070	500	420	18	2	2/2
080	1496	449	44	1	1/2
090	434	60	32	1	1/2
091	434	60	32	1	1/2
Prislušenstvo				1	1/2




<p>26x f1 Ø8x30</p> 	<p>18x r1 15x12</p> 	<p>18x r16 Ø5x24</p> 	<p>8x e1 Ø7x50</p> 
<p>8x d1</p> 	<p>8x k1</p> 	<p>24x p25 Ø3.5x16</p> 	<p>1x f3</p> 
<p>40x l1</p> 	<p>1x p17 Ø6.0x50</p> 	<p>1x n14</p> 	<p>12x s2</p> 
<p>6x n221.01</p> 	<p>4x j8 Ø4x25</p> 	<p>1x z1</p> 	<p>4x a144</p> 
<p>4x b119</p> 	<p>2x c15</p> 	<p>2x n260.01</p> 	




**1**

r1	f1	r16	k1	d1
x14	x18	x6	x8	x4




**2**

r16	p25	n221.01
x12	x6	x6




**3**


r1	f1	p25	a144	j8	b119	c15	d1
x4	x8	x8	x4	x4	x4	x2	x4




4




5







6




7







# 8








# 9





# 10



# 11






# 12








# 13








s2  
x12




# 14

p17	f3	n14	p25
x1	x1	x1	x2







**SK- POZOR!** Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

**CZ- POZOR!** Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou přípevňovací šrouby, protože způsob přípevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

**HR- NAPOMENA!** Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.

U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida.

Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

**HU- FIGYELEM!** Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.

A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.

Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

**RO- AVERTIZARE!** Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare.

Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete.

Alegeți tipul potrivit pentru peretele tău.

**SI- POZOR!** Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne.

V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene.

Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.