











RIBANA 2D



| Kód | Rozmer | | | | Balík |
|---------------|--------|-----|-----|---|-------|
| | | | | | |
| 001 | 2006 | 381 | 16 | 1 | 1/2 |
| 002 | 2006 | 381 | 16 | 1 | 1/2 |
| 003 | 528 | 412 | 16 | 1 | 1/2 |
| 004 | 470 | 376 | 16 | 2 | 1/2 |
| 005 | 470 | 375 | 16 | 2 | 1/2 |
| 006 | 526 | 60 | 16 | 1 | 1/2 |
| 011 | 1619 | 487 | 2,5 | 1 | 2/2 |
| 012 | 433 | 487 | 2,5 | 1 | 2/2 |
| 070 | 500 | 420 | 18 | 1 | 2/2 |
| 078 | 1577 | 500 | 18 | 1 | 2/2 |
| 081 | 524 | 410 | 44 | 1 | 1/2 |
| 092 | 395 | 60 | 32 | 1 | 1/2 |
| 093 | 395 | 60 | 32 | 1 | 1/2 |
| Príslušenstvo | | | | 1 | 1/2 |





| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>22x f1 Ø8x30</p>  | <p>18x r1 15x12</p>  | <p>18x r16 Ø5x24</p>  | <p>4x e1 Ø7x50</p>  |
| <p>6x k1</p>  | <p>2x n221.01</p>  | <p>19x p25 Ø3.5x16</p>  | <p>1x n260.01</p>  |
| <p>1x f3</p>  | <p>6x a144</p>  | <p>6x b119</p>  | <p>1x n14</p>  |
| <p>2x c15</p>  | <p>1x p17 Ø6.0x50</p>  | <p>40x l1</p>  | <p>28x s4</p>  |
| <p>12x s2</p>  | <p>1x z1</p>  | <p>4x j8 Ø4x25</p>  | <p>8x d1</p>  |






3


| | | | |
|-----|-----|------|----|
| c15 | p25 | a144 | j8 |
| x2 | x12 | x6 | x4 |

**4****5****6**


7




8





9



10

















11





12

| | | | | | |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| s2 | p17 | f3 | n14 | s4 | p25 |
| | | | | | |
| x12 | x1 | x1 | x1 | x28 | x2 |







SK- POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ- POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou přípevňovací šrouby, protože způsob přípevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR- NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.

U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida.

Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

HU- FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.

A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.

Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare.

Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete.

Alegeți tipul potrivit pentru peretele tău.

SI- POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne.

V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene.

Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.