


MERIDA



IMPORTANT


VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE A CONTINUA
PRODUSUL PE CARE L-AȚI ACHIZIȚIONAT VĂ VA OFERI MULȚI ANI DE UTILIZARE DACĂ
RESPECTAȚI INSTRUȚIUNILE PENTRU ASAMBLAREA ÎN SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINEREA ȘI
CURĂȚAREA PERIODICĂ A ACESTUIA.

NU UTILIZAȚI DIN NICIUN MOTIV O UNEALTĂ ELECTRICĂ PENTRU A ASAMBLA ACEST
PRODUS. UTILIZAREA ACESTEIA VA INVALIDA ORICE RECLAMAȚIE PE CARE O PUTEȚI AVEA ȘI
AR PUTEA FACE ACEST PRODUS NESIGUR.


ÎN FUNCȚIE DE CANTITATEA DE UTILIZARE A ACESTUI PRODUS, POATE FI NECESAR SĂ
STRÂNGEȚI PRINDERILE DIN CÂND ÎN CÂND. ACEST LUCRU ESTE COMPLET NORMAL PENTRU
ORICE MOBILIER PLAT.

PENTRU CURĂȚARE UTILIZAȚI O CÂRPĂ UMEDĂ (NU UDĂ). ȘTERGĂTOR DE PRAF USCAT ȘI
SOLUȚIE NORMALĂ DE LUSTRUIT MOBILA.


UTILIZAREA DE UNELTE ELECTRICE PENTRU ASAMBLAREA ACESTUI PRODUS VA INVALIDA ORICE
RECLAMAȚIE ȘI POATE DETERIORA ACEST PRODUS, FĂCÂNDU-L NESIGUR.




A		M8* 20 ȘURUB	8x
B		ȘAIBĂ GROVER	8x
C		ȘAIBĂ PLATĂ	16x
D		CHEIE IMBUS	1x
E		M8*30 ȘURUB	16x



(1)x1 x



(2)x1x



(3)x2x



(4)x2x



(5)x4x



(6)x34x




(7)x34x




(8)x34x


UTILIZAREA DE UNELTE ELECTRICE PENTRU ASAMBLAREA ACESTUI PRODUS VA INVALIDA ORICE RECLAMAȚIE ȘI POATE DETERIORA ACEST PRODUS, FĂCÂNDU-L NESIGUR.




1




2



3



4



UTILIZAREA DE UNELTE ELECTRICE PENTRU ASAMBLAREA ACESTUI PRODUS VA INVALIDA ORICE RECLAMAȚIE ȘI POATE DETERIORA ACEST PRODUS, FĂCÂNDU-L NESIGUR.

