


MERIDA



DÔLEŽITÉ

PRED POKRAČOVANÍM SI PREČÍTAJTE.


ZAKÚPENÝ VÝROBOK VÁM BUDE SLŮŽIŤ DLHÉ ROKY, AK BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY NA JEHO BEZPEČNÚ MONTÁŽ A PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU A ČISTENIE.

NA MONTÁŽ TOHTO VÝROBKU V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ NÁRADIE. JEHO POUŽITIE BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEPLATNOSŤ AKÝCHKOLVEK REKLAMÁCIÍ A MÔŽE SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNOSŤ TOHTO VÝROBKU.


V ZÁVISLOSTI OD INTENZITY POUŽÍVANIA TOHTO VÝROBKU MÔŽE BYŤ POTREBNÉ Z ČASU NA ČAS UTIAHNUŤ UPEVNŇOVACIE PRVKY. TO JE NORMÁLNE PRI AKOMKOLVEK NÁBYTKU PRIPRAVENOM NA MONTÁŽ.

NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE VLEHÚ HANDRIČKU (NIE MOKRÚ). SUCHÚ PRACHOVKU A BEŽNÉ LEŠTIDLO NA NÁBYTOK.


POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA PRI MONTÁŽI TOHTO VÝROBKU BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEPLATNOSŤ AKÝCHKOLVEK REKLAMÁCIÍ A MÔŽE POŠKODIŤ TENTO VÝROBOK, ČÍM SA STANE NEBEZPEČNÝM.




A		M8* 20 ŠRÓB	8x
B		PRUŽNÁ PODLOŽKA	8x
C		PLOCHÁ PODLOŽKA	16x
D		IMBUSOVÝ KLÚČ	1x
E		M8*30 ŠRÓB	16x



(1)x1 x



(2)x1x



(3)x2x



(4)x2x



(5)x4x



(6)x34x




(7)x34x




(8)x34x


POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA PRI MONTÁŽI TOHTO VÝROBKU BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEPLATNOSŤ AKÝCHKOLVEK REKLAMÁCIÍ A MÔŽE POŠKODIŤ TENTO VÝROBOK, ČÍM SA STANE NEBEZPEČNÝM.




1




2



3



4



POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA PRI MONTÁŽI TOHTO VÝROBKU BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEPLATNOSŤ AKÝCHKOLVEK REKLAMÁCIÍ A MÔŽE POŠKODIŤ TENTO VÝROBOK, ČÍM SA STANE NEBEZPEČNÝM.

