



NAVODILA



SPLOŠNE INFORMACIJE

Pred uporabo izdelka natančno preberite priložena navodila za uporabo. Odrasli morajo otrokom razložiti pravila uporabe izdelka. Izdelek se sme uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe.

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Če je izdelek predan tretji osebi, morajo biti priložena tudi navodila. Navodila je treba hraniti ves čas uporabe izdelka.

Sestavljanje naj opravi odgovorna odrasla oseba. Izdelek je namenjen izključno za zasebno uporabo.

Izdelek uporabljajte le v skladu z njegovim namenom.

SEZNAM DELOV

Profil #1	2 kos
Profil #2	1 kos
Profil #3	2 kos
Profil #4	2 kos
Cev #5a	1 kos
Cev #5b	1 kos
Cev #6	2 kos
Cev #7	1 kos
Cev #8	1 kos
Cev #9	2 kos
Cev #10	1 kos
Mreža	1 kos
Klin	7 kos
Vijak in podložka A	4 kos
Vijak in podložka B	6 kos
Vijak in podložka C	2 kos
Vijak, podložke in matica D	4 kos
Vrvice	2 kos
Navodila	1 kos

MONTAŽA

Najprej preverite, ali so vsi dostavljeni deli popolni. Če kateri koli del manjka, se obrnite na prodajalca.

Izdelek morata sestaviti dve odrasli osebi. Za lažje spajanje ozkih cevi je priporočljivo rahlo naoljiti spoje pred montažo.

1. Montažo začnite s povezovanjem cevi 5–10 po zgornji shemi. Prepričajte se, da ste cevi pravilno povezali. *Slika 1*
2. Na konstrukcijo pritrdite desni in levi steber (3 in 4).
3. Tkaninske konce mreže natakните na profile stebrov. Mreža naj bo nameščena na zunanji strani zadnjih cevi.
4. Povežite profile prečke (1 in 2) ter jih napeljite skozi tkanino na vrhu mreže.
5. Prečko pritrdite na stebre in zadnje cevi. *Slika 2*
6. S priloženimi vrvicami napnite in pritrdite mrežo na spodnje cevi. *Slika 3*
7. Preden v tla zabijete kline, ki pritrujejo gol, se prepričajte, da je podlaga primerna za uporabo nogometnega gola in zagotavlja zadostno stabilnost.
8. Kline je treba zabiti v zemljo kar se da globoko. Če klinov ni mogoče uporabiti, gol pritrdite na drug način (npr. s peskom napolnjenimi vrečami – niso priložene). Gola ne uporabljajte, dokler ni ustrezno pritrjen na tla!

UPORABA

Gol postavite samo na ravno površino.

Tudi po uporabi naj bo gol še vedno pritrjen, da se prepreči prevračanje.

Izogibajte se izpostavljanju gola neugodnim vremenskim razmeram. Za podaljšanje življenjske dobe izdelka priporočamo, da ga, kadar ni v uporabi, shranjujete na suhem mestu.

Praske in obrabe lahko poškodujejo protikorozijski premaz. Montažo in demontažo izvajajte previdno.

Če se na poškodovani površini pojavi rja, jo čim prej odstranite in površino zaščitite z ustreznim sredstvom.

Redno preverjajte stanje spojev med cevmi in profili.

Čistite samo z blagimi čistilnimi sredstvi.

Izdelek lahko uporabljajo otroci samo pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.

Ne plezajte in se ne obešajte na prečko ali cevi – to lahko povzroči poškodbo izdelka in nevarnost za uporabnika.

OPOZORILO!

Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let. Vsebuje vrvice in majhne dele – nevarnost zadušitve ali zaužitja!

Embalaža ni igrača – hranite jo zunaj dosega otrok zaradi nevarnosti zadušitve!