

GADA

SK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte priložený návod.

Dospelé osoby by mali deťom vysvetliť pravidlá používania výrobku. Používajte len pod dohľadom dospelých osoby. Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku.

Ak je výrobok odovzdaný tretej osobe, je potrebné odovzdať aj návod. Návod je potrebné uchovávať počas celej doby používania výrobku.

Montáž by mala vykonať zodpovedná dospelá osoba. Výrobok je určený výhradne na súkromné použitie.

Používajte iba v súlade s určením

POUŽÍVANIE

Bránku umiestňujte len na rovný povrch. Aj po skončení používania musí zostať bránka ukotvená, aby sa zabránilo jej prevráteniu.

Vyhýbajte sa vystaveniu bránky nepriaznivému počasiu.

Pre predĺženie životnosti výrobku sa odporúča skladovať ho na suchom mieste, keď sa nepoužíva.

Škrabance a odery môžu poškodiť antikoróznú vrstvu. Montáž

a demontáž vykonávajte opatrne.




Ak sa na poškodenom povrchu objaví hrdza, čo najskôr ju odstráňte a ošetríte vhodnými prípravkami.

Pravidelne kontrolujte stav spojov rúrok a profilov. Čistite iba jemnými čistiacimi prostriedkami.

Deti smú výrobok používať iba pod dohľadom zodpovednej dospelých osoby. Nevyliezajte ani sa nevešajte na priečku alebo rúrky – môže dôjsť k poškodeniu výrobku a ohrozeniu používateľa.

UPOZORNENIE!

Tento výrobok nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Obsahuje šnúrky a malé časti – hrozí riziko zadusenía alebo prehltnutia! Obal nie je hračka – uchovávať mimo dosahu detí z dôvodu rizika udusenía!



CZ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte přiložený návod. Dospělé osoby by měly dětem vysvětlit pravidla používání výrobku. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Návod k použití je nedílnou součástí výrobku. Pokud je výrobek předán třetí osobě, je nutné předat také návod. Návod je nutné uchovávat po celou dobu používání výrobku. Montáž by měla provádět odpovědná dospělá osoba. Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití. Používejte pouze v souladu s určením.

POUŽÍVÁNÍ

Branku postavte pouze na rovný povrch. Po použití by branka měla zůstat ukotvena, aby nedošlo k jejímu převrácení. Vyhýbejte se vystavení branky nepříznivým povětrnostním podmínkám. Pro prodloužení životnosti výrobku doporučujeme skladovat jej na suchém místě, pokud se nepoužívá. Škrábance a oděrky mohou poškodit antikoroziní vrstvu. Montáž i demontáž provádějte opatrně. Pokud se na poškozeném povrchu objeví rez, co nejdříve ji odstraňte a ošetřete vhodnými přípravky. Pravidelně kontrolujte stav spojů trubek a profilů. Čistěte pouze jemnými čisticími prostředky. Děti smějí výrobek používat pouze pod dohledem zodpovědné dospělé osoby. Nevylézejte ani se nezavěšujte na příčku nebo trubky – může dojít k poškození výrobku a ohrožení uživatele.

UPOZORNĚNÍ!

Tento výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Obsahuje šňůrky a malé části – hrozí riziko udušení nebo spolknutí! Obal není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí kvůli riziku udušení!

SI

SPLOŠNE INFORMACIJE

Pred uporabo izdelka natančno preberite priložena navodila za uporabo. Odrasli morajo otrokom razložiti pravila uporabe izdelka. Izdelek se sme uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Če je izdelek predan tretji osebi, morajo biti priložena tudi navodila. Navodila je treba hraniti ves čas uporabe izdelka. Sestavljanje naj opravi odgovorna odrasla oseba. Izdelek je namenjen izključno za zasebno uporabo. Izdelek uporabljajte le v skladu z njegovim namenom.

UPORABA

Gol postavite samo na ravno površino. Tudi po uporabi naj bo gol še vedno pritrjen, da se prepreči prevračanje. Izogibajte se izpostavljanju gola neugodnim vremenskim razmeram. Za podaljšanje življenjske dobe izdelka priporočamo, da ga, kadar ni v uporabi, shranjujete na suhem mestu. Praske in obrabe lahko poškodujejo protikorozijski premaz. Montažo in demontažo izvajajte previdno. Če se na poškodovani površini pojavi rja, jo čim prej odstranite in površino zaščitite z ustreznim sredstvom. Redno preverjajte stanje spojev med cevmi in profili. Čistite samo z blagimi čistilnimi sredstvi. Izdelek lahko uporabljajo otroci samo pod nadzorom odgovorne odrasle osebe. Ne plezajte in se ne obešajte na prečko ali cevi – to lahko povzroči poškodbo izdelka in nevarnost za uporabnika.

OPOZORILO!

Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let. Vsebuje vrvice in majhne dele – nevarnost zadušitve ali zaužitja! Embalaža ni igračka – hranite jo zunaj dosega otrok zaradi nevarnosti zadušitve!

RO

INFORMAȚII GENERALE

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare incluse. Adulții trebuie să le explice copiilor regulile de utilizare ale produsului. Produsul trebuie utilizat numai sub supravegherea unui adult. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din produs. Dacă produsul este transmis unei terțe persoane, trebuie să fie însoțit și de instrucțiuni. Instrucțiunile trebuie păstrate pe întreaga durată de utilizare a produsului. Asamblarea trebuie realizată de un adult responsabil. Produsul este destinat exclusiv uzului personal. Folosiți produsul doar conform destinației.

UTILIZARE

Instalați poarta numai pe o suprafață plană. După utilizare, poarta trebuie să rămână fixată pentru a evita răsturnarea. Evitați expunerea porții la condiții meteorologice nefavorabile. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, se recomandă depozitarea într-un loc uscat atunci când nu este utilizată. Zgârieturile și frecările pot deteriora stratul de protecție anticorozivă. Asamblați și dezamblați cu grijă.

Dacă apare rugină pe o zonă deteriorată, îndepărtați-o cât mai curând posibil și tratați suprafața cu un produs adecvat. Verificați periodic starea conexiunilor dintre țevi și profile. Curățați doar cu agenți de curățare blânzi. Copiii pot folosi produsul numai sub supravegherea unui adult responsabil. Nu vă urcați și nu vă agățați de bara transversală sau de țevi – acest lucru poate deteriora produsul și reprezintă un pericol pentru utilizator.

AVERTISMENT!

Acest produs nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Conține șnururi și piese mici – pericol de sufocare sau înghițire! Ambalajul nu este o jucărie – țineți-l departe de copii din cauza pericolului de sufocare!

HR
VŠEOBECNÉ INFORMACE
OPĆE INFORMACIJE

Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte priložene upute za uporabu. Odrasli trebaju djeci objasniti pravila korištenja proizvoda. Proizvod se smije koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe. Upute za uporabu sastavni su dio proizvoda. Ako se proizvod prenosi trećoj osobi, uz njega se moraju priložiti i upute. Upute treba čuvati tijekom cijelog razdoblja korištenja proizvoda. Sastavljanje proizvoda treba obaviti odgovorna odrasla osoba. Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu uporabu. Proizvod koristite isključivo u skladu s njegovom namjenom.

UPORABA

Gol postavite samo na ravnu površinu. Nakon upotrebe gol treba ostati pričvršćen kako bi se spriječilo prevrtanje. Izbjegavajte izlaganje gola nepovoljnim vremenskim uvjetima. Za produljenje vijeka trajanja proizvoda preporučuje se čuvanje na suhom mjestu kada se ne koristi. Oguljotine i ogrebotine mogu oštetiti antikorozivni premaz. Montažu i demontažu obavljajte pažljivo. Ako se na oštećenoj površini pojavi hrđa, što prije je uklonite i zaštitite površinu odgovarajućim sredstvom. Redovito provjeravajte stanje spojeva između cijevi i profila. Čistite samo blagim sredstvima za čišćenje. Djeca smiju koristiti proizvod samo pod nadzorom odgovorne odrasle osobe. Nemojte se penjati niti vješati na prečku ili cijevi – to može oštetiti proizvod i predstavljati opasnost za korisnika.

UPOZORENJE!

Ovaj proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine. Sadrži uzice i sitne dijelove – opasnost od gušenja ili gutanja! Ambalaža nije igračka – držite je dalje od djece zbog opasnosti od gušenja!

HU
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót. A felnőtteknek el kell magyarázniuk a gyermekeknek a termék használatának szabályait. A terméket kizárólag felnőtt felügyelete mellett szabad használni. A használati útmutató a termék szerves részét képezi. Ha a terméket harmadik félnek adják át, a használati útmutatót is mellékelni kell. Az útmutatót a termék teljes használati ideje alatt meg kell őrizni. A termék összeszerelését felelősségteljes felnőttnek kell elvégeznie. A termék kizárólag magánhasználatra készült. Csak rendeltetésszerűen használja!

HASZNÁLAT

A kaput csak egyenes felületre szabad felállítani. A használat után is maradjon rögzítve, hogy ne boruljon fel. Kerülje, hogy a kaput kedvezőtlen időjárási körülményeknek tegye ki. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében tárolja száraz helyiségben, amikor nincs használatban. A karcolások és horzsolások károsíthatják a korróziógátló bevonatot. Az összeszerelést és szétszerelést óvatosan végezze. Ha rozsdásodás jelenik meg a sérült felületen, a lehető leghamarabb távolítsa el, és kezelje megfelelő termékkel. Rendszeresen ellenőrizze a cső- és profilcsatlakozások állapotát. Csak enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A terméket csak felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják gyermekek. Ne másszon fel, és ne lógjon az áthidalón vagy a csöveken – ez a termék sérüléséhez és a felhasználó veszélyeztetéséhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Zsinórokat és apró alkatrészeket tartalmaz – fulladás vagy lenyelés veszélye! A csomagolás nem játék – tartsa távol gyermekektől a fulladásveszély miatt!