

# GANSO TYP 1



SK

**PRED ZAČATÍM SI PREČÍTAJTE POKYNY!  
BUĎTE MIMORIADNE OPATRNÍ!**

## **Bezpečnostné pravidlá**

- Počas používania výrobku je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Tento výrobok nie je hračka a deti by ho mali používať len pod dohľadom dospelých.
- Osoby s mentálnym alebo telesným postihnutím môžu výrobok používať len pod dohľadom opatrovateľa.
- Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie výrobku: 200 kg pre lavicu, 50 kg pre stôl.
- Je zakázané používať výrobok pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok či silných liekov.
- Používajte výrobok rekreačným spôsobom v súlade s jeho zamýšľaným účelom. Nestojte na výrobku ani naň nelezte.
- Nehýbte výrobok, keď sa na ňom nachádzajú ľudia, zvieratá alebo akékoľvek predmety.
- Ak chcete výrobok premiestniť na iné miesto, uchopte ho zospodu za pevné časti nosnej konštrukcie. Buďte opatrní.
- Výrobok musí byť umiestnený na bezpečnom a stabilnom mieste, na pevnom povrchu, najmenej 3 metre od akýchkoľvek zdrojov ohňa, ako je gril, krb, plynový ohrievač atď. Výrobok nesmie byť v blízkosti konárov stromov, šnúr na bielizeň, káblov, elektrických vodičov a iných potenciálne nebezpečných predmetov. Výrobok odporúčame pripevniť k zemi.
- Na výrobok nekladte horúce nápoje (šálky a poháre s horúcimi nápojmi) ani iný ohrievaný riad.
- Výrobok nenechávajte nepripevnený k zemi bez osobitného dozoru. Výrobok by mal byť chránený pred vlhkosťou a silným slnečným žiarením.
- Nevkladajte nohy a ruky medzi prvky výrobku, môže to spôsobiť vážne poranenia.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek, matíc a iných prvkov.
- Neodporúčame, aby používali výrobok tehotné ženy.
- V prípade poruchy nepokračujte v používaní výrobku. Výrobok je zakázané používať, ak spozorujete akékoľvek chyby, ako sú ohyby, praskliny, uvoľnenie a zakrivenie atď.

## **Údržba, zamýšľané použitie výrobku**

1. Farba dreva sa môže mierne líšiť od farby uvedenej na štítku.
2. Výrobok je určený na rekreačné použitie pri teplotách od 10 do 35 stupňov Celzia a pri vlhkosti vzduchu maximálne 65 %.
3. Chráňte výrobok pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami (vietor, dážď, búrka, vysoká vlhkosť, sneh, mráz, silné slnečné žiarenie, vysoká teplota, krupobitie atď.). Výrobok skladujte v interiéri alebo použite špeciálny kryt na nábytok.
4. Ak sú prvky poškriabané, odporúčame použiť špeciálny lak, farbu alebo silikón, aby sa zabránilo korózii.
5. Najprv vykonajte test na neviditeľnej časti výrobku.

6. Pri čistení výrobku používajte mäkkú, vlhkú špongiu s prídavkom mydla. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel ani saponáty. Bieliaci prostriedok môže výrobok poškodiť. Odporúčame pravidelné čistenie od prachu. Po daždi výrobok utrite. Je zakázané používať tlakové umývačky a kefy.
7. Vyhnite sa nadmernému vystaveniu výrobku slnečnému žiareniu. Môže spôsobiť vyblednutie výrobku. Šednutie dreva je prirodzený jav. Nenesieme zaň zodpovednosť.
8. Počas zimy odporúčame výrobok skladovať na suchom mieste. Pred uskladnením výrobok dôkladne vysušte.
9. Z hľadiska dlhodobej údržby skrutky aspoň raz ročne dotiahnite.
10. Mazanie výrobku olejom na dosiahnutie lesklého povrchu dreva je možné, vyžaduje si však špeciálnu a pravidelnú údržbu pomocou profesionálnych výrobkov.

#### Návod na montáž

- Pred začatím montáže si pozorne prečítajte návod, aby ste sa uistili, že máte všetky komponenty uvedené v návode. V prípade chýbajúcich alebo poškodených dielov nepokračujte v montáži. Neskôršie sťažnosti nebudú akceptované. Za poškodenie zmontovaného výrobku nenesieme zodpovednosť.
- Odporúčame, aby výrobok montovali 2 osoby. Pri montáži sa uistite, že je podlaha rovná.
- Počas zhromaždenia venujte zvýšenú pozornosť deťom a ostatným ľuďom v okolí. Výrobok uchovávajte mimo dosahu psov, mačiek a iných zvierat. Súprava obsahuje malé a ostré prvky ktoré môže niekto prehltnúť a spôsobiť si tak poranenie.
- Pri montáži výrobku odporúčame použiť obal ako základňu. To pomáha predchádzať poškriabaniu a iným poškodeniam.
- Uistite sa, že je výrobok kompletne zostavený tak, ako je zobrazené na obrázku. Nezodpovedáme za žiadne škody ani následné straty, ktoré spôsobila nesprávna montáž.
- Na poškodenia spôsobené nesprávnou montážou sa nevzťahuje záruka.
- Pri likvidácii všetkých obalov dbajte na životné prostredie.

Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo na úpravy a zmeny v návode.

## CZ

**PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PROSÍM PŘEČTĚTE POKYNY!  
ZVÝŠENÁ OPATRNOST JE NUTNÁ!**

#### Bezpečnostní pravidla

- Při používání výrobku je nutná zvláštní opatrnost. Výrobek není hračka a děti by jej měly používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Osoby s mentálním nebo fyzickým postižením mohou výrobek používat pouze pod speciálním dohledem svého opatrovníka.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost výrobku – 200 kg pro lavici, 50 kg pro stůl.
- Používání výrobku pod vlivem alkoholu, jiných omamných látek nebo silných léků je zakázáno.
- Výrobek používejte rekreačně, podle určeného účelu. Nestoupejte na něj ani na něj nelezte.
- Nepřemisťujte výrobek, pokud se na něm nachází osoby, zvířata nebo předměty.
- Při přemisťování uchopte výrobek za pevné části nosné konstrukce. Buďte opatrní.
- Výrobek musí být umístěn na bezpečném a stabilním místě, na tvrdém povrchu, minimálně 3 metry od zdrojů ohně, jako je gril, krb, plynové topidlo apod. Musí být mimo dosah větví stromů, šňůr na prádlo, kabelů, elektrického vedení a dalších potenciálně nebezpečných předmětů. Doporučuje se výrobek ukotvit k zemi.
- Na výrobek nepokládejte horké nápoje (hrnky a sklenice s horkými tekutinami) ani jiné zahřáté kuchyňské nádoby.
- Nenechávejte výrobek neukotvený bez dozoru. Měl by být chráněn před vlhkostí a silným sluncem.
- Nevkládejte nohy ani ruce mezi části výrobku – hrozí vážné zranění.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů, matic a dalších částí.
- Používání výrobku se nedoporučuje těhotným ženám.
- V případě vady výrobek dále nepoužívejte. Je zakázáno jej používat, pokud si všimnete jakéhokoliv poškození, jako je ohnutí, praskliny, uvolnění nebo deformace.

## Údržba a určené použití výrobku

1. Barva dřeva se může mírně lišit od barvy uvedené na štítku.
2. Výrobek je určen pro rekreační použití při teplotách od 10 do 35 °C a vlhkosti nepřesahující 65 %.
3. Chraňte výrobek před nepříznivými povětrnostními podmínkami (vítr, déšť, bouřky, vysoká vlhkost, sníh, mráz, silné slunce, vysoké teploty, kroupy apod.). Uchovávejte jej v interiéru nebo používejte speciální kryt na nábytek.
4. V případě poškrábání povrchu doporučujeme použít speciální lak, barvu nebo silikon pro zabránění korozi.
5. Nejprve proveďte test na méně viditelném místě výrobku.
6. Při čištění používejte měkkou vlhkou houbičku s mýdlem. Nepoužívejte čističe na bázi rozpouštědel ani agresivní prostředky. Bělidla mohou výrobek poškodit. Doporučuje se pravidelné utírání prachu. Po dešti výrobek otřete. Používání vysokotlakých čističů a kartáčů je zakázáno.
7. Vyhněte se nadměrnému vystavení výrobku slunečnímu záření – může způsobit vyblednutí. Šednutí dřeva je přirozený jev, za který neneseme odpovědnost.
8. V zimním období doporučujeme výrobek skladovat v suchém prostředí. Před uložením jej důkladně osušte.
9. Pro dlouhodobou údržbu doporučujeme alespoň jednou ročně dotáhnout všechny šrouby.
10. Ošetření výrobku olejováním pro dosažení lesklého povrchu dřeva je možné, vyžaduje však speciální a pravidelnou údržbu pomocí profesionálních přípravků.

## Montážní pokyny

- Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte návod, abyste se ujistili, že máte všechny součástky uvedené v návodu. V případě chybějících nebo poškozených dílů nepokračujte v montáži. Pozdější reklamace nebudou akceptovány. Neodpovídáme za žádné škody na smontovaném výrobku.
- Doporučujeme montáž provádět ve dvou osobách. Během montáže zajistěte rovný povrch.
- Při montáži věnujte zvláštní pozornost dětem a ostatním osobám v okolí. Výrobek držte mimo dosah psů, koček a dalších zvířat. Sada obsahuje malé a ostré díly, které mohou být spolknuty nebo způsobit zranění.
- Doporučuje se použít obal jako podložku při montáži výrobku. Tím se předejde poškrábání a dalšímu poškození.

- Ujistěte se, že je výrobek kompletně smontovaný podle vyobrazení. V případě škod způsobených nesprávnou montáží neneseme odpovědnost za škody ani následné ztráty.
- Škody způsobené nesprávnou montáží nejsou kryty zárukou.
- Při likvidaci obalového materiálu prosím zohledněte životní prostředí.

**Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo na úpravy a změny v návodu.**

## HR

**PROČITAJTE UPUTE PRIJE POČETKA RADA!  
BUDITE POSEBNO OPREZNI!**

## Sigurnosna pravila

- ✓ Tijekom korištenja proizvoda potrebna je posebna pažnja. Proizvod nije igračka i djeca ga trebaju koristiti pod nadzorom odraslih.
- Osobe s intelektualnim ili fizičkim poteškoćama mogu koristiti proizvod samo pod posebnim nadzorom svog skrbnika.
- Nikada ne prekoračujte maksimalno opterećenje proizvoda od 200 kg za klupu, 50 kg za stol.
- Zabranjeno je koristiti proizvod pod utjecajem alkohola, drugih opojnih sredstava i jakih lijekova.
- Koristite proizvod na rekreativan način, prema namjeni. Nemojte stajati ili se penjati na proizvod.
- Ne pomičite proizvod kada su na njemu ljudi, životinje ili bilo koji predmeti.
- Za premještanje proizvoda na drugo mjesto, uhvatite ga ispod za čvrste dijelove nosive konstrukcije. Budite oprezni.
- Proizvod mora biti postavljen na sigurno i stabilno mjesto, na tvrdu površinu, najmanje 3 metra od bilo kojeg izvora vatre kao što su roštilj, kamin, plinski grijač itd. Proizvod se mora držati podalje od grana drveća, konopaca za sušenje rublja, kabela, električnih žica i drugih potencijalno opasnih predmeta. Preporučuje se pričvrstiti proizvod za tlo.
- Ne stavljajte vruća pića na proizvod (šalice i čaše s vrućim napitcima) ili drugi zagrijani kuhinjski pribor.
- Nemojte ostavljati proizvod koji nije pričvršćen za tlo bez posebnog nadzora. Proizvod treba zaštititi od vlage i jakog sunčevog svjetla.
- Ne stavljajte noge i ruke između elemenata proizvoda - to može uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Redovito provjeravajte zategnutost vijaka, matica i drugih elemenata.

- Ne preporučuje se korištenje proizvoda trudnicama.
- U slučaju kvara, nemojte nastaviti s korištenjem proizvoda. Zabranjeno je koristiti proizvod ako primijetite bilo kakve nedostatke, poput savijanja, pukotina, labavljenja i iskrivljenja itd.

### Održavanje, namjenska uporaba proizvoda

1. Boja drva može se neznatno razlikovati od boje prikazane na etiketi.
2. Proizvod je namijenjen za rekreativnu uporabu na temperaturama od 10 do 35 stupnjeva Celzija i vlažnosti ne većoj od 65%.
3. Zaštitite proizvod od nepovoljnih vremenskih uvjeta (vjetar, kiša, oluje, visoka vlažnost, snijeg, mraz, jako sunčevo zračenje, visoka temperatura, tuča itd.). Pohranite proizvod u zatvorenom prostoru ili koristite poseban pokrov za namještaj.
4. Ako su elementi ogrebeni, preporučuje se korištenje posebnog laka, boje ili silikona za sprječavanje korozije.
5. Najprije napravite test na nevidljivom dijelu proizvoda.
6. Prilikom čišćenja proizvoda koristite mekanu, vlažnu spužvu s dodatkom sapuna. Ne koristite sredstva za čišćenje ili deterdžente na bazi otapala. Izbjeljivač može oštetiti proizvod.  
Preporučuje se redovito uklanjanje prašine. Nakon kiše, obrišite proizvod. Zabranjeno je korištenje visokotlačnih peraa i četki.
7. Izbjegavajte prekomjerno izlaganje proizvoda suncu. To može uzrokovati blijedenje proizvoda. Sivljenje drva je prirodan fenomen. Nismo odgovorni za to.
8. Preporučuje se pohraniti proizvod na suhom mjestu tijekom zime. Prije pohrane proizvoda, temeljito ga osušite.
9. Za dugoročno održavanje zategnite vijke najmanje jednom godišnje.
10. Uljenje proizvoda kako bi se dobila sjajna površina drva je moguće, međutim zahtijeva posebno i redovito održavanje korištenjem profesionalnih proizvoda.

### Upute za sastavljanje

- Molimo pažljivo pročitajte upute prije početka sastavljanja kako biste bili sigurni da imate sve komponente navedene u uputama. U slučaju nedostajućih ili oštećenih dijelova, nemojte nastaviti postupak sastavljanja. Naknadne pritužbe neće biti prihvaćene. Nismo odgovorni za bilo kakva oštećenja sastavljenog proizvoda.

- Preporučuje se da sastavljanje obave 2 osobe. Tijekom sastavljanja osigurajte da je pod ravan.
- Tijekom sastavljanja obratite posebnu pozornost na djecu i druge osobe u blizini. Držite proizvod podalje od pasa, mačaka i drugih životinja. Komplet sadrži male i oštre elemente koji se mogu progutati i uzrokovati ozljede.
- Preporučuje se korištenje ambalaže kao podloge tijekom sastavljanja proizvoda. To pomaže u izbjegavanju ogrebotina i drugih oštećenja.
- Provjerite je li proizvod potpuno sastavljen kako je prikazano na slici. Nismo odgovorni za bilo kakva oštećenja ili posljedične gubitke ako je nepravilno sastavljanje uzrokovalo štetu.
- Oštećenja uzrokovana nepravilnim sastavljanjem nisu pokrivena jamstvom.
- Molimo razmislite o okolišu prilikom odlaganja sve ambalaže.

**Uvoznik/proizvođač zadržava pravo izmjene i promjene uputa.**

### HU

**KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ELKEZDENÉ AZ ÖSSZESZERELÉST!  
AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ!!**

### Biztonsági előírások

- A termék használata során különös óvatossággal kell eljárni. A termék nem játék, és gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Értelmi vagy fizikai fogyatékossgal élő személyek kizárólag gondozójuk közvetlen felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Soha ne lépje túl a maximális terhelhetőséget: a pad esetében 200 kg, az asztal esetében 50 kg.
- Tilos a terméket alkohol, tudatmódosító szerek vagy erős gyógyszerek hatása alatt használni.
- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen, szabadidős célra használja. Tilos ráállni vagy felmászni rá!
- Ne mozgassa a terméket, ha azon emberek, állatok vagy bármilyen tárgyak tartózkodnak.
- A termék áthelyezéséhez az alátámasztó szerkezet merev részeinél fogva emelje meg. Kérjük, legyen körültekintő!

- A terméket biztonságos, stabil, kemény felületű helyre kell elhelyezni, legalább 3 méteres távolságra mindenféle tűzforrástól, például grillezőtől, kandallótól, gázmelegítőtől stb. A terméket távol kell tartani a faágaktól, ruhaszárító kötelektől, kábelektől, elektromos vezetékektől és egyéb potenciálisan veszélyes tárgyaktól. Javasolt a termék rögzítése a talajhoz.
- Ne helyezzen forró italokat (csészét vagy poharat) vagy más felhevített edényeket a termékre.
- Kérjük, ne hagyja a terméket külön felügyelet nélkül a talajhoz rögzítve. A terméket védeni kell a nedvességtől és az erős napsugárzástól.
- Ne tegye a lábait vagy kezeit a termék elemei közé – ez súlyos sérüléseket okozhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok, anyák és egyéb elemek szorosságát.
- A termék használata nem ajánlott várandós nők számára.
- Hiba észlelése esetén a termék használatát azonnal abba kell hagyni. Tilos a termék használata, ha bármilyen hibát észlel, például meghajlást, repedést, kilazulást vagy deformációt és hasonlókat.

#### **Karbantartás, a termék rendeltetésszerű használata**

1. A fa színe enyhén eltérhet a címkén feltüntetett árnyalattól.
2. A termék szabadidős célú használatra készült, 10 és 35 °C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 65%-os páratartalom mellett.
3. A terméket védeni kell a kedvezőtlen időjárási körülményektől (szél, eső, vihar, magas páratartalom, hó, fagy, erős napsugárzás, magas hőmérséklet, jégeső stb.). Tárolja a terméket fedett helyen, vagy használjon bútorvédő takarót.
4. Ha a felületen karcolás jelenik meg, ajánlott speciális lakk, festék vagy szilikon használata a korrózió megelőzése érdekében.
5. A felhasználás előtt javasolt a termék egy kevésbé látható részén próbát végezni.
6. A termék tisztításához használjon puha, nedves szivacsot enyhe szappanos vízzel. Ne használjon oldószer alapú tisztítószereket vagy erős vegyszereket! A hipó károsíthatja a terméket. Rendszeres portalanítás ajánlott. Eső után törölje szárazra a terméket. Tilos magasnyomású mosót vagy keféet használni.
7. Kerülje a termék túlzott napsugárzásnak való kitettségét, mivel ez ifakuláshoz vezethet. A fa szürkülése természetes jelenség, így ezért nem vállalunk felelősséget.

8. A termék téli időszakban történő tárolásához száraz helyet ajánlott választani. Tárolás előtt a terméket alaposan meg kell szárítani.
9. Az állapot hosszú távú megőrzése érdekében a csavarokat évente legalább egyszer meg kell húzni.
10. A termék olajozása – a fa fényes felületének elérése érdekében – lehetséges, azonban ez speciális és rendszeres karbantartást igényel professzionális ápolószerek használatával.

#### **Összeszerelési útmutató**

- Kérjük, az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és ellenőrizze, hogy minden, az útmutatóban felsorolt alkatrész rendelkezésre áll. Hiányzó vagy sérült alkatrész esetén ne folytassa az összeszerelést. Későbbi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Az összeszerelt termékben keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget.
- Az összeszereléshez két fő részvétele ajánlott. Ügyeljen arra, hogy a padló egyenletes legyen.
- Az összeszerelés során fordítson különös figyelmet a gyermekekre és a környezetében tartózkodó személyekre. A terméket tartsa távol kutyaiktól, macskáktól és más állatoktól. A csomag kis méretű és éles elemeket tartalmaz, amelyek lenyelése vagy használata sérülést okozhat.
- Ajánlott a csomagolóanyag felhasználása alapként az összeszerelés során, ezzel elkerülhető a termék megkarcolása vagy más sérülése.
- Győződjön meg róla, hogy a termék az útmutatóban látható módon teljesen össze van szerelve. Amennyiben a hibás összeszerelés következtében kár keletkezik, az ebből eredő károkért vagy következményes veszteségekért nem vállalunk felelősséget.
- A hibás összeszerelésből eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- A csomagolás ártalmatlanítása/kidobása során kérjük, vegye figyelembe a környezetvédelmi szempontokat.
- A forgalmazó/gyártó fenntartja a jogot az útmutató módosítására és megváltoztatására.

**RO**  
**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL!**  
**MANIFESTAȚI O PRUDENȚĂ DEOSEBITĂ!**

**Reguli de siguranță**

- În timpul utilizării produsului, trebuie acordată o atenție specială. Produsul nu este o jucărie și trebuie utilizat de copii sub supravegherea unui adult.
- Persoanele cu dizabilități intelectuale sau fizice pot utiliza produsul numai sub supravegherea specială a îngrijitorului lor.
- Nu depășiți niciodată sarcina maximă a produsului 200 kg pentru bancă, 50 kg pentru masă.
- Este interzisă utilizarea produsului sub influența alcoolului, a altor substanțe intoxicante și a medicamentelor puternice.
- Utilizați produsul într-un mod recreativ, conform destinației. Nu stați sau nu vă cățărați pe produs.
- Nu deplasați produsul atunci când pe el se află persoane, animale sau orice alte obiecte.
- Pentru a muta produsul într-un alt loc, prindeți-l de părțile rigide ale structurii de susținere. Vă rugăm să fiți atenți.
- Produsul trebuie amplasat într-un loc sigur și stabil, pe o suprafață dură, la cel puțin 3 metri de orice sursă de foc, cum ar fi grătar, șemineu, încălzitor cu gaz etc. Produsul trebuie păstrat departe de crengile copacilor, cablurile de rufe, cablurile, firele electrice și alte obiecte potențial periculoase. Se recomandă atașarea produsului la sol.
- Nu puneți băuturi fierbinți pe produs (cești și pahare cu băuturi fierbinți) sau alte vase de gătit încălzite.
- Vă rugăm să nu lăsați produsul neatașat la sol fără supraveghere specială. Produsul trebuie protejat împotriva umidității și a luminii solare puternice.
- Nu vă puneți picioarele și mâinile între elementele produsului - poate provoca răni grave.
- Vă rugăm să verificați periodic strângerea șuruburilor, piulițelor și a altor elemente.
- Nu se recomandă utilizarea produsului de către femeile însărcinate.
- În cazul unui defect, nu continuați exploatarea produsului. Este interzisă utilizarea produsului dacă observați orice defecte, cum ar fi îndoituri, fisuri, slăbire și curburi etc.

**Întreținerea, utilizarea prevăzută a produsului**

1. Culoarea lemnului poate diferi ușor de culoarea prezentată pe etichetă.
2. Produsul este destinat utilizării recreative la temperaturi cuprinse între 10 și 35 de grade Celsius și umiditate nu mai mare de 65%.
3. Protejați produsul împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile (vânt, ploaie, furtuni, umiditate ridicată, zăpadă, îngheț, insolație puternică, temperaturi ridicate, grindină etc.). Depozitați produsul în interior sau utilizați o husă specială pentru mobilier.
4. Dacă elementele sunt zgâriate, se recomandă utilizarea unui lac special, vopsea sau silicon pentru a preveni coroziunea.
5. Vă rugăm să efectuați mai întâi un test pe o parte invizibilă a produsului.
6. La curățarea produsului, utilizați un burete moale, umed, cu adaos de săpun. Nu utilizați detergenți sau agenți de curățare pe bază de solvenți. Înălbitorul poate deteriora produsul. Se recomandă îndepărtarea periodică a prafului. După ploaie, vă rugăm să ștergeți produsul. Este interzisă utilizarea de mașini de spălat sub presiune și perii.
7. Evitați supraexpunerea la soare a produsului. Aceasta poate duce la decolorarea produsului. Albirea lemnului este un fenomen natural. Nu suntem răspunzători pentru acest lucru.
8. Se recomandă depozitarea produsului într-un loc uscat în timpul iernii. Înainte de a depozita produsul, uscați-l bine.
9. Vă rugăm să strângeți șuruburile cel puțin o dată pe an pentru întreținerea pe termen lung.
10. Ungerea cu ulei a produsului pentru a obține suprafața lucioasă a lemnului este posibilă, însă necesită o întreținere specială și regulată, folosind produse profesionale.

**Instrucțiuni de asamblare**

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe asamblarea pentru a vă asigura că aveți toate componentele enumerate pe instrucțiuni. În caz de piese lipsă sau deteriorate, nu continuați procesul de asamblare. Reclamațiile ulterioare nu vor fi acceptate. Nu suntem răspunzători pentru nicio deteriorare a produsului asamblat.
- Se recomandă asamblarea cu 2 persoane. În timpul asamblării, asigurați-vă că podeaua este uniformă.

- În timpul asamblării, vă rugăm să acordați o atenție deosebită copiilor și altor persoane din jur. Păstrați produsul departe de câini, pisici și alte animale. Kitul conține elemente mici și ascuțite care pot fi înghițite și pot provoca leziuni.
- Este recomandat să utilizați ambalajul ca bază în timpul asamblării produsului. Acest lucru ajută la evitarea zgârieturilor și a altor deteriorări.
- Asigurați-vă că produsul este complet asamblat, așa cum se arată în imagine. Nu suntem răspunzători pentru nicio deteriorare sau pierdere indirectă, dacă asamblarea incorectă a cauzat deteriorarea.
- Daunele cauzate de asamblarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
- Vă rugăm să luați în considerare mediul înconjurător atunci când aruncați toate ambalajele.

**Importatorul/producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări și schimbări instrucțiunilor.**

**SI**  
**PRED ZĂČETKOM DELA PREBERITE NAVODILA!**  
**BODITE ŠE POSEBEJ PREVIDNI!**

#### **Varnostna pravila**

- Med uporabo izdelka morate biti posebej previdni. Izdelek ni igrača in ga morajo otroci uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
- Osebe z intelektualno ali telesno oviranostjo lahko izdelek uporabljajo le pod posebnim nadzorom skrbnika.
- Nikoli ne prekoračite največje dovoljene obremenitve izdelka: 200 kg za klop, 50 kg za mizo.
- Izdelek je prepovedano uporabljati pod vplivom alkohola, drugih opojnih snovi in močnih drog
- Izdelek uporabljajte v rekreativne namene, kot je predvideno. Na izdelku ne stojte in se nanj ne vzpenjajte.
- Izdelka ne premikajte, če so na njem ljudje, živali ali kakršni koli predmeti.
- Če želite izdelek premakniti na drugo mesto, ga spodaj primite za toge dele nosilne konstrukcije. Bodite previdni.
- Izdelek je treba postaviti na varno in stabilno mesto, na trdo površino, vsaj 3 metre od vseh virov ognja, kot so žar, kamin, plinski grelnik itd. Izdelek mora biti stran od drevesnih vej, vrvi za oblačila, kablov, električnih žic in drugih potencialno nevarnih predmetov. Priporočljivo je, da izdelek pritrdite na tla.

- Na izdelek ne postavljajte vročih pijač (skodelic in kozarcev z vročimi pijačami) ali druge segrete posode.
- Izdelka brez posebnega nadzora ne puščajte neprijetega na tleh. Izdelek je treba zaščititi pred vlago in močno sončno svetlobo.
- Med elemente izdelka ne vstavljajte nog in rok - to lahko povzroči hude poškodbe.
- Redno preverjajte zategnjenost vijakov, matic in drugih elementov.
- Izdelka ni priporočljivo uporabljati nosečnicam.
- V primeru napake ne nadaljujte z uporabo izdelka. Uporaba izdelka je prepovedana, če opazite kakršne koli napake, kot so upogibi, razpoke, zrahljanost in ukrivljenost itd.
- Vzdrževanje, predvidena uporaba izdelka

#### **Vzdrževanje, predvidena uporaba izdelka**

1. Barva lesa se lahko rahlo razlikuje od barve na etiketi.
2. Izdelek je namenjen za rekreacijsko uporabo pri temperaturah od 10 do 35 stopinj Celzija in vlažnosti, ki ni višja od 65 %.
3. Zaščitite izdelek pred neugodnimi vremenskimi razmerami (veter, dež, nevihta, visoka vlažnost, sneg, zmrzal, močno osončenje, visoke temperature, toča ...). Izdelek shranjujte v zaprtih prostorih ali uporabite posebno prevleko za pohištvo.
4. Če se elementi opraskajo, je priporočljivo uporabiti poseben lak, barvo ali silikon za preprečevanje korozije.
5. Najprej opravite preskus na nevidnem delu izdelka.
6. Pri čiščenju izdelka uporabite mehko, vlažno gobo z dodatkom mila. Ne uporabljajte čistil ali detergentov na osnovi topil. Belilo lahko poškoduje izdelek. Priporočljivo je redno odstranjevanje prahu. Po dežju izdelek obrišite. Prepovedana je uporaba tlačnih čistilnikov in krtač.
7. Izdelek ne izpostavljajte preveč soncu. To lahko povzroči, da izdelek zbledi. Sivenje lesa je naravni pojav. Za to ne odgovarjamo.
8. Priporočljivo je, da izdelek pozimi shranjujete v suhem prostoru. Pred shranjevanjem izdelek temeljito posušite.
9. Za dolgoročno vzdrževanje vsaj enkrat na leto zategnite vijake.
10. Oljenje izdelka za doseganje svetleče površine lesa je mogoče, vendar zahteva posebno in redno vzdrževanje s profesionalnimi izdelki.

#### Navodila za sestavljanje

- Pred začetkom sestavljanja natančno preberite navodila in se prepričajte, da imate vse sestavne dele, navedene v navodilih. V primeru manjkajočih ali poškodovanih delov ne nadaljujte z montažo. Kasnejše reklamacije ne bodo sprejete. Za morebitne poškodbe na sestavljenem izdelku ne odgovarjamo.
- Priporočljivo je, da izdelek sestavljata dve osebi. Med sestavljanjem se prepričajte, da so tla ravna.
- Med sestavljanjem bodite posebej pozorni na otroke in druge osebe v bližini. Izdelek hranite stran od psov, mačk in drugih živali. Komplet vsebuje majhne in ostre elemente, ki jih lahko pogoltnejo in povzročijo poškodbe.
- Priporočljivo je, da med sestavljanjem izdelka uporabite embalažo kot podlago. S tem se izognete praskam in drugim poškodbam.
- Prepričajte se, da je izdelek v celoti sestavljen, kot je prikazano na sliki. Ne odgovarjamo za kakršno koli škodo ali posledično izgubo, če je škodo povzročila nepravilna sestava.
- Za poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilne montaže, ne jamčimo.
- Pri odstranjevanju vse embalaže upoštevajte okolje.

**Uvoznik/proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev navodil.**