

GAFNA

SK

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE!

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE SÚ VŠETKY KOMPONENTY SPRÁVNE PRIPOJENÉ A NEPOŠKODENÉ.

MONTÁŽ BY MALA BYŤ VYKONANÁ Dospelou OSOBOU. DETI BY MALI POČAS PROCESU ZOSTAŤ V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI.

VÝROBOK BY SA MAL POUŽÍVAŤ LEN NA ZAMÝŠĽANÝ ÚČEL. AKÉKOL'VEK INÉ POUŽITIE NÁBYTKU MÔŽE VIESŤ K JEHO POŠKODENIU ALEBO ZRANENIU UŽÍVATEĽOV.

NESADAJTE SI ANI NESTOJTE NA KEMPINGOVOM NÁBYTKU. VŠETKY ZAŤAŽENIA ALEBO PREDMETY UMIESTNENÉ NA NÁBYTKU BY MALI BYŤ ROVNOMERNE ROZLOŽENÉ, ABY NEDOŠLO K ICH PREVRÁTENIU ALEBO POŠKODENIU. NÁBYTOK BY MAL BYŤ UMIESTNENÝ NA ROVNOM A TVRDOM POVRCHU.

ODPORÚČAME CHRÁNIŤ VÝROBOK PRED NEPRIAZNIVÝMI POVETERNOSTNÝMI PODMIENKAMI, AKO JE DÁŽĎ, VIETOR, KRUPOBITIE, BÚRKA ATĎ., PRETOŽE MÔŽU POŠKODIŤ NÁBYTOK.

AK SPOZORUJETE AKÉKOL'VEK CHYBY, IHNEĎ PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ.

VÝROBOK ČISTITE MIERNE VLHKOU HANDRIČKOU ALEBO ŠPONGIOM. NEPOUŽÍVAJTE CHEMIKÁLIE ANI KOROZÍVNE LÁTKY.

KEĎ NÁBYTOK NEPOUŽÍVATE, SKLADUJTE HO NA SUCHOM A CHLADNOM MIESTE. PRED USKLADNENÍM SA UISTITE, ŽE JE VÝROBOK DÔKLADNE VYSUŠENÝ.

NÁBYTOK NIE JE HRAČKA A DETI HO MÔŽU POUŽÍVAŤ LEN POD DOHLADOM DOSPELÝCH.

DOVOZCA SI VYHRADZUJE PRÁVO UPRAVIŤ A ZMENIŤ VYŠŠIE UVEDENÉ POKYNY.

BUĎTE OPATRNÍ!

NOSNOSŤ

BOČNÉ STOLY: 20 KG

HORNÝ STÔL: 40 KG

CZ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD!

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE VŠECHNY ČÁSTI JSOU SPRÁVNĚ PŘIPOJENÉ A NEPOŠKOZENÉ.

MONTÁŽ BY MĚLA PROVÁDĚT Dospělá OSOBA. DĚTI BY MĚLY BĚHEM MONTÁŽE ZŮSTAT V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI.

VÝROBEK POUŽÍVEJTE POUZE K ÚČELU, KE KTERÉMU JE URČEN. JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ NEBO VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

NA KEMPINGOVÉM NÁBYTKU NESEDEJTE ANI NESTŮJTE. ZÁTĚŽ NEBO PŘEDMĚTY NA NÁBYTKU BY MĚLY BÝT ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENY, ABY NEDOŠLO K PŘEVRÁCENÍ NEBO POŠKOZENÍ.

NÁBYTEK UMIŠŤUJTE POUZE NA ROVNÝ A TVRDÝ POVRCH.

DOPORUČUJE SE CHRÁNIT VÝROBEK PŘED NEPŘÍZNIVÝMI POVĚTRNOSTNÍMI PODMÍNKAMI, JAKO JE DĚŠŤ, VÍTR, KROUPY, BOUŘKY APOD., KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT JEHO POŠKOZENÍ.

POKUD ZAZNAMENÁTE JAKÉKOLIV ZÁVADY, PŘESTAŇTE VÝROBEK OKAMŽITĚ POUŽÍVAT.

NÁBYTEK ČISTĚTE MÍRNĚ NAVLHČENÝM HADŘÍKEM NEBO HOUBOU. NEPOUŽÍVEJTE CHEMIKÁLIE NEBO KOROZIVNÍ PROSTŘEDKY.

POKUD NÁBYTEK NEPOUŽÍVÁTE, ULOŽTE JEJ NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTĚ. PŘED USKLADNĚNÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE VÝROBEK DŮKLADNĚ SUCHÝ.

NÁBYTEK NENÍ HRAČKA A DĚTI JEJ SMÍ POUŽÍVAT POUZE POD DOHLEDEM Dospělé OSOBY.

DOVOZCE SI VYHRADZUJE PRÁVO UPRAVIT NEBO ZMĚNIT VÝŠE UVEDENÉ POKYNY.

BUĎTE OPATRNÍ!

NOSNOST

20 KG PRO BOČNÍ STOLKY;

40 KG PRO HLAVNÍ STŮL

GAFNA

HR

PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPORABE!

SIGURNOSNA PRAVILA

PRIJE UPORABE PROVJERITE JESU LI SVE KOMPONENTE PRAVILNO POVEZANE I NEOŠTEĆENE. SASTAVLJANJE TREBA OBAVITI ODRASLA OSOBA. DJECA TREBAJU OSTATI NA SIGURNOJ UDALJENOSTI TIJEKOM PROCESA.

PROIZVOD SE SMIJE KORISTITI SAMO ZA PREDVIĐENU NAMJENU. SVAKA DRUGA UPORABA NAMJEŠTAJA MOŽE REZULTIRATI OŠTEĆENJEM ILI OZBILJNIM TJELESNIM OZLJEDAMA.

NE SJEDAJTE ILI STAJTE NA NAMJEŠTAJ ZA KAMPIRANJE. SVI TERETI ILI PREDMETI POSTAVLJENI NA NAMJEŠTAJ TREBAJU BITI RAVNOMJERNO RASPOREĐENI KAKO BI SE IZBJEGLO PREVRTANJE ILI OŠTEĆENJE.

NAMJEŠTAJ TREBA POSTAVITI NA RAVNU I TVRDU POVRŠINU.

PREPORUČUJE SE ZAŠTITITI PROIZVOD OD NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA, KAO ŠTO SU KIŠA, VJETAR, TUČA, OLUJE ITD., JER ONI MOGU OŠTETITI NAMJEŠTAJ.

AKO PRIMIJETITE BILO KAKVE NEDOSTATKE, ODMAH PREKINITE UPORABU.

OČISTITE PROIZVOD KORISTEĆI LAGANO VLAŽNU KRPU ILI SPUŽVU. NE KORISTITE KEMIČALIJE ILI KOROZIVNE TVARI.

KADA SE NAMJEŠTAJ NE KORISTI, POHRANITE GA NA SUHOM I HLADNOM MJESTU. OSIGURAJTE DA JE PROIZVOD TEMELJITO OSUŠEN PRIJE POHRANE.

NAMJEŠTAJ NIJE IGRAČKA, I DJECA GA SMIJU KORISTITI SAMO POD NADZOROM ODRASLIH.

UVOZNIK ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE I PROMJENE GORE NAVEDENIH UPUTA.

BUDITE OPREZNI!

NOSIVOST

20 KG ZA BOČNE STOLOVE;

40 KG ZA GORNJI STOL

HU

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY MINDEN ALKATRÉS Z MEGFELELŐEN CSATLAKOZTATVA VAN, ÉS NINCS MEGSÉRÜLVE.

AZ ÖSSZESZERELÉST FELNÖTTNEK KELL VÉGEZNIÉ. A GYERMEKEK LEGYENEK BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN A FOLYAMAT SORÁN.

A TERMÉKET KIZÁRÓLAG RENDELTETÉSSZERŰEN SZABAD HASZNÁLNI. A BÚTORDARAB ETTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATA KÁROSODÁST VAGY AKÁR SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉST IS OKOZHAT.

A KEMPINGBÚTORRA TILOS RÁÜLNI VAGY RÁÁLLNI. A BÚTORRA HELYEZETT TERHET EGYENLETESEN KELL ELOSZTANI A FELBORULÁS VAGY A SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBÉN.

A BÚTORT VÍZSZINTES, KEMÉNY FELÜLETEN KELL ELHELYEZNI.

AJÁNLOTT A TERMÉKET MEGVÉDENI AZ IDŐJÁRÁS KEDVEZŐTLEN HATÁSAITÓL, PÉLDÁUL ESŐTŐL, SZÉLTŐL, JÉGESŐTŐL, VIHAROKTÓL STB., MIVEL EZEK KÁROSÍTHATJÁK A BÚTORT.

AMENNYIBEN BÁRMILYEN HIBÁT ÉSZLEL, A TERMÉK HASZNÁLATÁT AZONNAL ABBA KELL HAGYNI.

A TERMÉK TISZTÍTÁSÁHOZ HASZNÁLJON ENYHÉN NEDVES RONGYOT VAGY SZIVACSOT. NE HASZNÁLJON VEGYSZEREKET VAGY MARÓ HATÁSÚ ANYAGOKAT.

HASZNÁLATON KÍVÜL A BÚTORT SZÁRAZ, HŰVÖS HELYEN KELL TÁROLNI. TÁROLÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A TERMÉK TELJESEN SZÁRAZ.

A BÚTOR NEM JÁTÉK. GYERMEKEK KIZÁRÓLAG FELNÖTT FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLHATJÁK.

A FORGALMAZÓ FENNTARTJA A JOGOT A FENTI ÚTMUTATÓ MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRE.

LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ!

TEHERBÍRÁS

OLDALSÓ ASZTALOK: 20 KG

FELSŐ ASZTAL: 40 KG

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE!

REGULI DE SIGURANȚĂ

ÎNAINTE DE UTILIZARE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ TOATE COMPONENTELE SUNT CONECTATE CORECT ȘI NU SUNT DETERIORATE.

ASAMBLAREA TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ DE UN ADULT. COPIII TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ LA O DISTANȚĂ SIGURĂ ÎN TIMPUL PROCESULUI.

PRODUSUL TREBUIE UTILIZAT NUMAI PENTRU SCOPUL PENTRU CARE A FOST CONCEPUT. ORICE ALTĂ UTILIZARE A MOBILIERULUI POATE DUCE LA DETERIORĂRI SAU VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE.

NU VĂ AȘEZAȚI SAU NU STAȚI PE MOBILIERUL DE CAMPING. ORICE ÎNCĂRCĂTURĂ SAU OBIECT AȘEZAT PE MOBILIER TREBUIE SĂ FIE DISTRIBUIT UNIFORM PENTRU A EVITA RĂSTURNAREA SAU DETERIORAREA ACESTUIA.

MOBILA TREBUIE AȘEZATĂ PE O SUPRAFAȚĂ PLANĂ ȘI TARE.

ESTE RECOMANDAT SĂ PROTEJAȚI PRODUSUL DE CONDIȚIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE, CUM AR FI PLOAIA, VÂNTUL, GRINDINA, FURTUNILE ETC., DEOARECE ACESTEA POT DETERIORA MOBILIERUL.

DACĂ OBSERVAȚI ORICE DEFECTE, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA.

CURĂȚAȚI PRODUSUL FOLOSIND O CÂRPĂ SAU UN BURETE UȘOR UMED. NU UTILIZAȚI SUBSTANȚE CHIMICE SAU COROZIVE.

ATUNCI CÂND MOBILIERUL NU ESTE UTILIZAT, DEPOZITAȚI-L ÎNTR-UN LOC USCAT ȘI RĂCOROS. ASIGURAȚI-VĂ CĂ PRODUSUL ESTE BINE USCAT ÎNAINTE DE DEPOZITARE.

MOBILIERUL NU ESTE O JUCĂRIE, IAR COPIII ÎL POT UTILIZA NUMAI SUB SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.

IMPORTATORUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ȘI DE A FACE SCHIMBĂRI LA INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS.

ATENȚIE!

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE

20 KG PENTRU MESELE LATERALE

40 KG PENTRU MASA DE SUS

SI

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA!

VARNOSTNA PRAVILA

PRED UPORABO SE PREPRIČAJTE, DA SO VSI SESTAVNI DELI PRAVILNO PRIKLJUČENI IN NEPOŠKODOVANI.

MONTAŽO NAJ OPRAVI ODRASLA OSEBA. OTROCI NAJ MED POSTOPKOM OSTANEJO NA VARNI RAZDALJI.

IZDELEK SE SME UPORABLJATI LE ZA PREDVIDENI NAMEN. VSAKA DRUGAČNA UPORABA POHIŠTVA LAHKO POVZROČI POŠKODBE ALI HUDE TELESNE POŠKODBE.

NA POHIŠTVU ZA KAMPIRANJE NE SEDITE ALI STOJITE. KAKRŠNO KOLI BREME ALI PREDMETE, POLOŽENE NA POHIŠTVO, JE TREBA ENAKOMERNO PORAZDELITI, DA SE IZOGNETE PREVRNITVI ALI POŠKODBAM.

POHIŠTVO JE TREBA POSTAVITI NA RAVNO IN TRDO POVRŠINO.

PRIPOROČLJIVO JE, DA IZDELEK ZAŠČITITE PRED NEUGODNIMI VREMENSKIMI RAZMERAMI, KOT SO DEŽ, VETER, TOČA, NEVIHTE ITD. SAJ LAHKO TE POŠKODUJEJO POHIŠTVO.

ČE OPAZITE KAKRŠNE KOLI NAPAKE, TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO.

IZDELEK OČISTITE Z RAHLO VLAŽNO KRPO ALI GOBO. NE UPORABLJAJTE KEMIKAJIJ ALI JEDKIH SNOVI.

KO POHIŠTVA NE UPORABLJATE, GA HRANITE NA SUHEM IN HLADNEM MESTU. POSKRIBITE, DA SE IZDELEK PRED SKLADIŠČENJEM TEMELJITO POSUŠI.

POHIŠTVO NI IGRAČA, ZATO GA LAHKO OTROCI UPORABLJAJO LE POD NADZOROM ODRASLE OSEBE.

UVOZNIK SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZGORNJIH NAVODIL.

BODITE PREVIDNI!

NOSILNOST

20 KG ZA STRANSKE MIZE

40 KG ZA ZGORNJO MIZO