

NUBO

- A) SK: VYSOKÁ VERZIA
CZ: VYSOKÉ PROVEDENÍ
SI: VISOK SLOG
RO: STIL ÎNALT
HR: VISOKA VERZIJA
HU: MAGAS VÁLTOZAT



- 1) SK: NÁJDITE 3 DIELY.
CZ: NAJDĚTE 3 DÍLY.
SI: POIŠČITE 3 DELE.
RO: GĂSIȚI 3 PIESE.
HR: PRONAĐITE DIJELOVE 3.
HU: TALÁLJA MEG A 3 ALKATRÉSZT.



- 2) SK: NAMONTUJTE TYČ NA ZÁKLADŇU.
CZ: PŘIPEVNĚTE TYČ K PODSTAVCI.
SI: NAMESTITE PALICO NA PODLAGO.
RO: MONTAȚI TIJA PE BAZĂ.
HR: MONTIRAJTE ŠTAP NA BAZU.
HU: SZERELJE FEL A RUDAT AZ ALAPRA.



- 3) SK: NAMONTUJTE DISK NA DRUHÝ KONIEC TYČE.
CZ: NA DRUHÝ KONEC TYČE NAINSTALUJTE DISK.
SI: NAMESTITE DISK NA DRUGI KONEC PALICE.
RO: MONTAȚI DISCUL LA CELĂLALT CAPĂT AL TIJEI.
HR: MONTIRAJTE DISK NA DRUGI KRAJ ŠTAPA.
HU: SZERELJE FEL A TÁRCSÁT A RÚD MÁSIK VÉGÉRE.

- B) SK: NÍZKA VERZIA
CZ: NÍZKÉ PROVEDENÍ
SI: KRATEK SLOG
RO: STIL SCURT
HR: KRATKA VERZIJA
HU: ALACSONY VÁLTOZAT



- 1) SK: NÁJDITE 2 DIELY.
CZ: NAJDĚTE 2 DÍLY.
SI: POIŠČITE 2 DELA.
RO: GĂSIȚI 2 PIESE.
HR: PRONAĐITE DIJELOVE 2.
HU: TALÁLJA MEG A 2 ALKATRÉSZT.



- 2) SK: OTOČTE DISK A NAMONTUJTE HO NA ZÁKLADŇU.
CZ: OTOČTE DISK A NAINSTALUJTE JEJ NA PODSTAVEC.
SI: ZAVRTITE DISK IN GA NAMESTITE NA PODLAGO.
RO: ROTIȚI DISCUL ȘI MONTAȚI-L PE BAZĂ.
HR: OKRENITE DISK I MONTIRAJTE GA NA BAZU.
HU: FORGASSA EL A TÁRCSÁT, ÉS SZERELJE FEL AZ ALAPRA.